

SIG SAUER 320 STRIKER RESET SPRING - SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 STRIKER RESET SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Ressorts de Percuteur](#)

Ressort de réinitialisation de percuteur d'origine Sig Sauer pour le P320.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER, INC. SIG SAUER 320 STRIKER RESET SPRING](#)
- Fabricant: [SIG SAUER, INC.](#)
- Référence: 732000582
- N° fabr.: 01300848R
- Modèle: P320
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 798681517565

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Réinitialisation de Percuteur SIG SAUER 320](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Réinitialisation de Percuteur SIG SAUER 320

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de réinitialisation de percuteur d'origine Sig Sauer pour le P320. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les normes de sécurité de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou d'incident impliquant le produit, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort uniquement avec le modèle P320 de Sig Sauer.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne manipulez pas le produit dans un environnement humide ou mouillé.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le ressort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurezvous que l'arme est déchargée et en sécurité.

2. Installation :

- Retirez le ressort usé ou endommagé du percuteur.
- Insérez le nouveau ressort de réinitialisation dans le mécanisme du percuteur.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné et fixé.

3. Vérification :

- Testez le fonctionnement du percuteur après l'installation du ressort.
- Assurezvous que le ressort fonctionne correctement avant de remettre l'arme en service.

4. Utilisation :

- Utilisez le P320 conformément aux instructions du fabricant.
- Ne dépassez pas les limites de sécurité recommandées lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage ou de traitement des déchets dangereux pour vous débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre ressort de réinitialisation de percuteur SIG SAUER 320. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr