

FIRING PIN FOR SIG MPX SUBMACHINE GUN - SIG SAUER, INC. FIRING PIN FOR SIG SAUER MPX

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Percuteur](#) > [Matériels de Percuteur](#)

Pointe de frappe de remplacement d'origine pour le pistolet-mitrailleur Sig MPX
chambré en 9 mm Luger.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER, INC. FIRING PIN FOR SIG SAUER MPX](#)
- Fabricant: [SIG SAUER, INC.](#)
- Référence: 732000640
- N° fabr.:
- Poids du colis: 0.006kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 798681563630

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pointe de Frappe de Remplacement pour le PistoletMitrailleur SIG MPX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pointe de Frappe de Remplacement pour le PistoletMitrailleur SIG MPX

Introduction

Merci d'avoir choisi la pointe de frappe de remplacement pour le pistoletmitrailleur SIG MPX. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation, l'installation, et l'élimination de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vousmême.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne manipulez pas la pointe de frappe lorsque le pistoletmitrailleur est chargé.
- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez ou installez des pièces d'armement.
- Ne pointiez jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'elle est déchargée.
- Assurezvous que la zone d'utilisation est dégagée et sécurisée.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine ou recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le pistoletmitrailleur est complètement déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne pointe de frappe en suivant les instructions du fabricant.
- Installez la nouvelle pointe de frappe en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées avant de remettre l'arme en service.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du pistoletmitrailleur dans un environnement sûr.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies avec le pistoletmitrailleur.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la pointe de frappe usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas la pointe de frappe dans les ordures ménagères.
- Consultez votre déchetterie locale pour connaître les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de SIG SAUER, INC. pour des informations de contact et des ressources supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la pointe de frappe de remplacement pour le pistoletmitrailleur SIG MPX.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr