

SINCLAIR NYLON RIFLE BRUSH - SINCLAIR INTERNATIONAL NYLON RIFLE BORE BRUSH, 45 CALIBER, 8-32M

Sinclair nylon bore brushes are manufactured significantly larger than bore diameter to fit your barrel properly and have a closed loop on the end. Many other brushes are undersized and don't do an adequate job of scrubbing the barrel. Our nylon bore brushes have extremely stiff, heavy bristles which provide excellent scrubbing action in your rifle's bore. Ammonia and oil based cleaners will not "eat" or dissolve these bristles as they do bronze brushes. The nylon pistol brushes are about 1" shorter than the rifle brushes. Brushes except 17 caliber and 20 caliber are standard 8-32 male thread.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL NYLON RIFLE BORE BRUSH, 45 CALIBER, 8-32M
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000107
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Sinclair Nylon Laufbürste](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Nylon Rifle Brush](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Luf Sinclair](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair Nailonipuhdistusharjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Nylon Rifle Brush](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kartáč na pušky Sinclair Nylon](#)

Sicherheitsanleitung für die Sinclair Nylon Laufbürste

Einführung

Danke, dass du die Sinclair Nylon Laufbürste gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Verwendung, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bürste verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck als Reinigungswerkzeug für Feuerwaffen verwendet wird.
- Halte die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Bürste vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwende die Bürste nicht mit übermäßigem Druck, da dies sowohl die Bürste als auch die Feuerwaffe beschädigen kann.
- Lagere die Bürste an einem trockenen Ort, um eine Degradation der Materialien zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du Feuerwaffen reinigst, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung der Bürste vollständig entladen ist.
- Vermeide die Verwendung der Bürste mit Ammoniak oder ölbasierten Reinigern, die nicht mit Nylon kompatibel sind.
- Verwende die Bürste nicht bei Feuerwaffen, deren Laufdurchmesser kleiner ist als die Bürstengröße.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Reinigung und Wartung deiner Feuerwaffe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die benötigten Reinigungsutensilien, einschließlich der Sinclair Nylon Laufbürste und kompatibler Reinigungsmittel.

2. Verwendung der Bürste:

- Befestige die Bürste an einer Reinigungsstange mit einem 832 Außengewinde und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Führe die Bürste in den Lauf der Feuerwaffe ein, beginnend vom Patronenlager.
- Schiebe die Bürste sanft durch den Lauf und ziehe sie wieder heraus. Wiederhole diesen Vorgang nach Bedarf für eine effektive Reinigung.
- Reinige die Bürste nach der Benutzung mit einem geeigneten Lösungsmittel und lasse sie vollständig trocknen.

3. Nach der Verwendung:

- Lagere die Bürste an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Bürste regelmäßig auf Abnutzung und ersetze sie, wenn die Borsten beschädigt oder abgenutzt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Bürsten gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Bürste nicht auf eine Weise, die der Umwelt oder der öffentlichen Sicherheit schaden könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung der Sinclair Nylon Laufbürste kontaktiere bitte deinen örtlichen Einzelhändler oder das SupportTeam des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit deiner Sinclair Nylon Laufbürste gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Handhabung, um die Integrität deiner Feuerwaffe und deine persönliche Sicherheit zu wahren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for Sinclair Nylon Rifle Brush

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Nylon Rifle Brush. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the brush.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a cleaning tool for firearms.
- Keep the brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brush before each use to ensure it is in good condition. Do not use if damaged.
- Do not use the brush with excessive force, as this may damage both the brush and the firearm.
- Store the brush in a dry place to prevent degradation of materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety goggles when cleaning firearms to protect your eyes from debris.
- Ensure that the firearm is completely unloaded before using the brush.
- Avoid using the brush with ammonia or oilbased cleaners that are not compatible with nylon.
- Do not use the brush on firearms that have a bore diameter smaller than the brush size.
- Follow the manufacturer's instructions for cleaning and maintenance of your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary cleaning supplies, including the Sinclair Nylon Rifle Brush and compatible cleaning solvents.

2. Using the Brush:

- Attach the brush to a cleaning rod with an 832 male thread, ensuring a secure fit.
- Insert the brush into the bore of the firearm, starting from the chamber end.
- Gently push the brush through the bore and pull it back out, repeating the process as needed for effective cleaning.
- After use, clean the brush with a suitable solvent and allow it to dry completely.

3. PostUsage:

- Store the brush in a safe, dry place, away from children and pets.
- Regularly check the brush for wear and replace it if bristles are damaged or worn down.

Disposal Instructions

- Dispose of used brushes in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the brush in a manner that could harm the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the Sinclair Nylon Rifle Brush, please contact your local retailer or the manufacturer's support team.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Sinclair Nylon Rifle Brush. Always prioritize safety and proper handling to maintain the integrity of your firearm and personal safety. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el cepillo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto como herramienta de limpieza para armas de fuego.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones. No lo uses si está dañado.
- No uses el cepillo con fuerza excesiva, ya que esto puede dañar tanto el cepillo como el arma de fuego.
- Almacena el cepillo en un lugar seco para evitar la degradación de los materiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al limpiar armas de fuego para proteger tus ojos de los escombros.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada antes de usar el cepillo.
- Evita usar el cepillo con limpiadores a base de amoníaco o aceites que no sean compatibles con nylon.
- No uses el cepillo en armas de fuego que tengan un diámetro de cañón menor que el tamaño del cepillo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la limpieza y el mantenimiento de tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne los suministros de limpieza necesarios, incluyendo el Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair y disolventes de limpieza compatibles.

2. Uso del Cepillo:

- Conecta el cepillo a una varilla de limpieza con un hilo macho de 832, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma de fuego, comenzando desde el extremo de la recámara.
- Empuja suavemente el cepillo a través del cañón y sácalo, repitiendo el proceso según sea necesario para una limpieza efectiva.
- Después de usar, limpia el cepillo con un disolvente adecuado y déjalo secar completamente.

3. Postuso:

- Almacena el cepillo en un lugar seguro y seco, alejado de niños y mascotas.
- Revisa regularmente el cepillo para detectar desgaste y reemplázalo si las cerdas están dañadas o desgastadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cepillos usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches el cepillo de una manera que pueda dañar el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso del Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair, por favor contacta a tu minorista local o al equipo de soporte del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu Cepillo de Nylon para Rifle Sinclair. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado para mantener la integridad de tu arma de fuego y tu seguridad personal. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la brosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant qu'outil de nettoyage pour les armes à feu.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la brosse avant chaque utilisation pour vous assurer qu'elle est en bon état. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Ne forcez pas l'utilisation de la brosse, car cela pourrait endommager à la fois la brosse et l'arme à feu.
- Rangez la brosse dans un endroit sec pour éviter la dégradation des matériaux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors du nettoyage des armes à feu pour protéger vos yeux des débris.
- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Évitez d'utiliser la brosse avec des nettoyeurs à base d'ammoniaque ou d'huile qui ne sont pas compatibles avec le nylon.
- Ne pas utiliser la brosse sur des armes à feu ayant un diamètre de canon plus petit que la taille de la brosse.
- Suivez les instructions du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair et des solvants de nettoyage compatibles.

2. Utilisation de la Brosse :

- Fixez la brosse à une tige de nettoyage avec un filetage mâle 832, en vous assurant d'un ajustement sécurisé.
- Insérez la brosse dans le canon de l'arme à feu, en commençant par l'extrémité de la chambre.
- Poussez doucement la brosse à travers le canon et tirez-la en arrière, en répétant le processus si nécessaire pour un nettoyage efficace.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant approprié et laissez-la sécher complètement.

3. PostUtilisation :

- Rangez la brosse dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement la brosse pour détecter l'usure et remplacez-la si les poils sont endommagés ou usés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des brosses usées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne disposez pas de la brosse d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement ou à la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de la Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair, veuillez contacter votre détaillant local ou l'équipe de support du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre Brosse en Nylon pour Fusil Sinclair. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour maintenir l'intégrité de votre arme à feu et votre sécurité personnelle. Merci de votre attention à ces lignes directrices.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki do Luf Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Szczotki do Luf Sinclair. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne stosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem szczotki.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest czyszczenie broni palnej.
- Trzymaj szczotkę z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź szczotkę przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Nie używaj szczotki z nadmierną siłą, ponieważ może to uszkodzić zarówno szczotkę, jak i broń.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, aby zapobiec degradacji materiałów.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś gogle ochronne podczas czyszczenia broni, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed użyciem szczotki.
- Unikaj używania szczotki z środkami czyszczącymi na bazie amoniaku lub oleju, które nie są zgodne z nylonem.
- Nie używaj szczotki na broni, która ma średnicę lufy mniejszą niż rozmiar szczotki.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi czyszczenia i konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne materiały do czyszczenia, w tym Szczotkę do Luf Sinclair oraz kompatybilne rozpuszczalniki czyszczące.

2. Używanie Szczotki:

- Przykręć szczotkę do pręta czyszczącego z gwintem męskim 832, upewniając się o pewnym dopasowaniu.
- Włóż szczotkę do lufy broni, zaczynając od końca komory.
- Delikatnie przesuń szczotkę przez lufę i wyciągnij ją z powrotem, powtarzając proces w razie potrzeby dla skutecznego czyszczenia.
- Po użyciu oczyść szczotkę odpowiednim rozpuszczalnikiem i pozwól jej całkowicie wyschnąć.

3. Po Użyciu:

- Przechowuj szczotkę w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj szczotkę pod kątem zużycia i wymień ją, jeśli włosie jest uszkodzone lub zużyte.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie pozbywaj się szczotki w sposób, który mógłby zaszkodzić środowisku lub bezpieczeństwu publicznemu.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Szczotki do Luf Sinclair, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub zespołem wsparcia producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z użyciem Szczotki do Luf Sinclair. Zawsze priorytetem powinno być bezpieczeństwo i prawidłowe obchodzenie się z bronią, aby zachować jej integralność oraz bezpieczeństwo osobiste. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne.

Turvaohjeet Sinclair Nailonipuhdistusharjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Nailonipuhdistusharjan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen harjan käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli aseiden puhdistustyökaluna.
- Pidä harja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista harja ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä harjaa liiallisella voimalla, sillä tämä voi vahingoittaa sekä harjaa että asetta.
- Säilytä harja kuivassa paikassa materiaalien hajoamisen estämiseksi.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojalaseja aseita puhdistaussasi suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen harjan käyttöä.
- Vältä harjan käyttöä ammoniakki tai öljypohjaisten puhdistusaineiden kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia nailonin kanssa.
- Älä käytä harjaa aseissa, joiden kaliiperin halkaisija on pienempi kuin harjan koko.
- Noudata valmistajan ohjeita aseiden puhdistuksessa ja huollossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat puhdistustarvikkeet, mukaan lukien Sinclair Nailonipuhdistusharja ja yhteensopivat puhdistussumut.

2. Harjan Käyttö:

- Kiinnitä harja puhdistusvarsineen, jossa on 832 uroskierre, varmistaen tiukka istuvuus.
- Työnnä harja aseeseen piippuun alkaen patruunapesästä.
- Työnnä harjaa hellävaraisesti piipun läpi ja vedä se takaisin ulos, toista prosessi tarpeen mukaan tehokkaan puhdistuksen saavuttamiseksi.
- Käytön jälkeen puhdista harja sopivalla liuottimella ja anna sen kuivua täysin.

3. Käytön Jälkeen:

- Säilytä harja turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista harja säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se, jos harjakset ovat vaurioituneet tai kuluneet.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä harjaa tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä tai julkista turvallisuutta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Sinclair Nailonipuhdistusharjan turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan asiakaspalveluun.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Sinclair Nailonipuhdistusharjasi kanssa. Aseta aina turvallisuus ja oikea käsittely etusijalle, jotta voit ylläpitää aseesi ja henkilökohtaisen turvallisuuden eheyttä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Nylon Rifle Brush

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Nylon Rifle Brush. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder borsten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som ett rengöringsverktyg för skjutvapen.
- Håll borsten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera borsten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick. Använd den inte om den är skadad.
- Använd inte borsten med överdriven kraft, eftersom detta kan skada både borsten och skjutvapnet.
- Förvara borsten på en torr plats för att förhindra nedbrytning av material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du rengör skjutvapen för att skydda ögonen från skräp.
- Se till att skjutvapnet är helt avlastat innan du använder borsten.
- Undvik att använda borsten med ammoniak eller oljebaserade rengöringsmedel som inte är kompatibla med nylon.
- Använd inte borsten på skjutvapen som har en pipdiameter mindre än borstens storlek.
- Följ tillverkarens instruktioner för rengöring och underhåll av ditt skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Sinclair Nylon Rifle Brush och kompatibla rengöringslösningar.

2. Använda borsten:

- Fäst borsten på en rengöringsstång med en 832 hanegånga, och se till att den sitter säkert.
- Sätt in borsten i pipan på skjutvapnet, börja från kammarkanten.
- Tryck försiktigt borsten genom pipan och dra den tillbaka, upprepa processen vid behov för effektiv rengöring.
- Efter användning, rengör borsten med en lämplig lösning och låt den torka helt.

3. Efter användning:

- Förvara borsten på en säker, torr plats, borta från barn och husdjur.
- Kontrollera regelbundet borsten för slitage och byt ut den om borststråna är skadade eller slitna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda borstar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte borsten på ett sätt som kan skada miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av Sinclair Nylon Rifle Brush, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens supportteam.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din Sinclair Nylon Rifle Brush. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering för att bibehålla integriteten hos ditt skjutvapen och din personliga säkerhet. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro kartáč na pušky Sinclair Nylon

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kartáč na pušky Sinclair Nylon. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání produktu, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití. Před použitím kartáče si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu jako čistící nástroj pro střelné zbraně.
- Udržujte kartáč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte kartáč, zda je v dobrém stavu. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Nepoužívejte kartáč s nadměrnou silou, protože to může poškodit jak kartáč, tak střelnou zbraň.
- Skladujte kartáč na suchém místě, aby se zabránilo degradaci materiálů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste ochranné brýle při čištění střelných zbraní, abyste chránili oči před úlomky.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň zcela vybitá před použitím kartáče.
- Vyhněte se používání kartáče s čistícími prostředky na bázi amoniaku nebo oleje, které nejsou kompatibilní s nylonem.
- Nepoužívejte kartáč na střelné zbraně, které mají průměr hlavně menší než velikost kartáče.
- Dodržujte pokyny výrobce pro čištění a údržbu vaší střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Připravte potřebné čistící potřeby, včetně kartáče Sinclair Nylon a kompatibilních čistících rozpouštědel.

2. Použití kartáče:

- Připevněte kartáč k čistící tyči s 832 mužským závitem a zajistěte bezpečné uchycení.
- Vložte kartáč do hlavně střelné zbraně, začínaje od konce komory.
- Jemně zatlačte kartáč skrze hlaveň a vytáhněte ho zpět, opakujte proces podle potřeby pro efektivní čištění.
- Po použití vyčistěte kartáč vhodným rozpouštědlem a nechte ho zcela uschnout.

3. Po použití:

- Uložte kartáč na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a vyměňte ho, pokud jsou štětiny poškozené nebo opotřebované.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité kartáče v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepohazujte kartáč způsobem, který by mohl poškodit životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy ohledně bezpečnosti a používání kartáče na pušky Sinclair Nylon, kontaktujte prosím svého místního prodejce nebo tým podpory výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaším kartáčem na pušky Sinclair Nylon. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné zacházení, abyste udrželi integritu vaší střelné zbraně a osobní bezpečnost. Děkujeme vám za pozornost k těmto pokynům.