

Shotgun Bronze Bore Brush - DEWEY SHOTGUN BRONZE BORE BRUSH/410 GAUGE

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Tous nos brosses de fusil de chasse ont des poils en bronze, des noyaux en laiton et des filets de fusil de chasse standard de cinq seizièmes-27. Les brosses de fusil de chasse se vissent directement dans les tiges de fusil de chasse Dewey ou utilisent l'adaptateur SBA lors de l'utilisation d'une tige Dewey avec un filetage femelle de calibre 27 et plus.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY SHOTGUN BRONZE BORE BRUSH/410 GAUGE](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 749000152
- N° fabr.: SB-41
- Calibre: .410 Bore
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 94mm
- UPC: 608060401081

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la brosse de canon en bronze Dewey Shotgun](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la brosse de canon en bronze Dewey Shotgun

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de canon en bronze Dewey Shotgun. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir efficacement votre fusil de chasse. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours avec soin et gardez hors de portée des enfants.
- Inspectez la brosse de canon avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Si la brosse présente des signes de dommage, ne l'utilisez pas et remplacez-la immédiatement.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le nettoyage des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que le fusil de chasse est déchargé avant de le nettoyer.
- Utilisez des lunettes de protection pour éviter que des débris n'entrent dans vos yeux.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du vissage de la brosse sur la tige pour éviter d'endommager.
- Ne tentez pas de nettoyer un fusil qui est encore chargé ou dans un état potentiellement dangereux.
- Rangez la brosse de canon dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Gardez la brosse de canon hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil de chasse est complètement déchargé avant de commencer le processus de nettoyage.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la tige de fusil Dewey, la brosse de canon et tout solvant ou huile de nettoyage dont vous pourriez avoir besoin.

2. Vissage de la brosse de canon :

- Alignez la brosse de canon avec la tige de fusil Dewey.
- Vissez soigneusement la brosse dans la tige en utilisant les filets standards de cinq seizièmes²⁷.
- Assurez-vous qu'elle est bien fixée, mais ne serrez pas trop.

3. Processus de nettoyage :

- Insérez doucement la brosse de canon dans le canon du fusil de chasse.
- Déplacez la brosse d'avant en arrière pour nettoyer le canon en profondeur.
- Répétez si nécessaire, en utilisant des solvants de nettoyage pour aider au processus si besoin.
- Après le nettoyage, retirez la brosse de canon du canon.

4. Postnettoyage :

- Inspectez la brosse de canon pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.
- Nettoyez la brosse de canon avec un solvant approprié et séchez-la complètement avant de la ranger.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute brosse de canon endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la brosse de canon dans les déchets ménagers ordinaires si elle est considérée comme dangereuse.
- Consultez les autorités locales pour des directives sur l'élimination sécurisée des produits de nettoyage des armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la brosse de canon en bronze Dewey Shotgun, veuillez contacter vos autorités locales ou votre distributeur de produits pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la brosse de canon en bronze Dewey Shotgun. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr