

CASE TRIMMER PILOT - RCBS CASE TRIMMER PILOT 36 CAL

Designed with a small taper to help guide the pilot into the case mouth. Sold Separately Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER PILOT 36 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000554
- Mfr. No.: 9390
- Caliber: 9.3 mm (.366)
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683093905

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 36 Cal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pilota przycinacza łusek RCBS 36 Cal](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal](#)

Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal

Einleitung

Vielen Dank, dass du den RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsrichtlinien, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trimmer nur in einem gut belüfteten Bereich.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe, während du den Trimmer verwendest.
- Vermeide lockere Kleidung und Schmuck, die sich im Trimmer verfangen könnten.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor der Benutzung sicher befestigt sind.
- Versuche nicht, den Trimmer selbst zu modifizieren oder zu reparieren.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Trenne den Trimmer von Stromquellen, wenn er nicht in Gebrauch ist oder gewartet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.
- Befestige den Trimmer sicher auf einer stabilen Oberfläche mit Schrauben oder Klemmen, wie erforderlich.
- Überprüfe, ob alle Verbindungen sicher sind und der Trimmer vor der Benutzung stabil ist.

2. Nutzung:

- Wähle den geeigneten Case Trimmer Pilot für dein spezifisches Kaliber aus.
- Setze den Pilot in die Hülsenmündung ein und achte darauf, dass er richtig geführt wird.
- Stelle die Trimmereinstellungen gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Betreibe den Trimmer gemäß den in der Anleitung gegebenen Richtlinien.
- Entferne nach dem Trimmen vorsichtig die Hülse und inspiziere sie auf Mängel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle zugehörigen Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der Nutzung des RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal, konsultiere bitte die offiziellen Kontaktkanäle des Herstellers.

Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal

Introduction

Thank you for purchasing the RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the trimmer.

General Safety Guidelines

- Always read the manufacturer's instructions and safety guidelines before use.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates regularly on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the trimmer only in a wellventilated area.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, while using the trimmer.
- Avoid loose clothing and jewelry that may become caught in the trimmer.
- Ensure that all components are securely attached before use.
- Do not attempt to modify or repair the trimmer yourself.
- Keep hands and other body parts away from moving parts during operation.
- Disconnect the trimmer from power sources when not in use or during maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the workspace is clean and free of clutter.
- Attach the trimmer securely to a stable surface using screws or clamps as needed.
- Verify that all connections are secure and that the trimmer is stable before use.

2. Usage:

- Select the appropriate case trimmer pilot for your specific caliber.
- Insert the pilot into the case mouth, ensuring it is guided properly.
- Adjust the trimmer settings according to the manufacturer's instructions.
- Operate the trimmer according to the guidelines provided in the manual.
- After trimming, carefully remove the case and inspect it for any defects.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal and plastic components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the use of the RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal, please refer to the manufacturer's official contact channels.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal

Introducción

Gracias por adquirir el RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el recortador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee las instrucciones del fabricante y las directrices de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el recortador solo en un área bien ventilada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas el recortador.
- Evita la ropa suelta y las joyas que puedan engancharse en el recortador.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien sujetos antes de usar.
- No intentes modificar o reparar el recortador por tu cuenta.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Desconecta el recortador de las fuentes de energía cuando no esté en uso o durante el mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- Sujeta el recortador de manera segura a una superficie estable utilizando tornillos o abrazaderas según sea necesario.
- Verifica que todas las conexiones estén seguras y que el recortador esté estable antes de usar.

2. Uso:

- Selecciona el piloto de recortador de vainas adecuado para tu calibre específico.
- Inserta el piloto en la boca de la vaina, asegurándote de que esté guiado correctamente.
- Ajusta la configuración del recortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Opera el recortador según las pautas proporcionadas en el manual.
- Después de recortar, retira cuidadosamente la vaina e inspecciónala en busca de defectos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto y cualquier material asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de metal y plástico donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el uso del RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal, consulta los canales de contacto oficiales del fabricante.

Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 36 Cal

Introduction

Merci d'avoir acheté le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 36 Cal. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le trimmer.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire les instructions du fabricant et les directives de sécurité avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le trimmer uniquement dans un endroit bien ventilé.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Évitez les vêtements amples et les bijoux qui pourraient se coincer dans le trimmer.
- Assurez-vous que tous les composants sont solidement fixés avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le trimmer vous-même.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Débranchez le trimmer des sources d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant l'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé.
- Fixez le trimmer solidement à une surface stable à l'aide de vis ou de pinces si nécessaire.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées et que le trimmer est stable avant utilisation.

2. Utilisation :

- Sélectionnez le pilote de raccourcisseur de douille approprié pour votre calibre spécifique.
- Insérez le pilote dans l'ouverture de la douille, en vous assurant qu'il est correctement guidé.
- Ajustez les paramètres du trimmer selon les instructions du fabricant.
- Faites fonctionner le trimmer conformément aux directives fournies dans le manuel.
- Après le raccourcissement, retirez soigneusement la douille et inspectez-la pour tout défaut.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit et tout matériel associé conformément à la réglementation locale.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal et en plastique lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant l'utilisation du Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 36 Cal, veuillez vous référer aux canaux de contact officiels du fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal

Introduzione

Grazie per aver acquistato il RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere sempre le istruzioni del produttore e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il trimmer solo in un'area ben ventilata.
- Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del trimmer.
- Evitare abbigliamento e gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nel trimmer.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente attaccati prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il trimmer autonomamente.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante il funzionamento.
- Disconnettere il trimmer dalle fonti di alimentazione quando non è in uso o durante la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Fissare il trimmer in modo sicuro a una superficie stabile utilizzando viti o morsetti, se necessario.
- Verificare che tutte le connessioni siano sicure e che il trimmer sia stabile prima dell'uso.

2. Uso:

- Selezionare il pilota del trimmer per bossoli appropriato per il calibro specifico.
- Inserire il pilota nella bocca della cartuccia, assicurandosi che sia guidato correttamente.
- Regolare le impostazioni del trimmer secondo le istruzioni del produttore.
- Operare il trimmer seguendo le linee guida fornite nel manuale.
- Dopo il taglio, rimuovere con attenzione il bossolo e ispezionarlo per eventuali difetti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclo per componenti in metallo e plastica dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo all'uso del RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal, si prega di riferirsi ai canali ufficiali di contatto del produttore.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pilota przycinacza łusek RCBS 36 Cal

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pilota przycinacza łusek RCBS 36 Cal. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem przycinacza.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami producenta i zasadami bezpieczeństwa przed użyciem.
- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj przycinacza tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nos odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z przycinacza.
- Unikaj luźnych ubrań i biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w przycinacz.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są solidnie przymocowane przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać przycinacza samodzielnie.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Odłącz przycinacz od źródeł zasilania, gdy nie jest używany lub podczas konserwacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.
- Solidnie przymocuj przycinacz do stabilnej powierzchni za pomocą śrub lub zacisków, jeśli to konieczne.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są pewne i czy przycinacz jest stabilny przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Wybierz odpowiedni pilot przycinacza łusek dla swojego kalibru.
- Włóż pilot do otworu łuski, upewniając się, że jest prawidłowo prowadzony.
- Dostosuj ustawienia przycinacza zgodnie z instrukcjami producenta.
- Obsługuj przycinacz zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji.
- Po przycięciu ostrożnie wyjmij łuskę i sprawdź ją pod kątem ewentualnych wad.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt i wszelkie związane z nim materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych i plastikowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego użytkowania pilota przycinacza łusek RCBS 36 Cal, prosimy o skorzystanie z oficjalnych kanałów kontaktowych producenta.

Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että hankit RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen trimmerin käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue aina valmistajan ohjeet ja turvaohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä trimmeriä vain hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmeriä käyttäessäsi.
- Vältä löysiä vaatteita ja koruja, jotka voivat jäädä kiinni trimmeriin.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty turvallisesti ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata trimmeriä itse.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Irrota trimmeri virtalähteistä, kun se ei ole käytössä tai huollon aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.
- Kiinnitä trimmeri turvallisesti vakaalle pinnalle tarvittaessa ruuveilla tai puristimilla.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat turvallisia ja että trimmeri on vakaa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Valitse oikea case trimmer pilot tietylle kaliiperillesi.
- Aseta pilot patruunan suuhun varmistaen, että se ohjautuu oikein.
- Säädä trimmerin asetuksia valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä trimmeriä ohjeiden mukaisesti, jotka on annettu käyttöoppaassa.
- Trimmaamisen jälkeen poista patruuna varovasti ja tarkista se mahdollisten vikojen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja siihen liittyvät materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallin ja muovikomponenttien osalta, jos sellaisia on saatavilla.

Yhteystiedot Lisätuelle

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai lisätukea RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal tuotteen käytössä, viittaathan valmistajan virallisiin yhteydenottokanaviin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal

Introduktion

Tack för att du köpt RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder trimmern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer innan användning.
- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd trimmern endast i ett välventilerat område.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Undvik lösa kläder och smycken som kan fastna i trimmern.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fästa innan användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera trimmern själv.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Koppla bort trimmern från strömkällor när den inte används eller under underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Fäst trimmern ordentligt på en stabil yta med skruvar eller klämmor vid behov.
- Verifiera att alla anslutningar är säkra och att trimmern är stabil innan användning.

2. Användning:

- Välj den lämpliga case trimmer pilot för din specifika kaliber.
- Sätt in piloten i hylsans mun, och se till att den styrs korrekt.
- Justera trimmerinställningarna enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd trimmern enligt riktlinjerna som anges i manualen.
- Efter trimning, ta försiktigt bort hylsan och inspektera den för eventuella defekter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten och eventuella tillhörande material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningssalternativ för metall och plastkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För alla säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående användningen av RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kontaktkanaler.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím trimeru si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte pokyny výrobce a bezpečnostní pokyny před použitím.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace zpětného stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte trimer pouze v dobře větrané oblasti.
- Při používání trimeru noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se volnému oblečení a šperkům, které by se mohly zachytit v trimeru.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou před použitím bezpečně připojeny.
- Nepokoušejte se trimer upravit nebo opravit sami.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Odpojte trimer od napájecích zdrojů, když není používán nebo během údržby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku.
- Připevněte trimer bezpečně k stabilnímu povrchu pomocí šroubů nebo svorek podle potřeby.
- Ověřte, že jsou všechna spojení bezpečná a že je trimer stabilní před použitím.

2. Použití:

- Vyberte vhodný case trimmer pilot pro váš specifický kalibr.
- Vložte pilot do ústí nábojnice a ujistěte se, že je správně nasměrován.
- Nastavte parametry trimeru podle pokynů výrobce.
- Provozujte trimer podle pokynů uvedených v manuálu.
- Po zkracování opatrně vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji na jakékoli vady.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt a jakékoli související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové a plastové komponenty, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně používání RCBS Case Trimmer Pilot 36 Cal, prosím, odkazujte na oficiální kanály kontaktu výrobce.