

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #44 2.360" (59.9MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #44 2.360" \(59.9MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 749001526
- N° fabr.: 30440
- Couleur: -
- Extrémité ajustée: -
- Taille: -
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 051525304401

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon d'objectif Butler Creek #44. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous toujours que les capuchons sont utilisés comme prévu pour éviter tout risque de dommages à la lunette ou de blessures pour les utilisateurs.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels concernant ce produit en consultant des sources officielles.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous de le faire auprès de détaillants autorisés pour garantir l'authenticité et la sécurité du produit.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout accident ou mauvaise utilisation.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez l'Ouverture Forcée** : Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir. Utilisez une pression douce du doigt pour le faire ressortir.
- **Inspectez Avant Utilisation** : Inspectez toujours le capuchon pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- **Éloignez de la Chaleur** : Ne pas exposer les capuchons à une chaleur extrême ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- **Gestion de l'Humidité** : Assurez-vous que les capuchons sont secs avant de les fermer pour éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur.
- **Ajustement Correct** : Mesurez avec précision le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour sélectionner la bonne taille de capuchon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurer la Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour garantir un ajustement correct.
- Référez-vous au tableau des tailles fourni par le fabricant pour une sélection précise.

2. Installer le Capuchon d'Objectif :

- Alignez le capuchon avec la lentille de la lunette.
- Poussez doucement le capuchon sur la lentille jusqu'à ce qu'il s'ajuste confortablement.

3. Utiliser le Capuchon d'Objectif :

- Pour ouvrir, appliquez une légère pression du doigt sur la zone désignée du capuchon.
- Laissez le capuchon se déployer et se mettre hors du chemin.

4. Fermer le Capuchon d'Objectif :

- Après utilisation, appuyez doucement sur le capuchon pour le remettre sur la lentille jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Assurez-vous que le capuchon est bien fixé pour éviter l'entrée de poussière et d'humidité.

Instructions d'Élimination

- **Considérations Environnementales** : Éliminez les capuchons de manière responsable. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez le produit selon les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le détaillant ou le fabricant auprès duquel vous avez acheté les capuchons. Ils sont équipés pour vous fournir le soutien et les informations nécessaires.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profitez de la protection et des performances de votre capuchon d'objectif Butler Creek !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr