

# MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

## OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" (61.7-62.5MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Ces caches d'objectif à ouverture basculante de Butler Creek vous offriront la même excellente protection des lentilles que les caches standards que nous avons proposés pendant des années. Les caches Multi-Flex disposent d'une flexibilité supplémentaire dans le col, permettant de couvrir une plus large gamme de lunettes avec chaque taille. La jupe serrée et flexible offre un ajustement personnalisé pour plusieurs lunettes, avec les mêmes caractéristiques que les caches à ouverture basculante standard. Utilisez le tableau de tailles Multi-Flex de Butler Creek pour vous référer à la taille appropriée.



### Caractéristiques

- Nom: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" \(61.7-62.5MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 749001528
- N° fabr.: 34647
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 46 to 47 Objective
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 051525346470

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [CACHES D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

# CACHES D'OBJECTIF MULTIFLEX À OUVERTURE BASCULANTE INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## Introduction

Merci d'avoir choisi le cache d'objectif Butler Creek #46,47. Ce produit est conçu pour protéger l'objectif de votre lunette de la saleté, de l'humidité et des dommages. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle de lunette spécifique avant de l'utiliser.
- Inspectez toujours le cache d'objectif pour détecter tout signe de dommage avant l'installation.
- Gardez le cache d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de mauvaise utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et signalez au fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le cache d'objectif dans des températures extrêmes ou des conditions environnementales difficiles, car cela peut affecter ses performances.
- Ne forcez pas le cache d'objectif sur la lunette ; assurezvous qu'il s'adapte correctement pour éviter d'endommager l'équipement.
- Utilisez le cache d'objectif uniquement pour son usage prévu. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages à votre équipement.
- Soyez prudent lors de l'ouverture et de la fermeture du cache d'objectif pour éviter de vous pincer ou de vous blesser.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que votre lunette est propre et exempte de débris.
- Alignez le cache d'objectif avec l'objectif de la lunette.
- Appuyez doucement sur le cache d'objectif jusqu'à ce qu'il s'adapte en toute sécurité.
- Vérifiez que le couvercle s'ouvre et se ferme en douceur sans résistance.

### 2. Utilisation :

- Pour ouvrir le cache d'objectif, faitesle basculer doucement à l'aide de l'onglet désigné.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, fermez toujours le cache d'objectif pour protéger la lentille des facteurs environnementaux.
- Vérifiez régulièrement le cache d'objectif pour assurer un bon ajustement et un bon fonctionnement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du cache d'objectif de manière responsable.
- Si le produit n'est plus utilisable, suivez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il est recyclable.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant local. Assurezvous d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance efficace.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre du cache d'objectif Butler Creek #46,47. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de la protection et des performances que ce produit offre.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)