

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.043-2.1" (51.9-53.5MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Ces caches d'objectif à ouverture basculante de Butler Creek vous offriront la même excellente protection des lentilles que les caches standards que nous avons proposés pendant des années. Les caches Multi-Flex disposent d'une flexibilité supplémentaire dans le col, permettant de couvrir une plus large gamme de lunettes avec chaque taille. La jupe serrée et flexible offre un ajustement personnalisé pour plusieurs lunettes, avec les mêmes caractéristiques que les caches à ouverture basculante standard. Utilisez le tableau de tailles Multi-Flex de Butler Creek pour vous référer à la taille appropriée.



Caractéristiques

- Nom: [**BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.043-2.1" \(51.9-53.5MM\)**](#)
- Fabricant: [**BUTLER CREEK**](#)
- Référence: 749001578
- N° fabr.: 33334
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 33 to 34 Objective
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525333340

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" \(51.953.5MM\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #33,34 2.0432.1" (51.953.5MM)

Introduction

Merci d'avoir choisi les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX de Butler Creek. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres des caches d'objectif. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation afin de comprendre les mesures de sécurité et l'utilisation appropriée.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant que cache d'objectif pour les lunettes de visée.
- Gardez les caches d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de blessure.
- Inspectez régulièrement les caches d'objectif pour tout signe de dommage. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas exposer les caches d'objectif à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela pourrait les endommager.
- Assurezvous que les caches d'objectif sont solidement fixés à la lunette pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les caches d'objectif dans des environnements humides ou mouillés, car l'humidité peut affecter les performances de l'objectif.
- Si les caches d'objectif entrent en contact avec des produits chimiques ou des solvants, nettoyezles immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Identifiez la taille correcte du cache d'objectif pour votre lunette (33 à 34 Objective).
- Alignez le cache d'objectif avec l'objectif de la lunette.
- Appuyez doucement sur le cache d'objectif sur l'objectif jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement.
- Assurezvous que le cache d'objectif peut s'ouvrir et se fermer facilement sans obstruction.

2. Utilisation :

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez les caches d'objectif fermés pour protéger l'objectif de la poussière et des rayures.
- Avant d'utiliser la lunette, assurezvous que les caches d'objectif sont complètement ouverts.
- Après utilisation, fermez toujours les caches d'objectif pour maintenir l'intégrité de l'objectif.

Instructions d'élimination

- Disposez des caches d'objectif conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de le recycler là où des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas les caches d'objectif dans les déchets ménagers ordinaires si les réglementations locales l'interdisent.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou au support produit, veuillez vous adresser au point de contact désigné de l'UE fourni avec la documentation de votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour améliorer votre expérience avec ce produit. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr