

BIPOD ADAPTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE BIPOD ACCESSORY RAIL ADAPTER

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Accessoires Bipieds](#)

Nos adaptateurs de bi-pod Sinclair vous permettent de monter votre bi-pod Sinclair ou Harris sur votre rail d'accessoire ou sur le garde-main équipé d'un rail Picatinny. La construction en aluminium et en acier garantit une utilisation à vie. Les deux modèles de rail d'accessoire s'adaptent aux rails d'accessoire de style Freeland et Anschutz. Le modèle Deluxe est spécialement conçu pour s'emboîter dans le berceau du bi-pod Sinclair et se verrouille solidement en position à l'aide de deux petites vis à tête cylindrique, tandis que le modèle Standard s'insère dans le rail d'accessoire et est maintenu en place par la tension créée en serrant le bi-pod sur le garde-main de la crosse. L'adaptateur de bi-pod pour rail Picatinny se fixe solidement à l'aide d'une vis à tête hexagonale en acier et vous permet d'installer votre bi-pod exactement où vous le souhaitez sur des fusils tactiques équipés de rails Picatinny, comme l'AR-15.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE BIPOD ACCESSORY RAIL ADAPTER](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749004371
- N° fabr.: 048450
- Attache : Picatinny
- Utilisation: Swivel Stud Mount
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'adaptateur pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter les accidents et les blessures.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'adaptateur de bipod est solidement fixé au rail d'accessoire avant utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager l'adaptateur ou le rail.
- Utilisez uniquement des bipods compatibles avec cet adaptateur pour garantir la sécurité et la fonctionnalité.
- Lors du montage ou du démontage du bipod, faitesle dans un environnement sûr, loin des obstacles et des dangers.
- Ne dépassiez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant du bipod pour éviter les accidents.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'adaptateur de bipod dans des conditions météorologiques défavorables, car les surfaces mouillées ou glissantes peuvent augmenter le risque de glissade.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez le rail d'accessoire de votre arme à feu pour enlever toute saleté ou débris.
- Alignez l'adaptateur de bipod Sinclair avec le rail d'accessoire.
- Pour le modèle Deluxe :
 - Insérez l'adaptateur dans le berceau du bipod Sinclair.
 - Fixezle en position à l'aide des deux petites vis à tête cylindrique fournies.
- Pour le modèle Standard :
 - Glissez l'adaptateur dans le rail d'accessoire.
 - Serrez le bipod sur le gardemain pour créer une tension qui maintient l'adaptateur en place.
- Pour les modèles à rail Picatinny :
 - Positionnez l'adaptateur sur le rail.
 - Utilisez la vis à tête hexagonale en acier pour fixer solidement l'adaptateur en place.

2. Utilisation :

- Une fois l'adaptateur installé, attachez votre bipod selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le bipod selon vos besoins pour la stabilité et le confort.
- Vérifiez toujours que le bipod est solidement attaché avant utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Pensez à recycler les composants en aluminium et en acier lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre adaptateur de rail d'accessoire Deluxe de Sinclair International en toute sécurité et de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr