

STUD MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE

MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Monopieds](#)

Les monopodes Accu-Shot sont conçus pour ajouter de la stabilité et permettre un ajustement facile de l'élévation pour les fusils équipés de bipodes. Les monopodes se fixent à l'anneau de sangle arrière de la plupart des fusils, ou à l'adaptateur AR-15/M1-A en option pour les fusils de type militaire (stocks A2 uniquement). Le monopode "Original" dispose d'un réglage d'élévation verrouillable, réalisé en faisant tourner le corps en néoprène du monopode - chaque rotation complète équivaut à cinq pouces de mouvement à 100 yards. C'est un accessoire bien conçu, facile à installer, adapté pour tirer depuis un banc ou au sol. Chaque modèle est équipé d'un anneau de verrouillage pour maintenir l'élévation en place. Le modèle Quick Knob permet des ajustements rapides et offre une élévation de 3.5" à 4.65". Le monopode AI/ASAI Original s'adapte aux systèmes de crosse Accuracy International AE, AW et AICS. Le monopode Precision Rail (PRM) d'Accu-Shot se fixe à un rail Picatinny et a plusieurs applications en dehors de l'utilisation monopode, comme une poignée avant verticale pliante. Il se plie facilement et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous proposons le PRM avec le "Quick Knob" d'origine pour une acquisition de cible plus rapide. Le "Quick Knob" permet à l'utilisateur de faire des ajustements rapides d'une simple pression sur un bouton. En appuyant sur le bouton à ressort, votre monopode peut glisser vers le haut ou vers le bas pour un ajustement grossier afin que vous puissiez trouver votre image de visée souhaitée. Relâchez le bouton et réengagez les filetages de la tige d'actionneur et tournez le bouton pour un ajustement précis. Disponible en longueurs Standard (3.5" - 4.75"), Mid-Range (4.4" – 5.85"), et Long (5.85" – 6.85") avec Quick Knob. Achetez un monopode Precision Accu-Shot original avec la nouvelle mise à niveau "Quick Knob" déjà installée. Disponible en longueurs Standard (3.65" – 4.75"), Mid-Range (4.75" – 5.85"), et Long (5.7" – 6.85").



Caractéristiques

- Nom: [ACCU-SHOT STANDARD RANGE MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB](#)
- Fabricant: [ACCU-SHOT](#)
- Référence: 749007300
- N° fabr.: BT04-QK
- Attache : Stud
- Couleur: Noir
- Hauteur: 3 3/4 to 4 3/4
- Style: Quick Knob
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 810040220012

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot avec Quick Knob](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot avec Quick Knob

Introduction

Merci d'avoir choisi le Monopode AccuShot avec Quick Knob, conçu pour offrir stabilité et facilité d'utilisation dans diverses situations de tir. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre monopode. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le monopode est utilisé uniquement à des fins prévues comme support pour des caméras et autres équipements.
- Inspectez toujours le monopode pour détecter tout dommage visible avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le monopode hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.
- Lorsque vous utilisez le monopode à l'extérieur, soyez conscient de votre environnement pour éviter les risques de trébuchement.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation de monopodes dans les espaces publics.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Stabilité** : Assurezvous que le monopode est fermement planté au sol avant d'attacher tout équipement.
- Limite de Poids** : Ne dépassiez pas la limite de poids du monopode. Consultez les spécifications du produit pour plus de détails.
- Ajustements** : Effectuez les ajustements de hauteur du monopode avec précaution et uniquement lorsqu'il ne supporte aucun équipement.
- Quick Knob** : Assurezvous que le Quick Knob est bien fixé avant utilisation pour éviter tout relâchement accidentel.
- Conditions Météorologiques** : Évitez d'utiliser le monopode dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que de fortes pluies ou des vents violents, qui pourraient compromettre la stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez soigneusement le monopode de son emballage, en vous assurant que tous les composants sont inclus.

2. Extension du Monopode :

- Saisissez fermement le monopode.
- Tournez le Quick Knob dans le sens antihoraire pour déverrouiller l'ajustement de la hauteur.
- Étendez le monopode à la hauteur désirée (entre 3,75 et 4,75 pouces).
- Tournez le Quick Knob dans le sens horaire pour sécuriser le monopode à la hauteur souhaitée.

3. Attachement de l'Équipement :

- Assurezvous que le Quick Knob est verrouillé avant d'attacher une caméra ou un équipement.
- Fixez l'équipement de manière sécurisée à l'attache stud du monopode.

4. Utilisation du Monopode :

- Positionnez le monopode sur une surface plane et stable.
- Utilisez le monopode pour soutenir votre caméra ou équipement pendant le tir.
- Gardez toujours une main sur la caméra ou l'équipement pour un soutien supplémentaire.

5. Démontage :

- Une fois terminé, retirez soigneusement la caméra ou l'équipement.
- Tournez le Quick Knob dans le sens antihoraire pour déverrouiller et rétracter le monopode.
- Rangez le monopode dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du monopode conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Si le monopode est endommagé audelà de toute réparation, veuillez recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes de produit, veuillez contacter directement le fabricant. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit prêtes pour référence.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profitez de votre Monopode AccuShot avec Quick Knob de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr