

Sinclair 7/8-14 Benchrest Press - SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST C-FRAME RELOADING PRESS, 7/8"-14

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Mono-Station](#)

Notre presse personnalisée Sinclair est conçue pour le bump-sizing des épaules de cartouches benchrest sur le terrain et dans la salle de rechargement. Les caractéristiques de cette presse résultent des retours d'une multitude de tireurs benchrest qui utilisent des presses petites et portables comme celle-ci. Des détails comme l'inclinaison de 10 degrés de la presse, le lien couvert et le point de sortie des amorces font que cette presse se distingue des autres.

Caractéristiques : - Usinée et profilée à partir d'un solide bloc d'aluminium. - Un rayon doux a été appliqué sur tous les bords pour éliminer les coins vifs. - Les amorces sortent par le bas du vérin, éloignant les débris d'amorces des liaisons. - L'ouverture de la gorge de 2,5 pouces accepte des longueurs de douilles allant jusqu'à 308 pour le sizing (PPC, BR, 30x47, 308, etc.). - La liaison robuste n'a pas de clips, écrous ou boulons exposés. - Inclinaison de 10 degrés de la presse pour une insertion facile des douilles. - Plaque de montage optionnelle pour un démontage rapide et un stockage compact.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST C-FRAME RELOADING PRESS, 7/8"-14](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749008332
- N° fabr.: 09850
- Poids du colis: 2.177kg
- Hauteur d'expédition: 107mm
- Largeur d'expédition: 173mm
- Longueur d'expédition: 249mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Presse Sinclair 7/814 Benchrest](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Presse Sinclair 7/814 Benchrest

Introduction

Merci d'avoir choisi la presse Sinclair 7/814 Benchrest. Ce produit est conçu pour le rechargeement de précision et le bump sizing des épaules de cartouches benchrest. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les directives énoncées dans ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Lisez et comprenez toujours l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser la presse.
- Assurez-vous que l'aire de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Utilisez la presse uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez la presse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la presse.
- Inspectez régulièrement la presse pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez les pratiques de rechargement appropriées pour éviter les accidents et garantir la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la presse est solidement fixée sur une surface stable avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la presse de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous toujours que le vérin est dans la bonne position avant d'insérer ou de retirer des douilles.
- Ne placez jamais vos mains ou toute autre partie du corps près des pièces mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Utilisez uniquement des cartouches compatibles pour le sizing ; ne dépassez pas l'ouverture de gorge spécifiée de 2,5 pouces.
- Soyez prudent avec les débris d'amorces ; assurez-vous que le point de sortie des amorces est dégagé et non obstrué.
- Ne laissez pas la presse sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisissez une surface plane et stable pour monter la presse.
- Utilisez la plaque de montage optionnelle pour un démontage rapide et un stockage compact.
- Fixez solidement la presse à la surface à l'aide de fixations appropriées pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation

- Avant de commencer, assurez-vous que la presse est propre et exempte d'obstructions.
- Ajustez l'inclinaison de la presse à un angle de 10 degrés pour faciliter l'insertion des douilles.
- Insérez la douille dans l'ouverture de gorge.
- Actionnez la poignée en douceur pour bump size l'épaule de la cartouche.
- Après utilisation, nettoyez tous les débris de la presse et rangezla dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la presse atteint la fin de sa vie ou n'est plus utilisable, éliminezla conformément aux réglementations locales.
- Retirez tous les composants non métalliques avant de recycler, si applicable.
- Ne jetez pas la presse avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour plus d'informations sur la presse Sinclair 7/814 Benchrest, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Conclusion

En respectant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre presse Sinclair 7/814 Benchrest. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée pour profiter des avantages du rechargement de précision. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr