

# LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS - HORNADY

## LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Automatiques Progressives](#)

Cette presse automatique à cinq stations vous permet de changer vos dies de recharge et accessoires sans avoir à changer l'ensemble de la tête d'outil. D'un simple tour, les inserts Lock-N-Load vous permettent d'engager ou de désengager vos accessoires à chaque station. La construction solide de la plaque supérieure signifie que vous n'aurez jamais à acheter de plaques d'outil supplémentaires. Vous pouvez également utiliser des dies 7/8-14" et des mesures de poudre de vos autres fabricants préférés en installant des inserts de bushing Lock-N-Load (listés ci-dessous). Le chargeur automatique de cartouches Hornady est disponible sur commande spéciale pour le moment. Il possède l'un des moteurs à couple les plus élevés de toutes les presses progressives et peut alimenter des centaines de cartouches par heure. Il s'adapte à votre presse et alimente chaque cartouche vers votre plaque de douille – demandez à l'un de nos représentants du service client pour de l'aide. Caractéristiques incluses :

Mesure de Poudre Lock-N-Load : L'AP utilise la mesure de poudre pleine taille de Hornady qui peut changer les charges de poudre d'une simple pression sur un bouton. Hornady utilise un insert de mesure à changement rapide qui peut être stocké avec vos dies de recharge pré-réglés à la charge que vous désirez. Vous n'aurez jamais à réajuster votre mesure à cette charge préférée – il vous suffit d'acheter des inserts de mesure supplémentaires à bas prix pour chacune de vos cartouches. C'est le système de poudre le plus flexible de toutes les presses progressives sur le marché.

Système de Amorçage : L'amorce est placée en haut du mouvement et s'insère dans la douille à la fin de chaque mouvement. Le plateau coulissant se change facilement d'amorces grandes à petites et comprend des tubes de collecte d'amorces pour remplir le tube principal.

Déclencheur de Poudre Activé par la Douille : Le Déclencheur de Poudre Activé par la Douille fournit la charge de poudre uniquement lorsqu'une cartouche est en place. Évite les erreurs de chargement de poudre, ou peut être réglé sur un fonctionnement manuel pour vérifier les charges. Pas de désordre de poudre à nettoyer, l'indexation automatique des douilles empêche les doubles charges.

Retenue de Douille : La Retenue de Douille vous permet de retirer ou de remplacer rapidement une douille de la plaque de douille à tout moment du cycle sans boutons de retenue supplémentaires. La retenue s'adapte à tous les calibres.

Indexation Automatique et Éjecteur de Douille : Le Lock-N-Load avance automatiquement les douilles vers la station suivante avec l'indexation la plus fluide de toutes les presses que nous avons opérées. Elle tourne à chaque demi-mouvement (mouvements plus courts) pour réduire le risque de renversement de poudre. À la fin de chaque cartouche, la douille est automatiquement éjectée dans le récupérateur de douilles à grande capacité (inclus).

Tout ce dont vous avez besoin en plus de votre presse Hornady AP est une plaque de douille et des dies pour commencer. Demandez à l'un de nos représentants du service client de vous aider à déterminer la taille de votre plaque de douille. Ces autres accessoires Hornady AP, tels que l'Insert de Mesure de Poudre Supplémentaire, le Die de Poudre à Changement Rapide, et le Powder Cop, vous permettent d'avoir la conversion de cartouches la plus rapide sur le marché. Demandez à l'un de nos représentants du service client d'expliquer ces options de mise à niveau. Cliquez ici pour le tableau des Plaques de Douille et Supports de Douille Hornady.



## Caractéristiques

- Nom: HORNADY LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS
- Fabricant: HORNADY
- Référence: 749008417
- N° fabr.: 095100
- Poids du colis: 13.676kg
- Hauteur d'expédition: 356mm
- Largeur d'expédition: 254mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 090255951004

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Presse Automatique LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Presse Automatique

## LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

### Introduction

Merci d'avoir choisi la presse automatique LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS de Hornady. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la presse.

### Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la presse est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la presse ou s'en approcher pendant son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la presse et de ses accessoires. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies dans ce guide.
- Ne modifiez pas la presse ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par Hornady.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques Électriques:** Assurezvous que la presse est correctement branchée sur une prise conforme aux normes de sécurité. Évitez tout contact avec l'eau.
- Manipulation des Poudres:** Utilisez la mesure de poudre avec précaution. Ne surchargez pas les cartouches et suivez les recommandations de charge.
- Éjection des Douilles:** Soyez prudent lors de l'éjection des douilles. Assurezvous que la zone est dégagée pour éviter les blessures.
- Amorçage:** Manipulez les amorces avec soin. Évitez les chocs et les frottements qui pourraient provoquer des détonations accidentelles.
- Indexation Automatique:** Ne placez pas vos mains près des mécanismes en mouvement pendant l'indexation automatique.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### Installation

- Déballage:** Retirez soigneusement la presse de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Placement:** Placez la presse sur une surface stable et plane, à une hauteur confortable pour l'utilisation.
- Fixation:** Fixez la presse à la surface de travail à l'aide de vis ou de pinces appropriées pour éviter tout mouvement pendant son utilisation.
- Connexion Électrique:** Branchez la presse à une prise électrique conforme.

#### Utilisation

- Préparation des Accessoires:** Installez les dies de recharge et les inserts LockNLoad selon les instructions fournies.
- Changement de la Poudre:** Remplissez le réservoir de la mesure de poudre avec la charge désirée et assurezvous qu'il est correctement installé.
- Amorçage:** Chargez le plateau d'amorces et assurezvous qu'il est bien en place.
- Démarrage:** Mettez la presse en marche et commencez le processus de recharge en suivant les étapes de votre procédure de recharge habituelle.
- Surveillance:** Restez vigilant pendant le fonctionnement et arrêtez la presse immédiatement en cas de problème.

### Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la presse avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques.
- Démontez les composants qui peuvent être recyclés, comme le métal et le plastique, si cela est applicable.
- Apportez la presse à un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre presse LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS, veuillez contacter le service client de Hornady. Ils seront en mesure de vous fournir l'assistance nécessaire.

## Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de la presse LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. En suivant ces directives et en restant vigilant, vous pouvez profiter d'une expérience de rechargeage sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)