

ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER - CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTER

These brushes are designed to fit our Sinclair accessory handle. They effectively and efficiently get dirt and powder residue off the inside of the case necks. Handles sold separately.



Attributes

- Name: CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749009256
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Accesorio y Adaptador de Alimentación Sinclair International](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour la Poignée d'Accessoire et l'Adaptateur d'Alimentation Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Manico e Adattatore di Alimentazione Sinclair International](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Akcesoryjnego i Zasilacza Sinclair](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití a údržbu](#)

Sicherheitshinweise für den ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Reinigen von Hülsenhälsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem kompatiblen Sinclair Zubehörgriff.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt an die Stromquelle angeschlossen ist, um Überhitzung oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten während der Nutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Achten Sie darauf, die Bürste sanft zu verwenden, um Schäden an den Hülsen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Zubehörgriff sauber und trocken ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Produkts vorhanden sind.

2. Installation:

- Setzen Sie den Adapter sicher in den Zubehörgriff ein.
- Schließen Sie den Adapter an die Stromquelle an und überprüfen Sie, ob die Verbindung fest sitzt.

3. Nutzung:

- Halten Sie den Zubehörgriff mit einer Hand fest und verwenden Sie die andere Hand, um die Bürste sanft über die Innenseite der Hülsenhälsen zu führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Druck ausüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Nach der Verwendung reinigen Sie die Bürste gründlich und lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch in der Lage sein, Informationen zur Produktsicherheit und zu Rückrufen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise die grundlegenden Informationen zur sicheren Verwendung des ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR enthalten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Effektivität des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTER

Introduction

Thank you for choosing the ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTER. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow all instructions carefully to minimize risks and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- If the product is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and seek assistance.
- Always follow local regulations regarding the disposal of electronic products and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the brushes only with the Sinclair accessory handle as intended.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the case necks or the brushes.
- Do not immerse the product in water or any other liquids.
- Ensure that the power adapter is compatible with your electrical system before use.
- Do not use the product in wet or damp environments to avoid electrical hazards.
- Always disconnect the power adapter from the electrical outlet when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Brushes:

- Remove the brush from its packaging.
- Attach the brush securely to the Sinclair accessory handle.
- Ensure that the brush is firmly in place before use.

2. Using the Brushes:

- Hold the accessory handle firmly while cleaning.
- Gently insert the brush into the case neck.
- Rotate the brush to effectively remove dirt and powder residue.
- Avoid applying excessive pressure to prevent damage to the case neck.

3. Power Adapter Usage:

- Plug the power adapter into a compatible electrical outlet.
- Connect the power adapter to the accessory handle.
- Ensure that the connection is secure before operating the product.

4. PostUse Care:

- After use, disconnect the power adapter from the outlet and from the accessory handle.
- Clean the brushes according to the manufacturer's recommendations.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please reach out to your local consumer safety authorities or the designated EU contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTER.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Mango de Accesorio y Adaptador de Alimentación Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Accesorio y Adaptador de Alimentación de Sinclair International. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de los cuellos de los casquillos mediante el uso de brochas específicas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el mango y el adaptador antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para su evaluación.
- No expongas el producto a temperaturas extremas o condiciones ambientales adversas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el mango de accesorio con las brochas diseñadas específicamente para él.
- No fuerces el mango ni trates de utilizarlo con accesorios no recomendados.
- Asegúrate de que el adaptador esté correctamente conectado antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.
- No utilices el producto si estás cansado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu concentración.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Mango de Accesorio:

- Retira cualquier brocha o accesorio anterior del mango.
- Alinea la nueva brocha con el mango de accesorio.
- Presiona firmemente hasta que escuches un clic, indicando que la brocha está asegurada.

2. Uso del Mango de Accesorio:

- Conecta el adaptador de alimentación a una toma de corriente adecuada.
- Enciende el mango utilizando el interruptor de encendido.
- Utiliza el mango para limpiar el interior de los cuellos de los casquillos, aplicando una presión suave y constante.
- Al finalizar, apaga el mango y desconecta el adaptador de alimentación.

3. Mantenimiento:

- Limpia el mango y las brochas después de cada uso para mantener su eficacia.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco.

Instrucciones de Eliminación

- Asegúrate de desechar cualquier componente del producto de acuerdo con las normativas locales de eliminación de residuos.
- No arrojes el producto en la basura común si contiene partes eléctricas; consulta a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del Mango de Accesorio y Adaptador de Alimentación, consulta el sitio web de Sinclair International para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto.

Manuel de Sécurité pour la Poignée d'Accessoire et l'Adaptateur d'Alimentation Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée d'Accessoire et l'Adaptateur d'Alimentation Sinclair. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage des douilles à l'aide de nos brosses adaptées. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée et de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement les brosses et accessoires recommandés par Sinclair International.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de toucher les brosses lorsqu'elles sont en fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Ne forcez pas la poignée lors de l'utilisation pour éviter d'endommager le produit.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation avant de procéder à tout nettoyage ou entretien.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez le contenu de l'emballage** pour vous assurer que tous les composants sont présents.
2. **Connectez l'adaptateur d'alimentation** à une prise conforme aux spécifications du produit.
3. **Fixez la poignée d'accessoire** à l'adaptateur en suivant les instructions spécifiques fournies avec votre brosse.

Utilisation

1. **Allumez le produit** en utilisant le bouton d'alimentation.
2. **Utilisez les brosses** pour nettoyer les douilles, en veillant à ne pas appliquer une pression excessive.
3. **Surveillez l'état de la brosse** pendant l'utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
4. **Éteignez le produit** et débranchez l'adaptateur après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte locaux pour le recyclage des appareils électriques.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de votre pays de l'UE pour les produits non alimentaires.

Nous vous remercions de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Poignée d'Accessoire et de l'Adaptateur d'Alimentation Sinclair.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Accessorio Manico e Adattatore di Alimentazione Sinclair International

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'Accessorio Manico e Adattatore di Alimentazione Sinclair International. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Ti invitiamo a leggere attentamente le seguenti informazioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- In caso di emergenza, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il manico accessorio Sinclair compatibile con questo adattatore.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Evita di sovraccaricare il prodotto durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto con accessori non autorizzati o non compatibili.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il prodotto per proteggere gli occhi e la pelle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico Accessorio:

- Assicurati che il manico accessorio Sinclair sia pulito e privo di polvere.
- Allinea il manico con l'adattatore e spingilo delicatamente fino a sentire un clic.
- Verifica che il manico sia saldamente fissato all'adattatore prima dell'uso.

2. Utilizzo dell'Adattatore:

- Collega l'adattatore a una presa di corrente compatibile.
- Accendi l'adattatore seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
- Utilizza il prodotto per rimuovere sporco e residui di polvere, assicurandoti di muoverlo lentamente e con controllo.

3. Manutenzione:

- Dopo ogni utilizzo, scollega l'adattatore dalla presa di corrente.
- Pulisci il manico e l'adattatore con un panno asciutto e pulito.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace dell'Accessorio Manico e Adattatore di Alimentazione Sinclair International. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu Akcesoryjnego i Zasilacza Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu akcesoryjnego i zasilacza Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o skutecznym czyszczeniu wnętrza szyjek łuski. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj uchwytu akcesoryjnego w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworów zasilacza.
- Używaj produktu tylko zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwytu akcesoryjnego:

- Upewnij się, że uchwyt akcesoryjny jest czysty i suchy.
- Włóż uchwyt do odpowiedniego otworu w narzędziu.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użycie zasilacza:

- Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wymaganiom produktu.
- Po zakończeniu użytkowania odłącz zasilacz od gniazdka.

3. Czyszczenie produktu:

- Po użyciu oczyść uchwyt akcesoryjny z resztek brudu i prochu.
- Używaj suchej ściereczki do czyszczenia. Nie używaj środków chemicznych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie uchwytu akcesoryjnego i zasilacza Sinclair. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania!

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Sinclair Internationalin lisäkahvan ja virtasovittimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Sinclairin kaulusharjoille, jotka puhdistavat tehokkaasti ja nopeasti patruunan kaulan. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Noudata kaikkia paikallisia sähkö ja turvallisuusmääräyksiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Varmista, että virtasovitin on kytketty oikein ennen käyttöä.
- Vältä koskettamasta tuotteen metalliosia, kun se on kytketty virtalähteeseen.
- Älä ylikuormita virtasovitinta tai käytä sitä muiden laitteiden kanssa, ellei se ole tarkoitettu siihen.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi sen säännöllisestä huollosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Liitä virtasovitin lisäkahvaan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Kytke virtasovitin pistorasiaan.
- Käynnistä lisäkahva ja varmista, että se toimii oikein.
- Käytä harjaa puhdistamiseen ohjeiden mukaisesti.
- Sammuta laite ja irrota virtasovitin käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen myyjään tai asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistajan tiedot valmiina kysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR

Introduktion

Tack för att du valt ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra hylsans nackar och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en väl upplyst och säker miljö.
- Undvik att använda produkten med blöta händer eller i fuktiga miljöer.
- Se till att strömkällan är avstängd innan du ansluter eller kopplar bort adaptern.
- Använd endast tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Övervaka alltid användningen av produkten, särskilt om barn är i närheten.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av adaptern:**
 1. Anslut adaptern till en lämplig strömkälla.
 2. Kontrollera att anslutningen är säker och att inga kablar är skadade.
 3. Anslut handtaget till adaptern enligt tillverkarens anvisningar.
- **Användning av hylsrengöringsborstar:**
 1. Montera borsten på handtaget.
 2. Sätt på strömkällan.
 3. Använd borsten för att noggrant rengöra insidan av hylsans nackar.
 4. Stäng av strömkällan och ta bort borsten efter användning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, lämna den till en auktoriserad återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR.

Návod na bezpečné použití a údržbu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ADAPTOR. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně a účinně odstraňoval špínu a zbytky prachu z vnitřní strany nábojnic. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo vlhkého prostředí.
- Při používání produktu dbejte na to, aby nedošlo k přetížení nebo poškození elektrického zdroje.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je rukojeť správně připojena k adaptéru.
- Nikdy se nedotýkejte elektrických částí produktu mokřými rukama.
- Pokud se produkt přehřívá nebo vykazuje neobvyklé zvuky, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte.
- Používejte pouze doporučené napájecí adaptéry a příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace rukojeti:

- Ujistěte se, že je rukojeť čistá a suchá.
- Připojte rukojeť k adaptéru tak, aby byly všechny konektory správně zarovnané.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť pevně uchycena.

2. Použití kartáče:

- Zapněte napájení adaptéru.
- Pomalu a jemně pohybujte kartáčem po vnitřní straně nábojnic, abyste odstranili nečistoty.
- Po dokončení vypněte napájení a odpojte rukojeť od adaptéru.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Elektronické součásti by měly být recyklovány ve specializovaných sběrných stanicích.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.