

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec votre presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour les presses à un ou plusieurs étages. Les barres de tir en acier sont disponibles sur commande spéciale.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749009382
- N° fabr.: 502118
- Taille: 1-1/8 oz
- Poids du colis: 0.24kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 160mm
- UPC: 098489012522

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce produit vous permet d'ajuster votre charge de tir pour créer la charge désirée. Il est important de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de problème, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas la capacité maximale de charge de la barre (11/8 oz).
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec votre presse de recharge.
- Portez des équipements de protection appropriés (lunettes de sécurité, gants) lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas la barre de charge de manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Retirez la barre de charge d'origine de votre presse de recharge.
- Insérez la MEC Lead Charge Bar dans l'emplacement prévu.
- Assurezvous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de commencer à recharger.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Ajustez la charge de tir en fonction de vos besoins.
- Suivez les instructions de votre presse de recharge pour procéder au recharge.
- Surveillez régulièrement le fonctionnement de la barre pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser de la barre, assurezvous qu'elle est hors d'usage afin d'éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr