

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 45 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Rechargement](#) > [Outils de Mesure](#) > [Outils de Jaugage](#)

Les jauge de longueur de chambre Sinclair sont conçues pour que le rechargeur puisse déterminer la véritable longueur de la chambre de son fusil en mesurant de la face de la culasse jusqu'à l'extrémité du col de la chambre. Cette mesure te permettra de savoir combien de longueur d'étui excédentaire ta chambre peut avoir par rapport aux longueurs de coupe publiées dans les manuels de rechargement. Les jauge Sinclair sont insérées dans un étui raccourci tiré et non amorcé, puis chambrées dans ton fusil. L'insertion repousse l'étui lorsqu'elle entre en contact avec l'extrémité de ta chambre. Tu extrais ensuite l'étui et mesures la longueur totale. La jauge est fabriquée en acier doux 12L14, donc elle ne endommagera pas ta chambre. Des instructions étape par étape accompagnent chaque jauge. Les jauge peuvent être utilisées encore et encore. Les différences entre les longueurs de coupe publiées et la longueur réelle de ta chambre peuvent être assez significatives. Tu pourrais trop couper tes étuis de .030 pouce ou plus. REMARQUE : La jauge de calibre 22 ne fonctionnera pas sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet, le 218 Bee, ou les cartouches basées sur ces étuis. La jauge de calibre 30 ne fonctionnera pas sur le 30-30 Winchester. Aucune des jauge répertoriées ne fonctionnera sur des chambres à col étroit, sauf pour le G-243T. Ne doit pas être utilisé dans des pistolets, des fusils semi-automatiques, des fusils à levier et des fusils à pompe.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 45 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749011500
- N° fabr.: G458
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir acheté la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à déterminer la véritable longueur de la chambre de leur fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair avec soin et respect.
- Assuretoi que la jauge est utilisée conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque potentiel.
- Garde la jauge et tout l'équipement associé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.
- Reste informé sur les rappels de produits ou les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La Jauge de Longueur de Chambre Sinclair est destinée à être utilisée uniquement avec des fusils. Ne l'utilise pas dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Assuretoi que la jauge est compatible avec ton calibre spécifique. La jauge de calibre 22 ne fonctionnera pas sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee. La jauge de calibre 30 ne fonctionnera pas sur le 3030 Winchester.
- Évite d'utiliser la jauge sur des chambres à col étroit, sauf pour le modèle G243T.
- Utilise toujours un étui raccourci tiré et non amorcé pour les mesures. N'essaie pas de mesurer avec des munitions vivantes.
- Lors de la mesure, assuretoi que la jauge est entièrement insérée dans la chambre et qu'elle entre en contact avec l'extrémité du col de la chambre.
- Fais attention à ne pas trop couper les étuis. Les différences entre les longueurs de coupe publiées et la longueur réelle de ta chambre peuvent être significatives, ce qui peut entraîner un surcoupe de .030 pouce ou plus.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tout l'équipement nécessaire, y compris la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair et un étui raccourci tiré et non amorcé.
- Assuretoi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insère la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui raccourci tiré et non amorcé.
- Chambre l'étui avec la jauge insérée dans ton fusil.
- L'insertion de la jauge repoussera l'étui lorsqu'elle entrera en contact avec l'extrémité de ta chambre.
- Extrayez soigneusement l'étui de la chambre.

3. Mesure :

- Mesure la longueur totale de l'étui à l'aide d'un calibre ou d'une règle.
- Compare cette mesure avec les longueurs de coupe publiées dans ton manuel de rechargement.

4. Après Utilisation :

- Nettoie la jauge après utilisation pour garantir sa longévité.
- Range la jauge dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge est endommagée audelà de l'utilisation, envisage de la recycler si possible. Vérifie auprès des centres de recyclage locaux pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, consulte les directives du fabricant ou contacte les canaux de support appropriés. Assure-toi toujours que toute demande est dirigée vers un contact basé dans l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr