

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 26 NOSLER-10.75X68 MAUSER 50 RND GRN

[Accessoires](#) > [Boîtes pour Munitions](#) > [Boîtes pour Munitions Carabine](#)

Conçu pour une excellente après-midi de tir sur nuisibles ou de compétition. Fabriqués en polypropylène pratiquement indestructible qui ne se déforme pas, ne se fissure pas, ne s'écaille pas, ne pèle pas, ne se dilate pas et ne se contracte pas, les étuis de munitions pour fusil MTM CASE-GARD sont toujours le premier choix des passionnés de fusils à travers le monde. Charnière mécanique garantie pendant 25 ans. Le loquet Snap-Lock protège le contenu des renversements accidentels. La finition texturée facilite la prise en main et rend plus difficile les rayures. Chaque boîte de munitions est fournie avec une étiquette de charge pour enregistrer les données de charge et de visée.



Caractéristiques

- Nom: [MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 26 NOSLER-10.75X68 MAUSER 50 RND GRN](#)
- Fabricant: [MTM CASE-GARD](#)
- Référence: 749013875
- N° fabr.: RLLD-50-10
- Cartouche: 257 Weatherby Magnum, 260 Remington, 270 Weatherby Magnum, 7 mm Weatherby Magnum, 300 H&H Magnum, 300 Ultra Winchester Magnum, 300 Winchester Magnum, 338 Winchester Magnum, 458 Winchester Magnum
- Couleur: Vert
- Coups: 50
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 026057229102

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les BOÎTES DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP

Introduction

Merci d'avoir choisi la BOÎTE DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP. Ce produit est conçu pour stocker et protéger en toute sécurité vos munitions de fusil, garantissant une excellente expérience lors de vos activités de tir. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu : le stockage de munitions de fusil.
- Gardez la boîte de munitions hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la boîte de munitions pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas exposer la boîte de munitions à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que la boîte de munitions est fermée en toute sécurité avant de la manipuler ou de la transporter.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité spécifiée de 50 cartouches.
- Évitez de faire tomber ou de soumettre la boîte de munitions à des impacts lourds, car cela pourrait compromettre son intégrité.
- Ne pas stocker la boîte de munitions dans des environnements humides ou mouillés pour éviter d'éventuels dommages.
- Faites preuve de prudence lors de l'ouverture de la boîte, car les munitions peuvent se déplacer pendant le transport.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement de la Boîte de Munitions :

- Ouvrez le couvercle à charnière.
- Placez les munitions à l'intérieur de la boîte, en vous assurant qu'elles sont organisées et ne dépassent pas la capacité maximale.
- Fermez le couvercle en toute sécurité jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant que le loquet SnapLock est engagé.

2. Étiquetage :

- Utilisez l'étiquette de charge fournie pour enregistrer les données de charge et de visée de vos munitions.
- Fixez l'étiquette de manière sécurisée à l'endroit désigné sur la boîte de munitions pour un accès facile.

3. Transport de la Boîte de Munitions :

- Lors du transport, assurez-vous que la boîte est sécurisée pour éviter tout mouvement.
- Portez la boîte avec les deux mains pour maintenir la stabilité et le contrôle.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoyez l'extérieur de la boîte de munitions avec un chiffon humide et un savon doux si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient rayer la surface.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la boîte de munitions conformément aux réglementations locales.
- Si la boîte de munitions est endommagée au-delà de l'utilisation, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas la boîte de munitions dans les déchets ménagers réguliers si elle est encore fonctionnelle ; envisagez de la donner ou de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BOÎTE DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE fourni par le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre BOÎTE DE MUNITIONS RIFLE MTM CASEGARD FLIP TOP. Priorisez toujours la sécurité et soyez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez des munitions. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr