

# SUMMIT RELOADING PRESS - RCBS SUMMIT SINGLE STAGE RELOADING PRESS

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Mono-Station](#)

Contrairement à d'autres presses, la Summit fonctionne sur le dessus du banc ; le boîtier ne bouge pas, le die de rechargement descend vers le boîtier. Son lien en acier massif et son cadre en fonte offrent la stabilité et la robustesse dont tous les rechargeurs ont besoin. Le design ambidextre permet un accès sans précédent à vos boîtiers, et tu peux changer rapidement les dies. La Summit propose également un levier composé, un piston massif de 2 pouces de diamètre, un accès frontal complet, un adaptateur de presse, un raccord zerk pour la lubrification, un récupérateur de douilles usagées et une fenêtre d'opération de 4-1/2 pouces pour un accès pratique. Elle accepte des douilles pour des corps de dies de 1 pouce et est fabriquée aux États-Unis.



## Caractéristiques

- Nom: [RCBS SUMMIT SINGLE STAGE RELOADING PRESS](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014402
- N° fabr.: 9290
- Poids du colis: 9.525kg
- Hauteur d'expédition: 178mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 381mm
- UPC: 076683092908

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Presse de Rechargement à Monostation RCBS Summit](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Presse de Rechargement à Monostation RCBS Summit

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Presse de Rechargement à Monostation RCBS Summit. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre presse de rechargement. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la presse de rechargement est utilisée dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des fumées.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la presse.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour prévenir les accidents et les blessures.
- Rangez tous les composants de rechargement, y compris les amorces et les poudres, dans un endroit sûr et sécurisé, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement la presse pour tout signe d'usure ou de dommage avant de l'utiliser.
- Suivez toutes les instructions et recommandations du fabricant pour la manipulation sûre des matériaux de rechargement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Soyez conscient des dangers potentiels associés au rechargement, y compris le risque d'explosion ou d'incendie dû à une manipulation incorrecte des poudres et des amorces.
- Ne dépassiez pas les spécifications de charge recommandées pour vos composants de rechargement.
- Assurezvous que la presse est solidement fixée à un établi stable avant de l'utiliser.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres parties du corps près des pièces mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Assurezvous toujours que la presse est en position "off" lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Utilisez uniquement des dies et des accessoires compatibles avec la presse de rechargement Summit.
- Si vous remarquez des bruits inhabituels ou des dysfonctionnements lors de l'utilisation de la presse, arrêtez immédiatement son utilisation et inspectezla pour détecter des problèmes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Choisissez un établi robuste capable de supporter le poids de la presse et de résister aux forces lors du rechargement.
- Fixez la presse à l'établi à l'aide du matériel de montage fourni.
- Assurezvous que la presse est de niveau et stable avant de procéder à son utilisation.

### 2. Utilisation de la Presse :

- Configurez le die de rechargement souhaité selon les instructions du fabricant.
- Insérez la douille dans la presse et assurezvous qu'elle est correctement positionnée.
- Tirez la poignée vers le bas en douceur pour faire fonctionner la presse, en appliquant une pression constante.
- Après le rechargement, retirez soigneusement la douille et inspectezla pour détecter d'éventuels défauts.

### 3. Changement de Dies :

- Pour changer les dies, assurezvous que la presse est en position "off".
- Desserrer l'anneau de verrouillage du die et retirez le die de la presse.
- Installez le nouveau die et sécurisezle en serrant l'anneau de verrouillage.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux de rechargement, y compris les amorces et la poudre usagée, conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas de matériaux dangereux dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux dangereux.

## Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et agréable avec votre Presse de Rechargement à Monostation RCBS Summit. Restez toujours informé des pratiques de sécurité et signalez toute condition dangereuse aux autorités compétentes. Merci de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)