

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 22-250 REMINGTON BULLET SEATING DIE

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Nous avons rassemblé les idées de nos clients et leur expérience en matière de rechargement avec des dies manuels, et nous avons collaboré avec les experts qui les fabriquent pour introduire le nouveau Micro-Adjust Bullet Seater de Sinclair/L.E. Wilson. Il offre des capacités de réglage de la profondeur de siège faciles grâce à un simple tour du corps du die. Les Micro-Adjust Bullet Seaters de Sinclair/L.E. Wilson sont entraînés par des roulements à détentes avec des incrément positifs de "clic" de .0005" pour des ajustements rapides et précis de la profondeur de siège des projectiles. Voici les détails de la construction : Chaque tige de siège est ajustée sur mesure au corps de siège, garantissant un ajustement de tolérance étroite. Des filets découpés avec précision permettent un ajustement de la profondeur de siège des projectiles par incrément de .0005". Échelle graduée pour une utilisation répétée avec différents projectiles et profondeurs de siège. Micro-Adjust "clics" via des ressorts en acier inoxydable et des billes en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable 416 avec une échelle de réglage précise gravée au laser. Fabriqué aux États-Unis par L.E. Wilson avec 85 ans d'expérience dans les dies en ligne. Nous pensons que ces dies sont les meilleurs disponibles en termes de qualité, de construction et de performance.



Caractéristiques

- Nom: [SINCLAIR INTERNATIONAL 22-250 REMINGTON BULLET SEATING DIE](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749014514
- N° fabr.: SIN-2225
- Cartouche: 22-250 Remington
- Type d'Outil: Outils Enfoncement de Balles
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 46mm
- Longueur d'expédition: 147mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les MICROADJUST BULLET SEATERS

Introduction

Merci d'avoir choisi les MICROADJUST BULLET SEATERS de Sinclair International. Ce produit est conçu pour un positionnement précis des balles dans les applications de recharge. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes concernant les directives de sécurité, les précautions, l'installation, l'utilisation et l'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est rangé dans un endroit sûr et sécurisé, à l'écart des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant de l'utiliser.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques et les fonctions du produit pour éviter tout mauvais usage.
- Signalez tout produit dangereux et tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des avis de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les cartouches recommandées spécifiées pour ce die de positionnement de balles (22250 Remington).
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation d'équipements de recharge.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles lors de l'utilisation du die.
- Ne dépasser pas les réglages de profondeur de positionnement des balles recommandés pour éviter des risques potentiels.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Assurez-vous que le die est solidement fixé à la presse de recharge avant utilisation.
- Évitez les distractions pendant l'utilisation du produit pour maintenir la concentration et la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de recharge est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez tout die existant de la presse.
- Insérez soigneusement le MICROADJUST BULLET SEATER dans la presse, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Fixez le die en place conformément aux instructions du fabricant de la presse.

2. Utilisation :

- Ajustez la profondeur de positionnement en tournant le corps du die selon votre mesure souhaitée.
- Utilisez l'échelle graduée pour des ajustements répétés avec différentes balles.
- Après chaque ajustement, effectuez un test de positionnement avec une cartouche factice pour vérifier la profondeur de positionnement.
- Faites des ajustements incrémentaux de .0005" selon les besoins pour un positionnement précis des balles.
- Suivez toujours les directives du manuel de recharge concernant les spécifications des balles et de la poudre.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit inutilisé ou endommagé de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants en métal et en plastique.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les MICROADJUST BULLET SEATERS, veuillez contacter directement le fabricant. Ils peuvent fournir une assistance supplémentaire et des informations liées à la sécurité et à l'utilisation du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de rechargement avec la précision et la qualité des MICROADJUST BULLET SEATERS de Sinclair International.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr