

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015693
- Mfr. No.: 88951
- Cartridge: 243 Winchester,257 Roberts +P,22 BR (Benchrest) Remington,250 Savage,257 Roberts Imp 40,6 mm Rem BR (Benchrest),25-06 Remington,257 Roberts,240 Weatherby Magnum,22-250 Remington,260 Remington
- Delivery weight: 0.212kg
- UPC: 076683889515

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitshinweis](#)
- [English: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA PER IL PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Polski: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny](#)

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast, die speziell für die Verwendung mit der RCBS Pro Chucker 7 Progressiven Wiederladepresse entwickelt wurden. Dieses Handbuch soll dir wichtige Sicherheitsinformationen bereitstellen, um ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die sichere Verwendung des Produkts.
- Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du nachlädst, gut belüftet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Shellplates auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlenen Patronenspezifikationen, die für die Shellplates aufgeführt sind.
- Stelle sicher, dass die Shellplates korrekt installiert sind, bevor du die Wiederladepresse betätigst.
- Vermeide die Verwendung der Shellplates mit Patronen, die nicht in den Spezifikationen aufgeführt sind.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Wenn du während der Benutzung auf eine Fehlfunktion oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stoppe sofort und überprüfe das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Shellplates:

- Stelle sicher, dass die RCBS Pro Chucker 7 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle vorhandenen Shellplates von der Wiederladepresse.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 mit der Montierungsposition auf der Presse aus.
- Sichere die Shellplate mit den bereitgestellten Schrauben und achte auf einen festen Sitz.

2. Verwendung der Shellplates:

- Bestätige, dass die Shellplate ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Nachladen fortfährst.
- Lade die richtigen Patronen in die Shellplate, und stelle sicher, dass sie den folgenden Spezifikationen entsprechen:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Befolge die Betriebsanweisungen der RCBS Pro Chucker 7 für die Nachladeverfahren.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Shellplates nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Shellplates an einem trockenen, sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich bei deiner lokalen Abfallbehörde über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an deinen lokalen EUKontaktpunkt oder die zuständigen Behörden in deiner Nähe.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit den PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, specifically designed for use with the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press. This guide aims to provide you with essential safety information, ensuring a safe and effective reloading experience. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use of the product.
- Ensure that the area where you are reloading is wellventilated and free from distractions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shellplates for any signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended cartridge specifications listed for the shellplates.
- Ensure that the shellplates are correctly installed before operating the reloading press.
- Avoid using the shellplates with cartridges that are not listed in the specifications.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- If you experience any malfunction or unusual behavior during use, stop immediately and inspect the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Shellplates:

- Ensure that the RCBS Pro Chucker 7 is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing shellplates from the reloading press.
- Align the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 with the mounting position on the press.
- Secure the shellplate using the provided screws, ensuring a tight fit.

2. Usage of Shellplates:

- Confirm that the shellplate is properly installed before proceeding with reloading.
- Load the correct cartridges into the shellplate, ensuring they match the following specifications:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Follow the operating instructions of the RCBS Pro Chucker 7 for reloading procedures.

3. PostUse Care:

- After use, clean the shellplates with a soft cloth to remove any residue.
- Store the shellplates in a dry, safe place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shellplates in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please reach out to your local EU contact point or the relevant authorities in your area.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, diseñadas específicamente para su uso con la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7. Esta guía tiene como objetivo proporcionarte información esencial de seguridad, asegurando una experiencia de recarga segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso seguro del producto.
- Asegúrate de que el área donde estás recargando esté bien ventilada y libre de distracciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las shellplates en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de cartuchos recomendadas para las shellplates.
- Asegúrate de que las shellplates estén correctamente instaladas antes de operar la prensa de recarga.
- Evita usar las shellplates con cartuchos que no estén listados en las especificaciones.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de Shellplates:

- Asegúrate de que la RCBS Pro Chucker 7 esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier shellplate existente de la prensa de recarga.
- Alinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 con la posición de montaje en la prensa.
- Asegura la shellplate utilizando los tornillos proporcionados, asegurando un ajuste firme.

2. Uso de Shellplates:

- Confirma que la shellplate esté correctamente instalada antes de proceder con la recarga.
- Carga los cartuchos correctos en la shellplate, asegurando que coincidan con las siguientes especificaciones:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Sigue las instrucciones de operación de la RCBS Pro Chucker 7 para los procedimientos de recarga.

3. Cuidado Postuso:

- Después de usar, limpia las shellplates con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena las shellplates en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shellplate dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con tu autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, soporte del producto o para informar sobre productos inseguros, por favor contacta con tu punto de contacto en la UE o las autoridades relevantes en tu área.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7

Introduction

Merci d'avoir choisi les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7, spécialement conçus pour être utilisés avec la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, afin d'assurer une expérience de rechargement sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sûre du produit.
- Assurez-vous que la zone où vous rechargez est bien ventilée et exempte de distractions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les plateaux de douilles pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de cartouches recommandées indiquées pour les plateaux de douilles.
- Assurez-vous que les plateaux de douilles sont correctement installés avant d'utiliser la presse de rechargement.
- Évitez d'utiliser les plateaux de douilles avec des cartouches qui ne figurent pas dans les spécifications.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Plateaux de Douilles :

- Assurez-vous que la RCBS Pro Chucker 7 est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez tous les plateaux de douilles existants de la presse de rechargement.
- Alignez le PLATEAU DE DOUILLES PRO CHUCKER 7 #3 avec la position de montage sur la presse.
- Fixez le plateau de douilles à l'aide des vis fournies, en vous assurant d'un ajustement serré.

2. Utilisation des Plateaux de Douilles :

- Confirmez que le plateau de douilles est correctement installé avant de procéder au rechargement.
- Chargez les cartouches appropriées dans le plateau de douilles, en vous assurant qu'elles correspondent aux spécifications suivantes :
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Suivez les instructions d'utilisation de la RCBS Pro Chucker 7 pour les procédures de rechargement.

3. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez les plateaux de douilles avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Rangez les plateaux de douilles dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout plateau de douilles endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez auprès de votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, support produit ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter votre point de contact local dans l'UE ou les autorités compétentes de votre région.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7. Merci de votre attention à la sécurité.

GUIDA ALLA SICUREZZA PER IL PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduzione

Grazie per aver scelto il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, progettato specificamente per l'uso con la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7. Questa guida ha lo scopo di fornirti informazioni essenziali sulla sicurezza, garantendo un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro del prodotto.
- Assicurati che l'area in cui stai ricaricando sia ben ventilata e priva di distrazioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i shellplates per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di cartuccia raccomandate elencate per i shellplates.
- Assicurati che i shellplates siano installati correttamente prima di operare la pressa di ricarica.
- Evita di utilizzare i shellplates con cartucce che non sono elencate nelle specifiche.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dei Shellplates:

- Assicurati che il RCBS Pro Chucker 7 sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovi eventuali shellplates esistenti dalla pressa di ricarica.
- Allinea il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 con la posizione di montaggio sulla pressa.
- Fissa il shellplate utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

2. Uso dei Shellplates:

- Conferma che il shellplate sia installato correttamente prima di procedere con la ricarica.
- Carica le cartucce corrette nel shellplate, assicurandoti che corrispondano alle seguenti specifiche:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Segui le istruzioni operative del RCBS Pro Chucker 7 per le procedure di ricarica.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci i shellplates con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conserva i shellplates in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali shellplates danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza, supporto al prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, ti preghiamo di contattare il tuo punto di contatto locale nell'UE o le autorità competenti della tua area.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, zaprojektowanych specjalnie do użycia z progresywną prasą do reloading RCBS Pro Chucker 7. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie przy ładowaniu amunicji. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu.
- Upewnij się, że miejsce, w którym przeprowadzasz ładowanie, jest dobrze wentylowane i wolne od rozproszeń.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj shellplates pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji amunicji wymienionych dla shellplates.
- Upewnij się, że shellplates są prawidłowo zainstalowane przed uruchomieniem prasy do reloading.
- Unikaj używania shellplates z amunicją, która nie jest wymieniona w specyfikacjach.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania podczas użycia, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź produkt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Shellplates:

- Upewnij się, że RCBS Pro Chucker 7 jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące shellplates z prasy do reloading.
- Wyreguluj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 w pozycji montażowej na prasie.
- Zabezpiecz shellplate przy użyciu dostarczonych śrub, upewniając się o ciasnym dopasowaniu.

2. Użytkowanie Shellplates:

- Potwierdź, że shellplate jest prawidłowo zainstalowany przed przystąpieniem do ładowania.
- Załaduj odpowiednie naboje do shellplate, upewniając się, że odpowiadają następującym specyfikacjom:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi RCBS Pro Chucker 7 w celu przeprowadzenia procedur ładowania.

3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść shellplates miękką szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Przechowuj shellplates w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte shellplates zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w odpadach domowych. Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w UE lub odpowiednimi władzami w Twoim obszarze.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi RCBS Pro Chucker 7 progressiivisen latauspainon kanssa. Tämä opas tarjoaa sinulle olennaista turvallisuustietoa, joka varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita tuotteen turvallisessa käytössä.
- Varmista, että latausalue on hyvin ilmastoitu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti hylsylevyt kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltuja patruunamääryksiä, jotka on lueteltu hylsylevyissä.
- Varmista, että hylsylevyt on asennettu oikein ennen latauspainon käyttöä.
- Vältä hylsylevyjen käyttöä patruunoiden kanssa, joita ei ole lueteltu määrytyksissä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos kohtaat minkäänlaista vikaa tai epätavallista käyttäytymistä käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Hylsylevyjen asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 7 on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat hylsylevyt latauspainosta.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 asennuspaikkaan puristimessa.
- Kiinnitä hylsylevy mukana tulevilla ruuveilla varmistaen tiukka istuvuus.

2. Hylsylevyjen käyttö:

- Varmista, että hylsylevy on oikein asennettu ennen lataamisen aloittamista.
- Lataa oikeat patruunat hylsylevyyn varmistaen, että ne vastaavat seuraavia määrytyksiä:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Noudata RCBS Pro Chucker 7:n käyttöohjeita latausmenettelyissä.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista hylsylevyt pehmeällä liinalla jäännösten poistamiseksi käytön jälkeen.
- Säilytä hylsylevyt kuivassa, turvallisessa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsylevyt paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä, tuotetukea tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä paikalliseen EUyhteyspisteeseen tai asiaankuuluviin viranomaisiin.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteiden kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, som är speciellt utformade för användning med RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress. Denna guide syftar till att ge dig viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning av produkten.
- Se till att området där du omladdar är välventilerat och fritt från distraktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylsplattorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade patronspecifikationerna som anges för hylsplattorna.
- Kontrollera att hylsplattorna är korrekt installerade innan du använder omladdningspressen.
- Undvik att använda hylsplattorna med patroner som inte anges i specifikationerna.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller ovanligt beteende under användning, stoppa omedelbart och inspektera produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylsplattor:

- Se till att RCBS Pro Chucker 7 är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuella befintliga hylsplattor från omladdningspressen.
- Justera PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 med monteringspositionen på pressen.
- Fäst hylsplattan med de medföljande skruvarna, se till att den sitter ordentligt.

2. Användning av hylsplattor:

- Bekräfta att hylsplattan är korrekt installerad innan du fortsätter med omladdning.
- Ladda rätt patroner i hylsplattan, se till att de matchar följande specifikationer:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Följ driftsanvisningarna för RCBS Pro Chucker 7 för omladdningsprocedurer.

3. Efter användning:

- Rengör hylsplattorna med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara hylsplattorna på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hylsplattor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta din lokala EUkontaktpunkt eller relevanta myndigheter i ditt område.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, které jsou speciálně navrženy pro použití s progresivním nabíjecím lisem RCBS Pro Chucker 7. Tento průvodce má za cíl poskytnout vám nezbytné informace o bezpečnosti, což zajistí bezpečný a efektivní proces nabíjení. Před použitím produktu si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání produktu.
- Zajistěte, aby místo, kde nabíjíte, bylo dobře větrané a bez rozptýlení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte shellplates na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte doporučené specifikace nábojů uvedené pro shellplates.
- Ujistěte se, že jsou shellplates správně nainstalovány před použitím nabíjecího lisu.
- Vyhněte se používání shellplates s náboji, které nejsou uvedeny ve specifikacích.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování, okamžitě zastavte a zkontrolujte produkt.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace shellplates:

- Ujistěte se, že je RCBS Pro Chucker 7 vypnutý a odpojený před instalací.
- Odstraňte jakékoli stávající shellplates z nabíjecího lisu.
- Zarovnejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #3 s montážní pozicí na lisu.
- Zajistěte shellplate pomocí dodaných šroubů, aby byl pevně uchycen.

2. Použití shellplates:

- Potvrďte, že je shellplate správně nainstalován před pokračováním s nabíjením.
- Naložte správné náboje do shellplate, ujistěte se, že odpovídají následujícím specifikacím:
 - 243 Winchester
 - 22250 Remington
 - 2506 Remington
 - 250 Savage
 - 257 Roberts
 - 260 Remington
 - 240 Weatherby Magnum
 - 6 mm Rem BR (Benchrest)
 - 22 BR (Benchrest) Remington
 - 257 Roberts Imp 40
 - 257 Roberts +P
- Dodržujte provozní pokyny RCBS Pro Chucker 7 pro proces nabíjení.

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte shellplates měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte shellplates na suchém, bezpečném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované shellplates v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte u místního úřadu pro nakládání s odpady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na místní kontaktní místo EU nebo příslušné úřady ve vaší oblasti.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní nabíjení s PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.