

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #45

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #45
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015715
- Mfr. No.: 88973
- Cartridge: 5.7 x 28 mm
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 076683889737

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)

Sicherheitsanleitung für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Einführung

Danke, dass du die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewählt hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit der RCBS Pro Chucker 7 Progressiven Wiederladepresse konzipiert und ist speziell mit der Patrone 5.7 x 28 mm kompatibel. Es ist wichtig, die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung der Shellplates zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanweisungen immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Shellplates nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Überprüfe regelmäßig die Shellplates auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du die Wiederladepresse benutzt.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie verwendest.
- Überlade die Shellplates nicht über ihre spezifizierte Kapazität hinaus.
- Gehe vorsichtig mit allen Komponenten um, um Unfälle zu vermeiden.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für die Wiederladepresse und die Shellplates.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse vom Stromnetz getrennt ist und nicht in Betrieb ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Richte die Shellplate mit dem Montagebereich an der Wiederladepresse aus.
- Sichere die Shellplate gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, dass die Shellplate richtig installiert und stabil ist.

2. Nutzung:

- Lade die Shellplate mit den richtigen Patronen wie angegeben.
- Betreibe die Wiederladepresse gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Überwache den Betrieb genau, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Entferne nach der Benutzung alle ungenutzten Patronen und reinige die Shellplate nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Shellplates gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Shellplates nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn die Shellplates beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, falls verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf deren offizieller Website zu finden sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit den PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Vorschriften bei der Verwendung dieses Produkts.

Safety Instruction Guide for PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. This product is designed for use with the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press and is specifically compatible with the 5.7 x 28 mm cartridge. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe and effective use of the shellplates.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the working area is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the shellplates for any purpose other than intended.
- Regularly inspect the shellplates for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, while using the reloading press.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Avoid overloading the shellplates beyond their specified capacity.
- Handle all components with care to prevent accidents.
- Always follow the manufacturer's instructions for the reloading press and shellplates.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is unplugged and not in operation before installation.
- Align the shellplate with the mounting area on the reloading press.
- Secure the shellplate in place according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the shellplate is properly installed and stable.

2. Usage:

- Load the shellplate with the correct cartridges as specified.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the operation closely to ensure safe functioning.
- After use, remove any unused cartridges and clean the shellplate as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the shellplates in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the shellplates in household waste.
- If the shellplates are damaged or no longer usable, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, please refer to the manufacturer's contact details found in the product packaging or their official website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Este producto está diseñado para su uso con la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 y es compatible específicamente con el cartucho 5.7 x 28 mm. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo de las shellplates.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No uses las shellplates para ningún propósito diferente al previsto.
- Inspecciona regularmente las shellplates en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas la prensa de recarga.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de forma segura y estable antes de usarla.
- Evita sobrecargar las shellplates más allá de su capacidad especificada.
- Maneja todos los componentes con cuidado para prevenir accidentes.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la prensa de recarga y las shellplates.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté desconectada y no esté en funcionamiento antes de la instalación.
- Alinea la shellplate con el área de montaje en la prensa de recarga.
- Asegura la shellplate en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la shellplate esté correctamente instalada y estable.

2. Uso:

- Carga la shellplate con los cartuchos correctos según lo especificado.
- Opera la prensa de recarga de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Supervisa la operación de cerca para asegurar un funcionamiento seguro.
- Después de usar, retira cualquier cartucho no utilizado y limpia la shellplate según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las shellplates de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las shellplates en la basura doméstica.
- Si las shellplates están dañadas o ya no son utilizables, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, consulta los detalles de contacto del fabricante que se encuentran en el empaque del producto o en su sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al usar este producto.

Guide de Sécurité pour PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Merci d'avoir choisi les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Ce produit est conçu pour être utilisé avec la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 et est spécifiquement compatible avec la cartouche 5.7 x 28 mm. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace des plateaux de douilles.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser les plateaux de douilles à d'autres fins que celles prévues.
- Inspectez régulièrement les plateaux de douilles pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection et des gants, lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est solidement fixée et stable avant utilisation.
- Évitez de surcharger les plateaux de douilles au-delà de leur capacité spécifiée.
- Manipulez tous les composants avec précaution pour éviter les accidents.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour la presse de rechargement et les plateaux de douilles.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est débranchée et hors service avant l'installation.
- Alignez le plateau de douilles avec la zone de montage sur la presse de rechargement.
- Fixez le plateau de douilles en place conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que le plateau de douilles est correctement installé et stable.

2. Utilisation :

- Chargez le plateau de douilles avec les cartouches appropriées comme spécifié.
- Faites fonctionner la presse de rechargement selon les directives du fabricant.
- Surveillez l'opération de près pour assurer un fonctionnement sûr.
- Après utilisation, retirez toutes les cartouches non utilisées et nettoyez le plateau de douilles si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les plateaux de douilles conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les plateaux de douilles dans les déchets ménagers.
- Si les plateaux de douilles sont endommagés ou ne sont plus utilisables, envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, veuillez consulter les coordonnées du fabricant trouvées dans l'emballage du produit ou sur leur site Web officiel.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations locales lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduzione

Grazie per aver scelto le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Questo prodotto è progettato per l'uso con la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 ed è specificamente compatibile con la cartuccia 5.7 x 28 mm. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace delle shellplates.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare le shellplates per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente le shellplates per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali protettivi e guanti, durante l'uso della pressa di ricarica.
- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Evitare di sovraccaricare le shellplates oltre la loro capacità specificata.
- Maneggiare tutti i componenti con cura per prevenire incidenti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per la pressa di ricarica e le shellplates.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia scollegata e non in funzione prima dell'installazione.
- Allineare la shellplate con l'area di montaggio sulla pressa di ricarica.
- Fissare la shellplate in posizione secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare nuovamente che la shellplate sia installata correttamente e stabile.

2. Uso:

- Caricare la shellplate con le cartucce corrette come specificato.
- Operare la pressa di ricarica secondo le linee guida del produttore.
- Monitorare attentamente l'operazione per garantire un funzionamento sicuro.
- Dopo l'uso, rimuovere eventuali cartucce non utilizzate e pulire la shellplate secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le shellplates in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le shellplates nei rifiuti domestici.
- Se le shellplates sono danneggiate o non più utilizzabili, considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore presenti nella confezione del prodotto o sul loro sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando si utilizza questo prodotto.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Produkt ten został zaprojektowany do użytku z progresywną prasą do reloading RCBS Pro Chucker 7 i jest specjalnie kompatybilny z nabojem 5.7 x 28 mm. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie płyty do łusek.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcje produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj płyt do łusek do żadnych innych celów niż zamierzone.
- Regularnie sprawdzaj płyty do łusek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z prasy do reloading.
- Upewnij się, że prasa do reloading jest stabilnie zamocowana i pewna przed użyciem.
- Unikaj przeciążania płyt do łusek ponad ich określoną nośność.
- Obsługuj wszystkie komponenty ostrożnie, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla prasy do reloading i płyt do łusek.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do reloading jest odłączona i nie jest w użyciu przed instalacją.
- Wyreguluj płytę do łusek z obszarem montażowym na prasie do reloading.
- Zabezpiecz płytę do łusek na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź ponownie, czy płyta do łusek jest prawidłowo zainstalowana i stabilna.

2. Użytkowanie:

- Załaduj płytę do łusek odpowiednimi nabojami zgodnie z zaleceniami.
- Obsługuj prasę do reloading zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj działanie uważnie, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie.
- Po użyciu usuń wszelkie niewykorzystane naboje i oczyść płytę do łusek w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj płyty do łusek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj płyt do łusek do odpadów domowych.
- Jeśli płyty do łusek są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta znajdującymi się w opakowaniu produktu lub na jego oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas reloading z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas korzystania z tego produktu.

Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi RCBS Pro Chucker 7 progressiivisen latauspainon kanssa ja se on erityisesti yhteensopiva 5.7 x 28 mm patruunan kanssa. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Älä käytä hylsylevyjä muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti hylsylevyt kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja käsineitä, latauspainoa käytettäessä.
- Varmista, että latauspaino on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Vältä ylikuormittamasta hylsylevyjä niiden määritellyn kapasiteetin yli.
- Käsittele kaikkia komponentteja varovasti onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata aina valmistajan ohjeita latauspainon ja hylsylevyjen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspaino on irrotettu sähköverkosta ja ei ole toiminnassa ennen asennusta.
- Kohdista hylsylevy kiinnitysalueelle latauspainossa.
- Kiinnitä hylsylevy paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että hylsylevy on kunnolla asennettu ja vakaa.

2. Käyttö:

- Lataa hylsylevy oikeilla patruunoilla, kuten on määritelty.
- Käytä latauspainoa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa toimintaa tarkasti varmistaaksesi turvallinen toiminta.
- Käytön jälkeen poista kaikki käyttämättömät patruunat ja puhdista hylsylevy tarpeen mukaan.

Hävittämishohjeet

- Hävitä hylsylevyt paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä hylsylevyjä kotitalousjätteiden mukana.
- Jos hylsylevyt ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käytettävissä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät tuotepakkauksesta tai heidän virallisilta verkkosivuiltaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisten määräysten kanssa tätä tuotetta käytettäessä.

Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Denna produkt är designad för användning med RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress och är specifikt kompatibel med patronen 5.7 x 28 mm. Det är viktigt att följa de säkerhetsriktlinjer som anges i detta dokument för att säkerställa en säker och effektiv användning av skalplattorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och välbelyst.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Använd inte skalplattorna för något annat syfte än avsett.
- Inspektera regelbundet skalplattorna för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder omladdningspressen.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil innan användning.
- Undvik att överbelasta skalplattorna utöver deras angivna kapacitet.
- Hantera alla komponenter med försiktighet för att förhindra olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för omladdningspressen och skalplattorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är urkopplad och inte är i drift innan installation.
- Justera skalplattan med monteringsområdet på omladdningspressen.
- Säkra skalplattan på plats enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skalplattan är korrekt installerad och stabil.

2. Användning:

- Ladda skalplattan med de korrekta patronerna som anges.
- Använd omladdningspressen enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka driften noggrant för att säkerställa säker funktion.
- Efter användning, ta bort eventuella oanvända patroner och rengör skalplattan vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skalplattorna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skalplattorna i hushållsavfall.
- Om skalplattorna är skadade eller inte längre användbara, överväg återvinningsalternativ om det är tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen eller deras officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala föreskrifter när du använder denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tento produkt je navržen pro použití s progresivním nabíjecím lisem RCBS Pro Chucker 7 a je speciálně kompatibilní s nábojem 5.7 x 28 mm. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání shellplates.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nepoužívejte shellplates k jinému účelu, než je zamýšleno.
- Pravidelně kontrolujte shellplates na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání nabíjecího lisu noste vhodnou ochrannou výbavu, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že je nabíjecí lis bezpečně namontován a stabilní před použitím.
- Vyhněte se přetěžování shellplates nad jejich specifikovanou kapacitu.
- Se všemi komponenty zacházejte opatrně, abyste předešli nehodám.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjecí lis a shellplates.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je nabíjecí lis odpojen a není v provozu před instalací.
- Zarovnejte shellplate s montážní plochou na nabíjecím lisu.
- Zajistěte shellplate na místě podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, zda je shellplate správně nainstalován a stabilní.

2. Použití:

- Naložte shellplate správnými náboji podle specifikací.
- Provozujte nabíjecí lis podle pokynů výrobce.
- Sledujte provoz pečlivě, abyste zajistili bezpečné fungování.
- Po použití odstraňte jakékoli nepoužité náboje a podle potřeby vyčistěte shellplate.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte shellplates v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte shellplates do domácího odpadu.
- Pokud jsou shellplates poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní nabíjení s PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy při používání tohoto produktu.

