

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 224 VALKYRIE BUSHING FULL LENGTH DIE

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le die de dimensionnement complet de type Bushing de Wilson. Ce die te permettra de dimensionner le col de la douille selon la tension de col désirée tout en dimensionnant le reste du corps de la douille en même temps. Le die comprend une tige de décoincage à profondeur réglable. Un outil de décoincage supplémentaire est inclus. Ces dies ne contiennent pas d'expansieur. Fabriqué en acier traité thermiquement de haute qualité. Ces dies de dimensionnement complet Bushing imitent le dimensionnement du col des dies de dimensionnement de col de Wilson et sont conçus pour laisser 3/16" au bas du col de la douille non dimensionné, une pratique que de nombreux tireurs préfèrent et trouvent plus précise que de dimensionner tout le col. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité - Durci selon les spécifications de L.E. Wilson Plus dur qu'un boulon de grade 8 Bushing interchangeables Presses de rechargement standard de 7/8 pouces Tailles des dimensions de l'épaupe et du corps Pièces en acier inoxydable pour une finition durable et de longue durée Durable et précis Écrou de verrouillage fabriqué par L.E. Wilson - épaisseur de .225" de l'intérieur au bord extérieur le plus éloigné .270" de hauteur et 1.250" de largeur totale OD. Bushing de col vendu séparément, nous suggérons d'utiliser les bushings de col L.E. Wilson mais les bushings Redding conviendront également.



Caractéristiques

- Nom: [L.E. WILSON 224 VALKYRIE BUSHING FULL LENGTH DIE](#)
- Fabricant: [L.E. WILSON](#)
- Référence: 749018867
- N° fabr.: FLD-224V
- Cartouche: 224 Valkyrie
- Type d'Outil: Bushing Full Length Die
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 224 Valkyrie](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement Complet Bushing L.E. Wilson 224 Valkyrie

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 224 Valkyrie. Ce produit est conçu pour vous aider à dimensionner vos douilles de manière précise et efficace. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les mesures de sécurité à prendre, les précautions spécifiques à respecter lors de l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le die est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne modifiez pas le die de dimensionnement ou n'utilisez pas de pièces non recommandées.
- Conservez le die hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez pas le die à proximité de sources de chaleur ou d'humidité.
- Utilisez le die uniquement dans un environnement bien ventilé.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux lorsque vous utilisez le die.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que le die est correctement installé avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est en bon état de fonctionnement avant d'utiliser le die.
- Ne forcez jamais le die si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Nettoyez régulièrement le die pour enlever les débris et la poussière qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Utilisez uniquement des bushings de col L.E. Wilson ou des bushings Redding compatibles pour garantir un fonctionnement optimal.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant la pression et la force d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est éteinte et débranchée avant de commencer.
- Dévissez le collet de votre presse et retirez tout die existant.
- Insérez le die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 224 Valkyrie dans la presse.
- Serrez le die à la main pour le fixer en place, puis utilisez une clé pour le serrer légèrement.

2. Utilisation du Die :

- Placez une douille non dimensionnée dans le die.
- Abaissez la presse lentement pour que la douille soit en contact avec le die.
- Appliquez une pression uniforme jusqu'à ce que la douille soit dimensionnée.
- Relâchez la presse et retirez la douille dimensionnée.
- Vérifiez la dimension de la douille à l'aide d'un outil de mesure approprié.

3. Suivi :

- Examinez régulièrement le die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées immédiatement pour éviter des accidents.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le die dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer de vous conformer aux réglementations en vigueur.
- Si le die est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 224 Valkyrie, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pourrez utiliser votre die de dimensionnement complet Bushing L.E. Wilson 224 Valkyrie en toute sécurité et efficacité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr