

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019402
- N° fabr.: 3021116
- Taille: 11/16 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013871

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations en matière de sécurité des produits de l'UE. Lisez attentivement les instructions et suivez les recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre presse de recharge avant d'installer la barre de charge.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou la presse de recharge de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement les barres de charge MEC compatibles avec votre presse.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (11/16 oz).
- Évitez les environnements humides ou poussiéreux lors de l'utilisation de la barre de charge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de recharge avant de procéder à l'installation.
- Retirez la barre de charge actuelle de la presse.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC dans la presse en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifiez que la barre est correctement installée avant d'utiliser la presse.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Assurezvous que la presse est stable et sécurisée avant de commencer.
- Réglez la charge selon vos besoins en suivant les instructions de la presse.
- Surveillez le processus de recharge pour éviter tout débordement ou incident.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les barres de charge MEC avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Apportez les barres usées à un centre de recyclage approprié ou à une déchetterie.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de disposer des informations sur le produit lors de la prise de contact.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez les barres de charge MEC de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr