

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019406
- N° fabr.: 302134
- Taille: 1-3/4 oz
- Poids du colis: 0.234kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489015554

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des barres de charge MEC pour presse à un étage. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre barre de charge.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la barre de charge est compatible avec votre presse de recharge avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou tout autre composant de la presse.
- Gardez la barre de charge hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez toujours la barre de charge avant chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser la barre de charge si elle est endommagée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne surchargez pas la presse audelà des spécifications recommandées.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans la machine.
- Ne laissez pas la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de défaillance de la presse, débranchezla immédiatement et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge:

- Débranchez la presse de recharge avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la nouvelle barre de charge avec les fixations de la presse et assurezvous qu'elle est bien en place.
- Rebranchez la presse une fois l'installation terminée.

2. Utilisation de la Barre de Charge:

- Réglez la charge selon vos besoins en fonction des recommandations du fabricant.
- Assurezvous que la presse est stable avant de commencer le recharge.
- Suivez les instructions spécifiques pour le type de plomb ou d'acier que vous utilisez.
- Après chaque utilisation, nettoyez la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de charge avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la barre de charge est endommagée, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurezvous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de recharge sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr