

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019412
- N° fabr.: 30234
- Taille: 3/4 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489016933

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Les barres de charge MEC sont conçues pour vous permettre d'ajuster la charge de tir de vos cartouches et de créer la charge que vous souhaitez. Bien que ces barres soient interchangeables avec celles fournies avec votre presse de recharge, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que votre presse de recharge est en bon état avant d'utiliser les barres de charge MEC.
- Ne jamais utiliser de barres de charge endommagées ou usées.
- Gardez les barres de charge hors de portée des enfants.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez les barres de charge uniquement avec des presses à un étage et des presses progressives compatibles.
- Charge correcte** : Ne dépasser pas la charge maximale recommandée de 3/4 oz.
- Protection personnelle** : Portez des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous manipulez des matériaux de recharge.
- Ventilation** : Utilisez les barres de charge dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées nocives.
- Surveillance** : Ne laissez jamais une presse de recharge sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Débranchez votre presse de recharge avant de commencer l'installation.
- Retirez la barre de charge actuelle de la presse.
- Insérez la barre de charge MEC dans l'emplacement prévu.
- Assurezvous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation :

- Réglez la charge souhaitée en fonction des spécifications de votre projet.
- Suivez les instructions de votre presse de recharge pour le processus de recharge.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la barre de charge pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Les barres de charge MEC doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les barres de charge dans des décharges non autorisées.
- Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée des produits de recharge.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation ou assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des barres de charge MEC. Pour plus d'informations sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr