

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec votre presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour les presses à un ou plusieurs étages. Les barres de tir en acier sont disponibles sur commande spéciale.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019417
- N° fabr.: 50212
- Taille: 1/2 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 159mm
- UPC: 098489013727

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce produit est conçu pour vous aider à ajuster votre charge de tir et à créer la charge que vous désirez. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la barre de charge avec les presses à recharger compatibles.
- Ne dépassiez pas la charge de 1/2 oz spécifiée pour ce produit.
- Ne modifiez pas la barre de charge de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés (lunettes de sécurité, gants) lors de l'utilisation.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé de tout encombrement.
- Ne chargez pas la presse si vous n'êtes pas sûr de son bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge actuelle en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR dans le logement prévu à cet effet.
- Assurezvous qu'elle est bien fixée et sécurisée avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation :

- Réglez la barre de charge selon vos besoins en suivant les instructions de votre presse de rechargement.
- Chargez les composants conformément aux spécifications de la barre de charge.
- Vérifiez régulièrement la charge pour assurer des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des équipements de rechargement.
- Contactez votre municipalité pour connaître les options de recyclage disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE spécifié sur l'emballage du produit ou dans les documents d'accompagnement.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr