

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"

The MEC Sizemaster is an all-in-one, single-stage reloader that offers simplicity and efficiency without sacrificing precision. Loaded with premium features like the E-Z Prime automatic primer feed and "Power Ring" collet resizer that returns every base to factory specifications. The new generation resizing station handles brass or steel heads, both high and low base. Adjustable for 3 shells, and available in 12, 20, 28 gauge and .410 bore (.410 not available with automatic primer feed). Includes 1 Charge Bar and 3 Powder Bushings.



Attributes

- Name: SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 410 GAUGE 3"
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019479
- Mfr. No.: 81204103
- Gauge: .410 Bore
- Delivery weight: 8.856kg
- Shipping height: 432mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 572mm
- UPC: 098489018487

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [English: MEC SIZEMASTER SHELL PRESS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Suomi: MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC Sizemaster Shell Press

Einführung

Die MEC Sizemaster Shell Press ist ein hochwertiges, einphasiges Wiederladegerät, das für die Herstellung von Schrotpatronen verwendet wird. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die MEC Sizemaster Shell Press nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und unbefugte Personen keinen Zugang zu dem Gerät haben.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Presse geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß und verwenden Sie es nicht, wenn es nicht in einwandfreiem Zustand ist.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Hochspannung:** Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Verbindungen sicher sind und keine Kabel beschädigt sind.
- **Chemikalien:** Verwenden Sie nur die empfohlenen Pulver und Zündhütchen. Halten Sie alle Chemikalien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Druck:** Achten Sie darauf, dass die Presse nicht überlastet wird. Überprüfen Sie die Anweisungen zur maximalen Belastung.
- **Erwärmung:** Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist, um Überhitzung zu vermeiden.
- **Werkzeug:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Werkzeuge und Zubehörteile, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile der MEC Sizemaster Shell Press auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Presse sicher an einer stabilen Arbeitsfläche.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

3. Verwendung:

- Laden Sie die Presse gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Stellen Sie sicher, dass der EZ Prime automatische Zündhütchenzufuhrsystem korrekt eingerichtet ist.
- Führen Sie die Pressvorgänge langsam und kontrolliert durch, um Fehler zu vermeiden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Presse gründlich, um Rückstände von Pulvern und Zündhütchen zu entfernen.
- Lagern Sie alle Materialien und Werkzeuge sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Materialien und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Chemikalien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögern, Unterstützung zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und das Produkt sicher verwenden.

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MEC Sizemaster Shell Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloading press. Please read this guide carefully before use to understand the safety measures and operational procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that the reloading press is used only by individuals who understand its operation and the reloading process.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when operating the press.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Store all components and materials in a secure location, out of reach of children and pets.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and storage.
- Regularly inspect your reloading press for any signs of wear or damage. Do not use it if any parts are damaged or missing.

Specific Safety Precautions for Use

- Before starting, ensure the press is properly set up according to the manufacturer's instructions.
- Do not exceed the recommended load specifications for your gauge and shell type.
- Always doublecheck powder measurements to prevent overloading.
- Never leave the press unattended while in operation.
- Do not attempt to modify the press or its components. Use only authorized parts and accessories.
- In case of a malfunction, stop using the press immediately and consult the troubleshooting section of the user manual.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Choose a Suitable Location:** Find a stable, flat surface for your press, ensuring it is securely anchored to prevent movement during operation.
2. **Assemble the Press:** Follow the assembly instructions provided in the user manual. Ensure all parts are tightened and secure.
3. **Install the Primer Feed:** If using the EZ Prime automatic primer feed, follow the specific installation instructions for this component.
4. **Set Up the Resizing Station:** Adjust the resizing station for the appropriate gauge and ensure it is clean and free of debris.

Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary materials, including shells, powder, primers, and wads.
2. **Loading the Press:**
 - Insert the shell into the resizing station.
 - Adjust the settings to accommodate the specific gauge.
 - Follow the reloading process stepbystep as outlined in the user manual.
3. **Safety Checks:**
 - After loading, visually inspect each shell to ensure it is properly filled and seated.
 - Perform a final check before firing to ensure all components are securely in place.
4. **PostOperation:**
 - Clean the press and surrounding area after use.
 - Store all materials safely and securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading materials according to local regulations.
- Do not discard hazardous materials in regular trash. Contact local waste disposal services for proper disposal methods.
- Ensure that all components of the press are properly recycled or disposed of in compliance with local environmental regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Sizemaster Shell Press, please refer to the manufacturer's website or user manual for customer support details.

Thank you for prioritizing safety while using the MEC Sizemaster Shell Press. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press

Introduction

Merci d'avoir choisi le MEC Sizemaster Shell Press. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre reloader. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance de base des équipements de rechargement.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez toujours que le reloader est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des composants et des accessoires recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter tout contact direct avec les composants chimiques.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé de tout encombrement.
- Ne surchargez pas le reloader. Respectez les limites de capacité spécifiées dans le manuel.
- Ne laissez pas le reloader sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de défaillance ou de comportement anormal du produit, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Placez le MEC Sizemaster sur une surface stable et plane.
- Fixez le reloader à l'aide de vis et de boulons appropriés pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées et sécurisées.

2. Utilisation

- Chargez les douilles à l'aide de la barre de charge fournie.
- Suivez les instructions spécifiques pour le redimensionnement des cartouches.
- Utilisez la fonction d'alimentation automatique de amorces EZ Prime si votre modèle le permet.
- Vérifiez régulièrement que le réducteur à collet "Power Ring" fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des informations sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre reloader, veuillez contacter le support client de MEC RELOADING. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez le MEC Sizemaster Shell Press de manière responsable et en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Sizemaster Shell Press

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Sizemaster Shell Press. Questo ricaricatore a singolo stadio è progettato per offrire semplicità ed efficienza nella ricarica delle cartucce. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'uso e alla manutenzione del MEC Sizemaster.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il MEC Sizemaster in un'area ben ventilata e lontano da fonti di calore o fiamme libere.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi il ricaricatore per proteggerti da schegge volanti o sostanze chimiche.
- Tieni il ricaricatore fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Controlla regolarmente il ricaricatore per eventuali segni di usura o danni. Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il ricaricatore. Segui le specifiche del produttore riguardo alla quantità di polvere e al numero di cartucce da ricaricare simultaneamente.
- Utilizza solo componenti e accessori originali MEC per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non tentare mai di modificare o riparare il ricaricatore da solo. Rivolgiti a un tecnico qualificato per eventuali riparazioni.
- Durante l'uso, mantieni le mani e il viso lontani dalla zona di carico e scarico delle cartucce.
- Non lasciare mai il ricaricatore incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il MEC Sizemaster su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il ricaricatore sia fissato saldamente per evitare movimenti durante l'uso.
- Collega l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime, se disponibile, seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso

- Regola il ricaricatore per il calibro desiderato (12, 20, 28 o .410) seguendo le indicazioni nel manuale.
- Carica le capsule nel ricaricatore e assicurati che siano posizionate correttamente.
- Aggiungi la polvere e il piombo secondo le specifiche di ricarica.
- Aziona il ricaricatore seguendo le istruzioni, assicurandoti di mantenere le mani e il viso lontani dalle parti mobili.
- Controlla ogni cartuccia ricaricata per eventuali difetti prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di rifiuti e materiali pericolosi.
- Non gettare mai il ricaricatore o i suoi componenti nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Se il ricaricatore non è più utilizzabile, assicurati di rimuovere tutte le parti pericolose prima di smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del MEC Sizemaster, ti invitiamo a contattare un rappresentante autorizzato MEC. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del MEC Sizemaster Shell Press. La tua sicurezza è la nostra priorità, e siamo qui per supportarti nel tuo processo di ricarica. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MEC SIZEMASTER SHELL PRESS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze stosuj się do instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że przestrzeń robocza jest czysta i uporządkowana.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów w pobliżu ruchomych części maszyny podczas jej pracy.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść produkt na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy nie ma przeszkód w pobliżu maszyny, które mogłyby zakłócić jej działanie.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj tylko zalecanych materiałów i akcesoriów.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kalibracji i ustawień.
- Regularnie czyść urządzenie, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Zwróć uwagę na recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który obsługuje zapytania dotyczące produktów.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności korzystania z MEC SIZEMASTER SHELL PRESS.

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Sizemaster Shell Press laitteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Laitteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja tämän oppaan avulla voit varmistaa, että noudatat kaikkia tarvittavia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista laite säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät laitetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Älä koskaan yritä purkaa tai muuttaa laitetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita laitetta; noudata valmistajan suosituksia patruunoiden käytössä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia tarvikkeita ja osia.
- Jos huomaat outoa ääntä tai toimintaa laitteen käytön aikana, keskeytä käyttö välittömästi ja tarkista laite.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta MEC Sizemaster Shell Press tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni.
- Liitä laite sähköverkkoon vain, jos se on suunniteltu sähkötoimiseksi. Varmista, että käytät oikeaa jännitettä.

2. Käyttö

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Lataa patruunat valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa ohjeita tarkasti.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista laitteen käytön aikana.
- Kun olet valmis, sammuta laite ja irrota se sähköverkosta.

Hävittämisohteet

- Kun laite on tullut käyttöikänsä päähän, varmista, että se hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita laitteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Älä hävitä laitetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

MEC Sizemaster Shell Press on suunniteltu tarjoamaan tehokkuutta ja tarkkuutta patruunoiden lataamiseen. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Kiitos, että valitsit MEC Sizemasterin!

Säkerhetsanvisningar för MEC Sizemaster Shell Press

Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Denna enstegs omladdare är utformad för att ge enkelhet och effektivitet i omladdningsprocessen av ammunition. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och ordnat för att undvika olyckor.
- Förvara alla verktyg och material utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att pressen är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast de rekommenderade hylsorna och komponenterna för MEC Sizemaster.
- Undvik att överbelasta pressen; följ alltid de angivna kapacitetsgränserna.
- Var försiktig när du hanterar krut och andra känsliga material.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Använd inte pressen om den är skadad eller fungerar onormalt.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av pressen:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd bultar och skruvar som medföljer för att fästa pressen ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är åtdragna innan användning.

2. Användning av pressen:

- Fyll på med krut enligt tillverkarens rekommendationer.
- Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning för att säkerställa korrekt installation av tändstift.
- Justera pressen för att passa den hylsa du arbetar med (3 hylsor justerbara).
- Följ stegen för att ladda ammunitionen enligt manualens anvisningar.

3. Underhåll:

- Rengör pressen regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera slitage på delar och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Kasta inte använda hylsor och andra restprodukter i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ammunition och relaterade material.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och bidrar till en säker och effektiv omladdningsupplevelse med MEC Sizemaster Shell Press.

Bezpečnostní pokyny pro používání přebíječe MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přebíječ MEC Sizemaster Shell Press. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání výrobku. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Přebíječ je určen pouze pro přebíjení nábojů a nesmí být používán k jiným účelům.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- Při práci s přebíječem noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte přebíječ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli rizikovým situacím, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je přebíječ v dobrém stavu a zda nejsou žádné poškozené části.
- Nikdy nepoužívejte přebíječ, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Při manipulaci s municí dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Neprovádějte úpravy nebo vylepšení na výrobku, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Při práci s prachem a dalšími materiály používejte ochranné pomůcky, abyste minimalizovali riziko vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte přebíječ na stabilní a rovný povrch, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Zajistěte, aby byl přebíječ správně upevněn a stabilní před zahájením používání.

2. Používání:

- Před zahájením přebíjení se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály po ruce.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro nastavení přebíječe na požadovanou ráži.
- Vždy používejte doporučené komponenty a náboje pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti.
- Po dokončení přebíjení důkladně vyčistěte pracovní prostor a přebíječ.

Pokyny pro likvidaci

- Přebíječ a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání přebíječe MEC Sizemaster Shell Press zajistí efektivní a příjemný zážitek z přebíjení.