

9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER - MEC 9000HN SERIES SHOTSHELL PRESS 16 GAUGE

The MEC 9000HN comes complete with the hydraulic pump and hose. Hydraulics allow the operator to insert empty shells and wads and the reloader does the rest. With each complete downstroke of the foot pedal, all reloading operations are performed at all six stations. The 9000HN has all the innovative features found on the 9000GN, plus automatic indexing and finished-shell ejection for quicker and easier reloading.



Attributes

- Name: MEC 9000HN SERIES SHOTSHELL PRESS 16 GAUGE
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019485
- Mfr. No.: 9000HN16
- Gauge: -
- Delivery weight: 30.391kg
- Shipping height: 587mm
- Shipping width: 448mm
- Shipping length: 527mm
- UPC: 098489029179

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)
- [English: MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 9000HN Hydraulisk Shotshell Reloading Press](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro výrobek: 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)

Sicherheitshinweise für den 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader. Dieses Dokument soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effizient zu nutzen und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie den Fußpedalbereich frei von Gegenständen, um ein versehentliches Betätigen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Platzieren Sie den MEC 9000HN auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
2. Schließen Sie die Hydraulikpumpe gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung an.
3. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit und Sicherheit.
4. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder beschädigt ist.

Nutzung

- Füllen Sie die leeren Hülsen und Wads gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung in die vorgesehenen Stationen ein.
- Betätigen Sie das Fußpedal gleichmäßig und kontrolliert, um alle Wiederladevorgänge auszuführen.
- Achten Sie darauf, dass während des Betriebs keine Körperteile in den Arbeitsbereich gelangen.
- Nach Abschluss des Wiederladevorgangs, überprüfen Sie die fertigen Hülsen auf Qualität und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien, wie z.B. Chemikalien oder Batterien, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen, wie Modellnummer und Kaufdatum, bereithalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Nutzung des MEC 9000HN Hydraulic Shotgun Reloader.

MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reloader. It is important to follow these guidelines to minimize risks and enhance your reloading experience.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before operating the MEC 9000HN.
- Ensure that you are familiar with the basic principles of reloading ammunition.
- Keep the reloader out of reach of children and other vulnerable individuals.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the reloader.
- Inspect the reloader and all components regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the reloader for any purpose other than its intended use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the reloading area is welllit and free from distractions.
- Avoid using the reloader if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or if you are feeling unwell.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the hydraulic pump and hose are properly connected before use.
- Do not exceed the recommended pressure limits of the hydraulic system.
- Always keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Use only the recommended types and sizes of shells and wads specified for the MEC 9000HN.
- Do not overload the reloader with excessive materials.
- Follow the manufacturer's instructions for maintenance and servicing.
- In the event of a malfunction, stop using the reloader immediately and consult a qualified technician.
- Store the reloader in a dry and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Location:** Choose a stable, flat surface for the reloader, away from direct sunlight and moisture.
2. **Assembly:** Follow the assembly instructions provided in the user manual to ensure all components are securely attached.
3. **Hydraulic Connection:** Connect the hydraulic pump and hose according to the manufacturer's specifications.
4. **Testing:** Before loading shells, perform a test run without any materials to ensure the system operates smoothly.

Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary materials, including empty shells, wads, and powder.
2. **Loading:** Insert empty shells and wads into the appropriate stations as indicated in the user manual.
3. **Operation:** Press the foot pedal to initiate the hydraulic system. Ensure hands are clear of moving parts.
4. **Completion:** Once the reloading process is complete, carefully remove finished shells from the reloader.
5. **Cleaning:** After use, clean the reloader according to the maintenance guidelines in the user manual.

Disposal Instructions

- Dispose of any used components, such as shells and wads, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the reloader in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Recycle any recyclable materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided in the user manual. Ensure you have the product details available when reaching out for support.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable reloading experience with the MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Introduction

Merci d'avoir choisi le MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader. Cet appareil est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches de chasse. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'appareil est utilisé uniquement par des adultes et dans un environnement sûr.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux s'approcher de l'appareil pendant son utilisation.
- Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le reloader.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas l'appareil. Utilisez uniquement les pièces et accessoires fournis par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du reloader pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures aux mains.
- Ne surchargez pas le reloader. Respectez la capacité maximale indiquée par le fabricant.
- Évitez d'utiliser des cartouches endommagées ou défectueuses.
- Ne tentez pas de recharger des cartouches avec des matériaux non recommandés par le fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout objet pouvant gêner l'utilisation de l'appareil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Emplacement:** Placez le reloader sur une surface stable et plane, loin de toute source de chaleur ou d'humidité.
2. **Connexion de la Pompe:** Connectez la pompe hydraulique au reloader en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
3. **Vérification:** Avant de commencer, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées et que le tuyau n'est pas endommagé.

Utilisation

1. **Préparation:** Chargez les douilles vides et les bourres dans le reloader.
2. **Démarrage:** Appuyez sur la pédale pour commencer le processus de rechargement. Toutes les opérations seront effectuées à chaque coup de pied complet.
3. **Surveillance:** Surveillez le processus pour détecter toute anomalie. Si un problème survient, arrêtez immédiatement l'appareil.
4. **Éjection:** Une fois le rechargement terminé, les cartouches finies seront éjectées automatiquement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électriques et électroniques.
- Si l'appareil est endommagé, contactez un centre de recyclage agréé pour une mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre MEC 9000HN, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le service client du fabricant.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre MEC 9000HN de manière sûre et efficace. Respectez toujours les consignes de sécurité pour garantir une expérience de rechargement agréable et sans danger.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Introduzione

Il MEC 9000HN è una pressa per ricarica di cartucce progettata per garantire un'esperienza di ricarica efficiente e sicura. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulle pratiche di sicurezza da seguire durante l'uso di questo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il MEC 9000HN in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le comunicazioni di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo consigliato per la pressa.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non forzare il pedale durante il funzionamento; se si verifica un blocco, interrompere l'uso e controllare il meccanismo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare la pressa su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la pompa idraulica e il tubo siano correttamente collegati.
- Verificare che tutti i collegamenti siano sicuri prima di accendere il dispositivo.

2. Uso

- Inserire le cartucce vuote e i wads nel caricatore.
- Premere il pedale per avviare il processo di ricarica.
- Monitorare continuamente il funzionamento della pressa per eventuali anomalie.
- Dopo aver completato la ricarica, rimuovere le cartucce finite con cautela.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il produttore attraverso i canali ufficiali. Si raccomanda di conservare la documentazione di acquisto e la garanzia per eventuali richieste di assistenza.

Seguendo queste istruzioni, gli utenti possono garantire un utilizzo sicuro e efficace del MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER.

Säkerhetsinstruktioner för 9000HN Hydraulisk Shotshell Reloading Press

Introduktion

Tack för att du har valt MEC 9000HN Hydraulisk Shotshell Reloading Press. Denna produkt är designad för att underlätta omladdning av hagelpatroner och erbjuder en rad innovativa funktioner för att säkerställa en effektiv och säker användning. För att garantera din säkerhet och produktens funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick före användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att hydrauliksystemet fungerar korrekt innan varje användning.
- Använd endast rekommenderade hylsor och komponenter för omladdning.
- Undvik att överfylla hylsor för att förhindra sprickor eller explosioner.
- Var medveten om att tryck kan byggas upp i hydrauliksystemet; hantera med försiktighet.
- Stäng alltid av maskinen och koppla bort strömförsörjningen vid underhåll eller reparation.
- Använd fotpedalen med försiktighet; se till att inga föremål blockerar rörelsen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera 9000HN på en stabil och plan yta.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Anslut hydraulikpumpen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla slangar är fria från skador och korrekt anslutna.

2. Användning

- Sätt i tomma hylsor i pressens hållare.
- Placera wads i rätt position enligt instruktionerna.
- Tryck ned fotpedalen för att starta omladdningsprocessen.
- Övervaka processen noggrant och stanna om något verkar fel.
- När omladdningen är klar, ta bort färdiga hylsor försiktigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Om produkten ska skrotas, se till att följa gällande lagar och bestämmelser för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, användning eller underhåll av MEC 9000HN, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabb hjälp.

Vi tackar för ditt köp och önskar dig en säker och framgångsrik omladdning!

Bezpečnostní pokyny pro výrobek: 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER od společnosti MEC RELOADING. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci vašeho výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny osoby, které výrobek používají, byly obeznámeny s těmito bezpečnostními pokyny.
- Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu a dle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Nikdy neprovádějte údržbu nebo opravy, když je výrobek v provozu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně nainstalován a zajištěn.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste ochránili oči a ruce před možnými zraněními.
- Udržujte vlhkost a zdroje zapálení daleko od pracovního prostoru.
- Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné předměty do mechanických částí během provozu.
- Pokud se vyskytnou neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě výrobek vypněte a zkontrolujte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Umístěte výrobek na stabilní, rovný povrch, který unese jeho hmotnost.
- Připojte hydraulickou pumpu a hadici podle pokynů v příručce.
- Zkontrolujte všechny spoje, aby byly pevně utaženy a bez úniků.

2. Použití

- Vložte prázdné nábojnice do příslušných stanic.
- Stiskněte pedál nohou, abyste zahájili proces nabíjení.
- Sledujte proces a ujistěte se, že všechny operace probíhají hladce.
- Po dokončení nabíjení zkontrolujte hotové nábojnice a ujistěte se, že jsou v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat výrobek jako běžný odpad, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zeptejte se místních úřadů na správné postupy likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti výrobku, případech odvolání nebo dalších dotazech se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechna zařízení musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER.