

MOUNTING SCREW, CENTER, SS - RUGER MOUNTING SCREW, CENTER, SS

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Pièces Pontet](#) > [Vis Pontet Détente](#)

CONVIENT À : M-77® MK II™ Express ; M-77® MK II™ Magnum, .375, .416 ;
M-77® MK II™ Ultra Light ; M-77® MK II™ All-Weather®, Sporter



Caractéristiques

- Nom: [RUGER MOUNTING SCREW, CENTER, SS](#)
- Fabricant: [RUGER](#)
- Référence: 780077014
- N° fabr.: KD04750
- Modèle: M77
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Vis de Montage, Centre, SS Ruger](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Vis de Montage, Centre, SS Ruger

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Montage, Centre, SS Ruger. Ce produit est conçu pour assurer un montage sécurisé sur les modèles spécifiés. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les modèles M77® MK II™ Express, M77® MK II™ Magnum, .375, .416, M77® MK II™ Ultra Light, et M77® MK II™ AllWeather®, Sporter.
- Vérifiez toujours l'intégrité de la vis avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'installation.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation de la vis.
- Ne forcez pas la vis si elle ne s'engage pas facilement.
- Évitez de toucher la vis avec des mains humides ou sales pour prévenir la corrosion.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.

2. Installation

- Alignez la vis avec le trou de montage sur l'arme.
- Insérez la vis doucement et tournezla dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais évitez de trop serrer.

3. Vérification

- Après l'installation, vérifiez que la vis est solidement fixée.
- Testez le montage en effectuant des mouvements doux pour vous assurer qu'il est sécurisé.

4. Utilisation

- Utilisez l'arme conformément aux instructions du fabricant.
- Ne tirez pas avec l'arme si vous constatez un mouvement ou un jeu dans le montage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Veuillez vous assurer de respecter toutes les directives de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée de la Vis de Montage, Centre, SS Ruger. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr