

TAPER PIN STARTER - STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Chasse Goupille](#)

Cet outil a une face arrondie qui correspond à l'extrémité de la goupille conique du logement du guidon, afin d'éviter d'endommager lors du retrait. La goupille conique se retire en frappant de gauche à droite ; la petite extrémité est du côté gauche du canon, tandis que la grande extrémité se trouve du côté droit !



Caractéristiques

- Nom: [STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH](#)
- Fabricant: [STARRETT](#)
- Référence: 827530320
- N° fabr.: 53031
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.041kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 163mm
- UPC: 050806101906

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punch. Cet outil est conçu pour aider de manière sûre et efficace au retrait des goupilles coniques du logement du guidon des armes AR15. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et minimiser le risque de blessures ou de dommages.

Directives Générales de Sécurité

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé ou défectueux.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est vide avant d'essayer d'utiliser le starter punch.
- Utilisez le starter punch dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des débris.
- Toujours frapper la goupille conique de gauche à droite, comme indiqué, pour éviter d'endommager le canon ou l'outil.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil ; si la goupille ne bouge pas, réévaluez la situation plutôt que de forcer.
- Faites attention aux bords et aux pointes tranchantes de l'outil qui peuvent causer des blessures.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées pour éviter de glisser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.

2. Positionnement :

- Positionnez l'arme à feu de manière sécurisée sur une surface stable.
- Identifiez la goupille conique à retirer.

3. Utilisation du Starter Punch :

- Alignez la petite extrémité du starter punch avec la petite extrémité de la goupille conique.
- À l'aide d'un marteau, tapez doucement l'extrémité plus grande du starter punch.
- Appliquez une force contrôlée pour retirer la goupille conique de gauche à droite.
- Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et réévaluez la situation.

4. Achèvement :

- Une fois la goupille conique retirée, inspectez la zone pour tout débris ou dommage.
- Nettoyez l'outil après utilisation pour maintenir son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil de manière responsable, en suivant les réglementations locales concernant la mise au rebut des outils.
- Si l'outil est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à votre détaillant pour obtenir des informations de contact concernant le soutien et l'assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à un environnement de travail plus sûr et gardez la longévité du Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punch. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation appropriée pour obtenir les meilleurs résultats.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr