

# RUGER® M77® MK II™ ADJUSTABLE TRIGGER KIT - TIMNEY MK II LEFT-HAND TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

## Kit Prêt à Installer Améliore Considérablement le Tir et la Fonction du Déclencheur

Ce kit en acier inoxydable, prêt à installer, remplace le déclencheur d'origine non réglable et son tir lourd, pour une précision améliorée et une expérience de tir plus agréable. Les vis de réglage placées de manière pratique sont ajustables pour le relâchement, le poids de la détente (de 1,5 à 3 lb) et le dépassement. Les pièces sont entièrement finies ; traitées thermiquement pour la durabilité et prêtes à être installées ; aucune modification des pièces d'origine n'est requise. Le kit comprend le déclencheur, le sear, un ressort de poids réduit et des instructions. Utilisez le ressort d'origine pour définir un poids de tir plus lourd.



## Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY MK II LEFT-HAND TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000004
- N° fabr.: 1102
- Modèle: M77 Mark II, M77 Mark II Left Hand
- Style: Réglable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950011025

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™

## Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™ de TIMNEY. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau kit de déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurezvous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir une zone de tir dégagée.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure et les dommages.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs modifications.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Sécurité lors de l'installation :** Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée avant de commencer l'installation.
- **Réglage du poids de la détente :** Ajustez le poids de la détente avec précaution pour éviter un tir involontaire. Réglez le poids selon les spécifications du fabricant (de 1,5 à 3 lb).
- **Réglage du dépassement :** Assurezvous d'ajuster le dépassement pour éviter tout tir accidentel après que la gâchette soit relâchée.
- **Utilisation du ressort d'origine :** Si vous réglez un poids de détente plus lourd, utilisez le ressort d'origine comme indiqué. Assurezvous qu'il est correctement installé.
- **Entretien régulier :** Vérifiez périodiquement le kit de déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dysfonctionnement. Si des problèmes sont détectés, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez toutes les instructions avant de commencer le processus d'installation.

### 2. Étapes d'installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le déclencheur et le sear d'origine de l'arme à feu en suivant les directives du fabricant.
- Installez le déclencheur et le sear TIMNEY dans l'arme à feu, en veillant à ce que toutes les pièces s'adaptent correctement.
- Ajustez les vis de réglage pour le relâchement, le poids de la détente et le dépassement selon vos préférences.
- Réassemblez l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Testez le fonctionnement du déclencheur dans un environnement sûr avant de tirer en direct.

### 3. Utilisation :

- Après l'installation, testez toujours le déclencheur dans un environnement contrôlé.
- Familiarisezvous avec le poids de la détente ajusté et assurezvous qu'il est confortable et sûr.

## Instructions de mise au rebut

- Éliminez toutes les pièces inutilisées ou l'emballage conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que tous les composants sont éliminés d'une manière qui empêche l'accès par des enfants ou des personnes non autorisées.

## Conclusion

En suivant les directives et instructions décrites dans ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™. Votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent est primordiale. Merci de donner la priorité à la sécurité tout en profitant de votre expérience de tir.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)