

# SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER - TIMNEY SAVAGE AXIS/EDGE TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

**CARACTÉRISTIQUES :** Usiné à partir d'acier plein traité pour la dureté Ajustable pour le poids de détente, l'engagement de la gâchette (jeu) et le surcourse Le poids de la détente peut être ajusté de 1,5 à 4 livres Remplacement simple de la détente d'origine **AVANTAGES :** Permet une détente nette et légère sur un fusil abordable Installation facile impliquant le remplacement de la détente d'origine et l'ajustement de la nouvelle détente selon tes préférences La Savage Axis permet à l'utilisateur de retirer le garde-détente pour un accès facile aux réglages de la détente Les réglages permettent d'affiner la détente selon tes préférences



## Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY SAVAGE AXIS/EDGE TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000040
- N° fabr.: 633
- Modèle: Axis/Edge
- Style: Réglable
- Type d'arme: Savage Arms
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950006335

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER TIMNEY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER TIMNEY

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER de Timney. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil en offrant un poids de détente net et réglable. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace de la détente.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurezvous que la sécurité est engagée jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Rangez les armes à feu et les munitions séparément et en toute sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il y a un bon arrièreplan lorsque vous tirez.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre détente pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la détente.
- N'utilisez la Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER qu'avec des modèles compatibles de Savage Arms.
- Ne dépasser pas le poids de détente recommandé de 4 livres.
- Effectuez les ajustements dans un endroit bien éclairé en utilisant des outils appropriés.
- Évitez d'ajuster la détente lorsque l'arme est chargée ou dans une situation potentiellement dangereuse.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la détente, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Confirmez que l'arme à feu est complètement déchargée.
2. **Retirez le GardeDétente** : Détachez le gardedétente pour accéder à la détente d'origine.
3. **Retirez la Détente d'Origine** : Dévissez et retirez soigneusement la détente d'origine.
4. **Installez la Détente Timney** : Placez la Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER dans le logement de la détente.
5. **Sécurisez la Détente** : Rattachez les vis pour fixer la nouvelle détente en place.
6. **Ajustez la Détente** : Utilisez les vis de réglage pour définir le poids de traction souhaité, l'engagement de la gâchette et le surcourse.
7. **Rattachez le GardeDétente** : Une fois les ajustements terminés, rattachez le gardedétente.

### Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.
- Ajustez la détente selon vos réglages préférés, en vous assurant qu'elle reste dans la plage de sécurité.
- Vérifiez régulièrement les réglages de la détente et son fonctionnement, surtout après une utilisation intensive.

## Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous vous débarrassez de la Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER, suivez ces directives :

- Ne jetez pas la détente dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des composants d'armes à feu.
- Envisagez de recycler les pièces métalliques lorsque cela est possible.
- Assurez-vous que les composants éliminés ne peuvent pas être réutilisés ou détournés.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER, consultez un armurier qualifié ou contactez directement le fabricant. Référez-vous toujours aux dernières directives de sécurité et mises à jour du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre Détente SAVAGE AXIS / EDGE TRIGGER. Votre manipulation responsable des armes à feu contribue à un environnement de tir plus sûr pour tous.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)