

REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGERS, 2-STAGE - TIMNEY TRIGGER 2-STAGE RH FOR REMINGTON 700 NICKEL

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Déclencheur autonome à installer facilement. Boîtier en aluminium 6061-T6 usiné CNC léger avec coupe Wire EDM, gâchette en acier traité thermiquement et cames. Doté d'un design à double came. Sécurité latérale à deux positions bloquant la gâchette. Engagement de gâchette, surcourse et poids de traction entièrement réglables de 8oz à 2,5lbs. Disponible en bleu (noir) et plaqué nickel. Cames recouvertes de nickel téflon pour garantir une durée de vie de service fiable.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY TRIGGER 2-STAGE RH FOR REMINGTON 700 NICKEL](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000099
- N° fabr.: 532-16
- Modèle: 700
- Style: 2-Étapes,Sans Modification,Léger
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950532162

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les DÉCLENCHEURS REMINGTON 700 CALVIN ELITE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les DÉCLENCHEURS REMINGTON 700 CALVIN ELITE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Déclencheurs REMINGTON 700 Calvin Elite, un déclencheur Timney de haute qualité à 2 étapes conçu pour le Remington 700. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres de votre déclencheur. Veuillez lire ce guide attentivement et suivre toutes les instructions pour maintenir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le déclencheur avec soin et respect, en le considérant comme un potentiel danger.
- Assuretoi que le déclencheur est installé correctement et solidement avant utilisation.
- Garde le déclencheur et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toujours les instructions et les directives du fabricant lors de l'utilisation du déclencheur.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le déclencheur.
- Ne modifie pas le déclencheur ou l'un de ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise le déclencheur uniquement avec des modèles compatibles du Remington 700 pour éviter les dysfonctionnements.
- Sois attentif à l'ajustement du poids de traction du déclencheur ; le régler trop bas peut entraîner des tirs accidentels.
- Engage toujours la sécurité lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
- Évite d'utiliser le déclencheur dans des conditions défavorables, telles que des températures extrêmes ou de l'humidité, qui pourraient affecter les performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée et dans un état sûr.
2. **Retirer l'Ancien Déclencheur** : Suis les directives du fabricant pour retirer en toute sécurité le déclencheur existant de l'arme à feu.
3. **Installer le Nouveau Déclencheur** :
 - Insère soigneusement le Déclencheur REMINGTON 700 Calvin Elite dans le boîtier de déclencheur.
 - Aline tous les composants selon les spécifications du fabricant.
 - Fixe solidement le déclencheur en place, en t'assurant qu'il est correctement en place.
4. **Ajustements** :
 - Ajuste l'engagement du décrochage, le surpassement et le poids de traction selon tes préférences, en veillant à ce que les réglages soient dans la plage recommandée de 8 oz à 2,5 lbs.
5. **Vérification Finale** : Avant d'utiliser l'arme à feu, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Garde toujours ton doigt hors du déclencheur jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Maintiens une posture de tir appropriée et assuretoi que ta cible est dégagée avant de tirer.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Élimine le déclencheur et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le déclencheur avec les déchets ménagers ordinaires ; prends plutôt contact avec une installation d'élimination désignée ou consulte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout support supplémentaire concernant les Déclencheurs REMINGTON 700 Calvin Elite, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Il est important d'avoir accès à une assistance pour toute question ou préoccupation que tu pourrais avoir.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle de ceux qui t'entourent est notre priorité absolue.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr