

AR-15 CALVIN ELITE TRIGGER ADJUSTABLE TRIGGER - TIMNEY CALVIN ELITE TRIGGER 1.5LB ADJUSTABLE TRIGGER SHOES

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Le déclencheur Timney Calvin Elite Custom de remplacement pour la plateforme AR offre une personnalisation par l'utilisateur dans une unité à installer facilement. Il maintient un ressort de marteau ultra-fiable de 5 livres associé à une traction nette et sans jeu de 1,5 livre. Le réarmement est remarquablement rapide et tactile, permettant des tirs de suivi rapides et précis. Le déclencheur est livré avec un total de quatre chaussures différentes : courbée, plate, talonnée et striée. Tous les outils nécessaires pour ajuster et adapter les chaussures sont inclus. Une caractéristique clé du déclencheur Calvin Elite AR est que les chaussures sont entièrement réglables pour un ajustement personnalisé pour chaque utilisateur et application. Les chaussures sont réglables en longueur de traction, en inclinaison et en hauteur pour un confort sur mesure et un contact positif. Les déclencheurs sont expédiés avec des chaussures rouges en standard. Le déclencheur a un poids de traction de 1,5 lb et comprend 4 chaussures de déclenchement différentes.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY CALVIN ELITE TRIGGER 1.5LB ADJUSTABLE TRIGGER SHOES](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000109
- N° fabr.: 660CE
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950068111

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Calvin Elite](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Calvin Elite

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Timney Calvin Elite pour votre AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation, l'installation et l'élimination sûres du déclencheur. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation pour comprendre comment manipuler le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le déclencheur est installé par un armurier qualifié ou une personne connaissant bien les armes à feu.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Rangez le déclencheur et votre arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr avant d'utiliser votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Poids de Déclenchement** : Le Déclencheur Timney Calvin Elite a un poids de déclenchement de 1,5 livre. Assurezvous d'être familiarisé avec cette sensibilité avant utilisation.
- Chaussures Ajustables** : Le déclencheur est livré avec quatre chaussures différentes (courbée, plate, talonnée et striée). Ajustez les chaussures selon votre confort et assurezvous qu'elles sont correctement fixées avant utilisation.
- Sécurité des Enfants** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte. Rangez le déclencheur et l'arme à feu en toute sécurité pour empêcher l'accès par des mineurs.
- Situations d'Urgence** : En cas de dysfonctionnement ou de tir accidentel, suivez les procédures d'urgence décrites dans le manuel de votre arme à feu et demandez immédiatement de l'aide professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le déclencheur existant selon les instructions du fabricant pour votre plateforme AR15.
- Insérez le Déclencheur Timney Calvin Elite dans le boîtier du déclencheur, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Fixez les chaussures de déclenchement de votre choix, en ajustant la longueur de traction, l'inclinaison et la hauteur si nécessaire.
- Sécurisez tous les composants et vérifiez que le déclencheur fonctionne en douceur sans obstruction.

2. Utilisation :

- Familiarisezvous avec le poids de déclenchement avant de tirer en direct. Entraînezvous à tirer à sec dans un environnement sûr.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurezvous d'être dans une position de tir stable.
- Maintenez une prise ferme sur votre arme à feu et soyez prêt pour le réarmement rapide du déclencheur.
- Suivez toujours les règles de sécurité standard lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le déclencheur et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Si le déclencheur est endommagé ou n'est plus utilisable, ne tentez pas de le réparer. Éliminez-le plutôt en toute sécurité.
- Recyclez les composants métalliques lorsque cela est applicable, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le soutien du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de soutien à la clientèle.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Déclencheur Timney Calvin Elite. Priorisez toujours la sécurité et respectez les meilleures pratiques lors de la manipulation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr