

FEATHERWEIGHT TRIGGERS - TIMNEY TIKKA T3 TWO-STAGE TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Fait à la main et ajusté pour offrir un tir de détente net et précis. Réglable pour le poids de la détente (11/2 - 4 lb), le jeu et le surdéplacement. Les écrous de verrouillage maintiennent les réglages. Les Featherweight (FW) disposent des mêmes réglages et ajustements manuels que le Deluxe, mais sans sécurité.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY TIKKA T3 TWO-STAGE TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000115
- N° fabr.: 430
- Modèle: T3
- Style: 2-Etapes,Réglable
- Type d'arme: Tikka
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950068401

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes Timney Tikka T3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes Timney Tikka T3

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre déclencheur à deux étapes Timney Tikka T3. Ce produit est conçu pour offrir un tir de détente net et précis, tout en garantissant votre sécurité. Il est essentiel de lire et de comprendre ce guide de sécurité avant d'utiliser le déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Conservez ce guide à proximité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez les accidents** : Ne placez jamais votre doigt sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Vérifiez l'arme** : Avant chaque utilisation, assurezvous que l'arme est déchargée.
- Réglages** : Ne modifiez pas les réglages de poids de la détente sans une compréhension complète de leur impact sur la sécurité.
- Environnement** : Utilisez le déclencheur dans un environnement sûr, loin de toute personne non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Suivez les instructions du fabricant pour installer le déclencheur sur votre arme.
- Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager les composants.
- Assurezvous que les écrous de verrouillage sont bien en place pour maintenir les réglages.

2. Utilisation :

- Réglez le poids de la détente entre 1.5 et 4 lb selon votre préférence.
- Testez le déclencheur à vide pour vous familiariser avec sa réactivité.
- Entraînezvous à tirer dans un environnement contrôlé avant d'utiliser le déclencheur dans des situations de chasse ou de tir sportif.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des composants.
- Contactez votre revendeur pour des recommandations sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site web du fabricant pour obtenir des informations de contact appropriées.

En suivant ces directives, vous pouvez profiter pleinement de votre déclencheur à deux étapes Timney Tikka T3 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr