

# REMINGTON 700 CALVIN ELITE TRIGGER - TIMNEY REM 700 CALVIN ELITE TRIGGER W/ SAFETY & ADJUSTABLE SHOE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

## Un Déclencheur Complètement Réglable pour Votre Remington 700

Conçu de A à Z comme l'un des déclencheurs les plus personnalisables sur le marché, le déclencheur Timney Calvin Elite présente un design calibré en usine qui est réglable pour l'engagement du sear, le surdéplacement et le poids de traction. De plus, le déclencheur permet également un incroyable niveau d'ajustement personnalisé sur la chaussure du déclencheur. Chaque déclencheur Timney Calvin Elite est équipé de chaussures qui peuvent être ajustées pour la longueur de traction, le déport et la hauteur, offrant aux tireurs la possibilité de créer le déclencheur de précision ultime qui leur convient le mieux. Aucun armurier n'est nécessaire pour l'installation ou l'ajustement, et le déclencheur dispose d'une sécurité intégrée qui ne bouge pas lorsque la sécurité est engagée. Le déclencheur est également compatible avec les tireurs gauchers et est prêt à tirer directement depuis la boîte.



## Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY REM 700 CALVIN ELITE TRIGGER W/ SAFETY & ADJUSTABLE SHOE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000116
- N° fabr.: 520CE-A
- Modèle: 700
- Style: Réglable
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950068128

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Calvin Elite](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Calvin Elite

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Calvin Elite pour votre Remington 700. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours utiliser le déclencheur dans un environnement sécurisé, loin des personnes et des animaux.
- Ne laissez jamais le déclencheur sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Tenezvous toujours au courant des lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le déclencheur de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et son fonctionnement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le déclencheur est en bon état de fonctionnement.
- Ne manipulez pas le déclencheur avec les doigts sur la gâchette.
- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre arme.
- Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'utiliser le déclencheur, demandez l'aide d'un professionnel qualifié.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non formées utiliser le déclencheur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation fourni avec le déclencheur avant de commencer l'installation.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Suivez ces étapes pour installer le déclencheur :
  - Retirez le déclencheur d'origine de votre Remington 700.
  - Installez le déclencheur Timney Calvin Elite en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
  - Vérifiez que le déclencheur est solidement fixé et qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

### Utilisation

- Réglez le poids de traction, le surdéplacement et l'engagement du sear selon vos préférences.
- Testez le déclencheur dans un environnement sûr avant de l'utiliser en situation réelle.
- Assurezvous que la sécurité est engagée lorsque vous ne tirez pas.
- Familiarisezvous avec les réglages de la chaussure du déclencheur pour un ajustement optimal.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du déclencheur, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur Timney Calvin Elite, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter le service clientèle du fabricant.

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec le déclencheur Timney Calvin Elite. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)