

RUGER® 10/22® CALVIN ELITE TRIGGER SHOE KITS - TIMNEY RUGER® 10/22® CALVIN ELITE RED SHOE KIT WHITE HOUSING

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Améliorez la précision de votre 10/22

Pour atteindre votre cible avec votre carabine à percussion annulaire, plusieurs éléments sont nécessaires, dont un détente améliorée conçue pour cela. Les kits de chaussures de détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22 sont conçus pour offrir aux propriétaires de cette plateforme populaire une détente qui améliore la précision et qui nécessite peu de travail pour être installée. Chaque kit de chaussures de détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22 est une unité unique contenant une détente, un marteau et un déclic, découpés dans de l'acier traité thermiquement. Les composants sont contenues dans un boîtier anodisé usiné en alliage d'aluminium 6061 T6. La détente est réglée en usine entre 1,5 et 2 livres. L'une des caractéristiques remarquables du kit de chaussures de détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22 est l'inclusion d'un relâchement de chargeur prolongé, qui peut être facilement actionné d'un seul doigt. L'ensemble s'insère dans l'arme et est sécurisé par deux goupilles d'action.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY RUGER®10/22® CALVIN ELITE RED SHOE KIT WHITE HOUSING](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000118
- N° fabr.: 1022CE-16
- Modèle: 10/22
- Style: Kit
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.243kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 081950068586

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Kits de Chaussures de Détente RUGER 10/22 CALVIN ELITE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Kits de Chaussures de Détente RUGER 10/22 CALVIN ELITE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir le bon fonctionnement de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez les kits de chaussures de détente hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le kit de chaussures de détente.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que vous êtes dans une zone sûre lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Évitez d'utiliser le kit de chaussures de détente si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ne modifiez ni n'altérez le kit de chaussures de détente de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que le relâchement de chargeur prolongé fonctionne correctement avant utilisation pour éviter les décharges accidentnelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Préparation** : Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- Démontez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre Ruger 10/22.
- Retirez l'Assemblage de Détente Existant** : Retirez soigneusement l'assemblage de détente existant de l'arme à feu.
- Installez le Kit de Chaussures de Détente** :
 - Sortez le Kit de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22 de son emballage.
 - Alignez les composants de la détente, du marteau et du déclic avec le récepteur de l'arme à feu.
 - Fixez l'assemblage à l'aide des goupilles d'action fournies.
- Réassemblez l'Arme** : Suivez les instructions du fabricant pour réassembler votre Ruger 10/22.
- Testez la Détente** : Avec l'arme pointée dans une direction sûre, testez le fonctionnement de la détente pour garantir une installation correcte.
- Vérification Finale de Sécurité** : Assurezvous que tous les composants sont sécurisés et que l'arme à feu fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sûres des armes à feu.
- Familiarisezvous avec la fonctionnalité de la nouvelle détente avant d'utiliser l'arme à feu dans un environnement réel.
- Vérifiez régulièrement le kit de chaussures de détente pour tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales ou les installations de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Kits de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Kits de Chaussures de Détente Calvin Elite de Timney Triggers pour Ruger 10/22. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr