

# ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY

## ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 STRAIGHT 3 LBS

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

### Un Déclencheur de Rechange Fiable pour Vos Glocks Gen 3 et Gen 4

Bien sûr, il existe de nombreux déclencheurs Glock de recharge, mais combien d'entre eux sont conçus pour maintenir la légendaire fiabilité que vos pistolets Glock sont connus pour offrir ? Ce déclencheur Timney Alpha a été spécialement conçu pour vous offrir un déclencheur amélioré sans sacrifier la fiabilité, la sécurité ou la durabilité intégrées à votre arme. Chaque déclencheur Timney Alpha est conçu pour maintenir la légendaire fiabilité et sécurité du système d'exploitation Glock, tout en améliorant la course du déclencheur pour de meilleures performances. Ce déclencheur comprend une barre de déclenchement et un crantage traités au téflon-nickel, ainsi qu'une lame de déclencheur droite en aluminium anodisé. Les composants réglés en usine sont conçus pour vous offrir une course de déclenchement nette et propre mesurant trois livres. En dehors de ces composants, le déclencheur Timney Alpha utilise tous les composants et ressorts OEM de Glock. Les pièces du déclencheur sont faciles à installer, donc vous n'aurez besoin d'aucun armurier pour améliorer votre Glock de référence. Vous effectuerez des tirs de précision en un rien de temps. Le déclencheur est conçu pour s'adapter aux modèles Gen 3-4 du G17, G19, G22, G23 et G34.



### Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 STRAIGHT 3 LBS](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000154
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finition: Noir
- Modèle: 17,19,22,23,34,Gen 3,Gen 4
- Style: Plat
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 081950613403

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34](#)
- [À propos de nous](#)

# Manuel de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA

## TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

### Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Alpha pour votre Glock. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en maintenant la sécurité et la fiabilité de votre arme. Il est important de lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le déclencheur est compatible avec votre modèle de Glock (Gen 3/4 G17, G19, G22, G23, G34) avant de procéder à l'installation.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou d'autres composants de votre arme, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre arme et du déclencheur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications de votre arme.
- Ne tirez jamais avec une arme dont le déclencheur a été modifié ou mal installé.
- Ne laissez jamais votre doigt sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Assurezvous que le canon de l'arme est dégagé avant de manipuler le déclencheur.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### Installation

##### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Rassembliez tous les outils nécessaires (tournevis, pinces, etc.).

##### 2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Suivez les instructions spécifiques de votre modèle pour retirer le déclencheur d'origine.
- Conservez toutes les pièces retirées, au cas où vous voudriez revenir à l'ancien système.

##### 3. Installation du déclencheur Timney Alpha :

- Insérez la barre de déclenchement et le crantage traités au téflonnickel.
- Fixez la lame de déclencheur droite en aluminium anodisé en suivant les instructions fournies.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

##### 4. Vérification :

- Testez le déclencheur en effectuant des vérifications à vide pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Vérifiez la course du déclencheur pour vous assurer qu'elle est nette et propre.

#### Utilisation

- Une fois installé, familiarisezvous avec le fonctionnement du déclencheur en effectuant des exercices de tir à sec.
- Pratiquez dans un environnement sûr avant de tirer avec des munitions réelles.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le déclencheur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du déclencheur, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé de manière sécurisée et responsable.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur Timney Alpha, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service clientèle approprié pour obtenir de l'aide.

**Note :** Il est de votre responsabilité de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)