

ENFIELD TRIGGERS - TIMNEY E1-4-SP TRIGGER FITS 1917 ENFIELD (5 SHOT MAG) REM 30

CNC machining and advanced metallurgy provide a durable, reliable replacement trigger for stock military and sporterized Mauser, Springfield and Enfield rifles. Adjusts for pull weight, (2-4 lb.), creep and overtravel. Lock nuts hold settings. Excellent replacement for that heavy military trigger. No safety.



Attributes

- Name: TIMNEY E1-4-SP TRIGGER FITS 1917 ENFIELD (5 SHOT MAG) REM 30
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883100104
- Mfr. No.: 110
- Make: Enfield
- Model: Pattern 1917
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 081950001101

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GATILLO TIMNEY E14SP PARA ENFIELD](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA DÉTENTE ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRILLETTO TIMNEY E14SP](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA SPUSTU ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP](#)
- [Suomi: ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP LAUKAISIN TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO SPOUŠTĚ ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP](#)

ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER entschieden hast, der für das 1917 Enfield Gewehr entwickelt wurde. Dieses Produkt wurde mit CNC-Bearbeitung und fortschrittlicher Metallurgie hergestellt, um einen langlebigen und zuverlässigen Ersatzabzug zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, selbst wenn du glaubst, dass sie es nicht sind.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und die Abzugsbaugruppe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der TIMNEY E14SP TRIGGER ist für das 1917 Enfield Gewehr konzipiert. Versuche nicht, ihn an einem anderen Waffenmodell zu installieren.
- Dieser Abzug verfügt über keinen Sicherheitsmechanismus. Sei dir dessen immer bewusst, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- Stelle das Abzugsgewicht, den Nachlauf und den Überlauf vorsichtig ein. Stelle sicher, dass die Sicherungsmuttern fest angezogen sind, um deine Einstellungen zu halten.
- Mache dich mit der Funktionalität des Abzugs vertraut, bevor du ihn im Feld verwendest.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit zuerst:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne den alten Abzug:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den vorhandenen Abzug sicher von der Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Installiere den TIMNEY E14SP Trigger:**
 - Richte den Abzug an den Montagepunkten der Feuerwaffe aus.
 - Befestige den Abzug sicher mit den mitgelieferten Schrauben.
4. **Einstellungen anpassen:**
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um das Abzugsgewicht zwischen 24 lb, den Nachlauf und den Überlauf einzustellen.
 - Ziehe die Sicherungsmuttern an, um deine Anpassungen zu sichern.

Nutzung

- Führe nach der Installation immer eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Übe sichere Handhabungstechniken und sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du die Feuerwaffe benutzt.
- Überprüfe regelmäßig die Abzugseinstellungen, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig bleiben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen konsultiere bitte die örtliche Waffenbehörde oder den Einzelhändler, bei dem du den Abzug gekauft hast. Sie können weitere Unterstützung und Anleitung bieten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER, designed for use with the 1917 Enfield rifle. This product has been engineered using CNC machining and advanced metallurgy to provide a durable and reliable replacement trigger. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed correctly to prevent accidental discharge.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and trigger assembly in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The TIMNEY E14SP TRIGGER is designed for use with the 1917 Enfield rifle. Do not attempt to install it on any other firearm model.
- This trigger does not include a safety mechanism. Always be aware of this when handling the firearm.
- Adjust the pull weight, creep, and overtravel carefully. Ensure that lock nuts are tightened to maintain your settings.
- Familiarize yourself with the trigger's functionality before using it in the field.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from the firearm.
3. **Install the TIMNEY E14SP Trigger:**
 - Align the trigger with the mounting points on the firearm.
 - Securely fasten the trigger using the provided screws.
4. **Adjust Settings:**
 - Use an appropriate tool to adjust the pull weight between 24 lbs, creep, and overtravel.
 - Tighten the lock nuts to secure your adjustments.

Usage

- Always perform a function check after installation to ensure that the trigger operates correctly.
- Practice safe handling techniques and be aware of your surroundings when using the firearm.
- Regularly check the trigger settings to ensure they remain secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please consult your local firearms authority or the retailer from whom you purchased the trigger. They can provide further assistance and guidance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER. Thank you for your attention to safety!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GATILLO TIMNEY E14SP PARA ENFIELD

Introducción

Gracias por elegir el GATILLO TIMNEY E14SP PARA ENFIELD, diseñado para su uso con el rifle Enfield 1917. Este producto ha sido fabricado utilizando mecanizado CNC y metalurgia avanzada para proporcionar un gatillo de reemplazo duradero y confiable. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente para prevenir disparos accidentales.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas, incluso si crees que no lo están.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda el arma y el conjunto del gatillo en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el gatillo y el arma para detectar signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto a modificaciones y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El GATILLO TIMNEY E14SP está diseñado para su uso con el rifle Enfield 1917. No intentes instalarlo en ningún otro modelo de arma de fuego.
- Este gatillo no incluye un mecanismo de seguridad. Siempre ten en cuenta esto al manipular el arma.
- Ajusta cuidadosamente el peso del gatillo, la holgura y el recorrido excesivo. Asegúrate de que las tuercas de bloqueo estén apretadas para mantener tus configuraciones.
- Familiarízate con la funcionalidad del gatillo antes de usarlo en el campo.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como protección ocular, al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Seguridad Primero:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Gatillo Antiguo:** Sigue las instrucciones del fabricante para retirar de manera segura el gatillo existente del arma.
3. **Instala el Gatillo TIMNEY E14SP:**
 - Alinea el gatillo con los puntos de montaje en el arma.
 - Asegura el gatillo utilizando los tornillos proporcionados.
4. **Ajusta Configuraciones:**
 - Usa una herramienta adecuada para ajustar el peso del gatillo entre 24 lbs, la holgura y el recorrido excesivo.
 - Aprieta las tuercas de bloqueo para asegurar tus ajustes.

Uso

- Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de la instalación para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.
- Practica técnicas de manejo seguro y mantente consciente de tu entorno al usar el arma.
- Revisa regularmente los ajustes del gatillo para asegurarte de que permanezcan seguros y funcionales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos adecuados de desecho.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta con la autoridad local de armas de fuego o el minorista donde adquiriste el gatillo. Ellos pueden proporcionar asistencia y orientación adicional.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu GATILLO TIMNEY E14SP PARA ENFIELD. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA DÉTENTE ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP

Introduction

Merci d'avoir choisi la DÉTENTE ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP, conçue pour être utilisée avec le fusil Enfield 1917. Ce produit a été fabriqué à l'aide de l'usinage CNC et de la métallurgie avancée pour fournir une détente de remplacement durable et fiable. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que la détente est installée correctement pour éviter un tir accidentel.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même si vous pensez qu'elles ne le sont pas.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et l'ensemble de la détente dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la détente et l'arme pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- La DÉTENTE TIMNEY E14SP est conçue pour être utilisée avec le fusil Enfield 1917. N'essayez pas de l'installer sur un autre modèle d'arme à feu.
- Cette détente ne comprend pas de mécanisme de sécurité. Soyez toujours conscient de cela lorsque vous manipulez l'arme.
- Ajustez le poids de détente, le jeu et le dépassement avec précaution. Assurez-vous que les écrous de verrouillage sont bien serrés pour maintenir vos réglages.
- Familiarisez-vous avec la fonctionnalité de la détente avant de l'utiliser sur le terrain.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer l'ancienne détente** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité la détente existante de l'arme.
3. **Installer la DÉTENTE TIMNEY E14SP** :
 - Alignez la détente avec les points de montage sur l'arme.
 - Fixez solidement la détente à l'aide des vis fournies.
4. **Ajuster les réglages** :
 - Utilisez un outil approprié pour ajuster le poids de détente entre 24 lb, le jeu et le dépassement.
 - Serrez les écrous de verrouillage pour sécuriser vos ajustements.

Utilisation

- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.
- Pratiquez des techniques de manipulation sûres et soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme.
- Vérifiez régulièrement les réglages de la détente pour vous assurer qu'ils restent sécurisés et fonctionnels.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la détente dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes de produit, veuillez consulter votre autorité locale en matière d'armes à feu ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté la détente. Ils peuvent fournir une assistance et des conseils supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre DÉTENTE ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP. Merci de votre attention à la sécurité !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRILLETTO TIMNEY E14SP

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TIMNEY E14SP, progettato per l'uso con il fucile Enfield 1917. Questo prodotto è stato realizzato utilizzando lavorazione CNC e metallurgia avanzata per fornire un grilletto di ricambio durevole e affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il grilletto sia installato correttamente per prevenire scariche accidentali.
- Trattare sempre le armi da fuoco come se fossero cariche, anche se si crede che non lo siano.
- Mantenere l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conservare l'arma e l'assemblaggio del grilletto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il grilletto e l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il grilletto TIMNEY E14SP è progettato per l'uso con il fucile Enfield 1917. Non tentare di installarlo su nessun altro modello di arma.
- Questo grilletto non include un meccanismo di sicurezza. Essere sempre consapevoli di questo quando si maneggia l'arma.
- Regolare il peso di trazione, il creep e l'overtravel con attenzione. Assicurarsi che i dadi di bloccaggio siano serrati per mantenere le impostazioni.
- Familiarizzarsi con la funzionalità del grilletto prima di utilizzarlo sul campo.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come protezioni per gli occhi, quando si maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Sicurezza Prima di Tutto:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovere il Grilletto Vecchio:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il grilletto esistente dall'arma.
3. **Installare il Grilletto TIMNEY E14SP:**
 - Allineare il grilletto con i punti di montaggio sull'arma.
 - Fissare saldamente il grilletto utilizzando le viti fornite.
4. **Regolare le Impostazioni:**
 - Utilizzare uno strumento appropriato per regolare il peso di trazione tra 24 lb, il creep e l'overtravel.
 - Serrare i dadi di bloccaggio per fissare le regolazioni.

Uso

- Eseguire sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione per assicurarsi che il grilletto funzioni correttamente.
- Praticare tecniche di maneggio sicuro e essere consapevoli dell'ambiente circostante quando si utilizza l'arma.
- Controllare regolarmente le impostazioni del grilletto per assicurarsi che rimangano sicure e funzionanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di consultare l'autorità locale per le armi da fuoco o il rivenditore presso cui è stato acquistato il grilletto. Possono fornire ulteriore assistenza e indicazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il grilletto TIMNEY E14SP. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA SPUSTU ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP, zaprojektowanego do użycia z karabinem 1917 Enfield. Produkt ten został wykonany przy użyciu obróbki CNC i zaawansowanej metalurgii, aby zapewnić trwałą i niezawodny zamiennik spustu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że spust jest zainstalowany prawidłowo, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń oraz zestaw spustów w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust i broń pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Spust TIMNEY E14SP jest zaprojektowany do użycia z karabinem 1917 Enfield. Nie próbuj instalować go na żadnym innym modelu broni.
- Ten spust nie zawiera mechanizmu zabezpieczającego. Zawsze miej to na uwadze podczas obsługi broni.
- Ostrożnie dostosuj wagę spustu, luz oraz nadmierny skok. Upewnij się, że nakrętki blokujące są dokręcone, aby utrzymać ustawienia.
- Zapoznaj się z funkcjonalnością spustu przed jego użyciem w terenie.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne, podczas obsługi broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Bezpieczeństwo przede wszystkim:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń stary spust:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie usunąć istniejący spust z broni.
3. **Zainstaluj spust TIMNEY E14SP:**
 - Wyrównaj spust z punktami montażowymi na broni.
 - Solidnie przymocuj spust za pomocą dostarczonych śrub.
4. **Dostosuj ustawienia:**
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby dostosować wagę spustu w zakresie 24 lb, luz oraz nadmierny skok.
 - Dokręć nakrętki blokujące, aby zabezpieczyć swoje ustawienia.

Użytkowanie

- Zawsze przeprowadzaj kontrolę funkcji po instalacji, aby upewnić się, że spust działa prawidłowo.
- Ćwicz bezpieczne techniki obsługi i bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia spustu, aby upewnić się, że pozostają one zabezpieczone i funkcjonalne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skonsultuj się z lokalnym organem ds. broni palnej lub sprzedawcą, od którego zakupiłeś spust. Mogą oni zapewnić dalszą pomoc i wskazówki.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z spustem ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP LAUKAISIN

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP LAUKAISIMEN, joka on suunniteltu käytettäväksi 1917 Enfield kiväärin kanssa. Tämä tuote on valmistettu CNCkoneistuksella ja edistyneellä metallurgialla, tarjoten kestäväen ja luotettavan varaosan. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukaisin on asennettu oikein, jotta vältetään vahingossa tapahtuva laukaaminen.
- Kohteile aina ampumaaseita kuin ne olisivat ladattuja, vaikka uskoisitkin toisin.
- Pidä ampumaase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ampumaase ja laukaisinyhdistelmä turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti laukaisimen ja ampumaaseen kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden muokkauksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- TIMNEY E14SP LAUKAISIN on suunniteltu käytettäväksi 1917 Enfield kiväärin kanssa. Älä yritä asentaa sitä muuhun ampumaaseeseen.
- Tässä laukaisimessa ei ole turvamekanismia. Ole aina tietoinen tästä käsitellessäsi ampumaasetta.
- Säädä vetopainoa, liukumista ja ylipuraa huolellisesti. Varmista, että lukitusmutterit ovat tiukasti paikallaan asetusten ylläpitämiseksi.
- Tutustu laukaisimen toimintaan ennen sen käyttöä kentällä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi ampumaaseita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Turvallisuus ensin:** Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista vanha laukaisin:** Noudata valmistajan ohjeita poistaaksesi olemassa olevan laukaisimen turvallisesti ampumaaseesta.
3. **Asenna TIMNEY E14SP laukaisin:**
 - Kohdista laukaisin ampumaaseen asennuspisteisiin.
 - Kiinnitä laukaisin tiukasti mukana tulevilla ruuveilla.
4. **Säädä asetukset:**
 - Käytä sopivaa työkalua säätääksesi vetopainetta 24 lbs, liukumista ja ylipuraa.
 - Kiristä lukitusmutterit varmistaaksesi säädöt.

Käyttö

- Suorita aina toimintatarkastus asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että laukaisin toimii oikein.
- Harjoittele turvallisia käsittelytekniikoita ja ole tietoinen ympäristöstäsi ampumaaseen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti laukaisimen asetukset varmistaaksesi, että ne pysyvät turvallisina ja toimivina.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laukaisinta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteys paikalliseen ampumaaseviranomaiseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laukaisimen. He voivat antaa lisäapua ja ohjeita.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP LAUKAISIMEN kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER, utformad för användning med 1917 Enfieldgeväret. Denna produkt har konstruerats med hjälp av CNCbearbetning och avancerad metallurgi för att tillhandahålla en hållbar och pålitlig ersättningstrigger. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att avtryckaren är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade, även om du tror att de inte är det.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara vapnet och avtryckarens monteringsdelar på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera regelbundet avtryckaren och vapnet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifiering och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- TIMNEY E14SP TRIGGER är avsedd för användning med 1917 Enfieldgeväret. Försök inte att installera den på något annat vapensystem.
- Denna avtryckare inkluderar ingen säkerhetsmekanism. Var alltid medveten om detta när du hanterar vapnet.
- Justera avtrycksvikten, kryp och överresor noggrant. Se till att låsnötsarna är åtdragna för att bibehålla dina inställningar.
- Bekanta dig med avtryckarens funktionalitet innan du använder den i fält.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerhet först:** Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att på ett säkert sätt ta bort den befintliga avtryckaren från vapnet.
3. **Installera TIMNEY E14SP Trigger:**
 - Justera avtryckaren med monteringspunkterna på vapnet.
 - Fäst avtryckaren ordentligt med de medföljande skruvarna.
4. **Justera inställningar:**
 - Använd ett lämpligt verktyg för att justera avtrycksvikten mellan 24 lbs, kryp och överresor.
 - Åtdrag låsnötsarna för att säkra dina justeringar.

Användning

- Utför alltid en funktionskontroll efter installationen för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Praktisera säkra hanteringstekniker och var medveten om din omgivning när du använder vapnet.
- Kontrollera regelbundet avtryckarens inställningar för att säkerställa att de förblir säkra och funktionella.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta din lokala vapenmyndighet eller återförsäljaren där du köpte avtryckaren. De kan ge ytterligare hjälp och vägledning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP TRIGGER. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO SPOUŠTĚ ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP, navrženou pro použití s puškou 1917 Enfield. Tento produkt byl vyroben pomocí CNC obrábění a pokročilé metalurgie, aby poskytoval odolnou a spolehlivou náhradní spoušť. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je spoušť správně nainstalována, aby se zabránilo náhodnému výstřelu.
- Vždy se chovejte k palným zbraním, jako by byly nabitě, i když se domníváte, že nejsou.
- Držte palnou zbraň vždy namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte palnou zbraň a sestavu spouště na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a palnou zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Spoušť TIMNEY E14SP je navržena pro použití s puškou 1917 Enfield. Nepokoušejte se ji instalovat na žádný jiný model palné zbraně.
- Tato spoušť neobsahuje bezpečnostní mechanismus. Vždy si toho buďte vědomi při manipulaci s palnou zbraní.
- Opatrně nastavte hmotnost spouště, prohýbání a přetahování. Ujistěte se, že zajišťovací matice jsou utaženy, aby se udržela vaše nastavení.
- Seznamte se s funkcionalitou spouště před jejím použitím v terénu.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako je ochrana očí, při manipulaci s palnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Bezpečnost na prvním místě:** Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. **Odstraňte starou spoušť:** Postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné odstranění stávající spouště z palné zbraně.
3. **Nainstalujte spoušť TIMNEY E14SP:**
 - Zarovnejte spoušť s montážními body na palné zbraně.
 - Bezpečně upevněte spoušť pomocí poskytnutých šroubů.
4. **Nastavte parametry:**
 - Použijte vhodný nástroj k nastavení hmotnosti spouště mezi 24 lb, prohýbání a přetahování.
 - Upevněte zajišťovací matice, abyste zajistili svá nastavení.

Použití

- Po instalaci vždy proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že spoušť funguje správně.
- Procvičujte bezpečné techniky manipulace a buďte si vědomi svého okolí při používání palné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte nastavení spouště, abyste zajistili, že zůstanou bezpečná a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Neličte spoušť v běžném domácím odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na místní úřad pro palné zbraně nebo na prodejce, od kterého jste spoušť zakoupili. Mohou poskytnout další pomoc a rady.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší spouště ENFIELD TRIGGERS TIMNEY E14SP. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti!