

# SAKO TRIGGERS - TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Des détente de remplacement réglables, de style Featherweight, à simple action, pour les carabines à verrou populaires, offrant des déclenchements nets et précis qui aident à améliorer la précision. Pièces internes usinées avec précision et durcies pour une fiabilité maximale. Réglables pour le poids de la détente (1-1/2-4 lb), le jeu et le surdéplacement. Les écrous de verrouillage maintiennent les réglages. La Sako Deluxe s'adapte aux séries "A" L461, L579 et L61.



## Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883400100
- N° fabr.: 621
- Modèle: Sako
- Style: Réglable
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950006212

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant des performances de détente réglables et fiables. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

## Directives de sécurité générales

- Traitez toujours la détente comme si elle était chargée, même lorsque vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Assurez-vous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez vos doigts hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Portez une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Rangez la détente et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la détente et l'arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Soyez conscient du réglage du poids de la détente (11/24 lb) et assurez-vous qu'il est réglé selon votre préférence et votre niveau de compétence.
- Évitez de modifier la détente au-delà des spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que les écrous de verrouillage sont bien serrés pour maintenir vos réglages.
- N'utilisez pas la détente si elle présente des signes de dysfonctionnement ou si les pièces internes semblent endommagées.
- Assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le modèle spécifique de votre arme à feu (la Sako Deluxe s'adapte aux séries "A" L461, L579 et L61) avant l'installation.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la détente existante selon le manuel de votre arme à feu.
- Installez le SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY en suivant ces étapes :
  - Alignez la détente avec les points de montage.
  - Fixez solidement la détente à l'aide des vis fournies.
  - Ajustez le poids de la détente, le jeu et les réglages de surdéplacement selon vos préférences.
  - Serrez les écrous de verrouillage pour sécuriser vos ajustements.

### 2. Utilisation :

- Avant d'utiliser l'arme à feu, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.
- Ajustez les réglages de la détente selon vos besoins pour votre style de tir.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu lors de l'utilisation de la détente.

## Instructions d'élimination

- Éliminez la détente conformément aux réglementations locales.
- Si la détente est endommagée ou n'est plus utilisée, assurez-vous qu'elle est rendue inutilisable avant l'élimination.
- Consultez les autorités locales pour des directives spécifiques sur l'élimination des accessoires d'armes à feu.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou un soutien supplémentaire concernant le SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY, veuillez contacter le fabricant ou les revendeurs autorisés.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre SAKO TRIGGERS TIMNEY SAKO DELUXE TRIGGER W/SAFETY. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)