

# WINCHESTER 70 TRIGGERS - TIMNEY WINCHESTER 70, NICKEL TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

**Offre un déclenchement net et précis, entièrement réglable, aide à améliorer la précision**

Des détentes de remplacement réglables, de style Featherweight, à simple action, pour les carabines à verrou populaires offrent des déclenchements nets et précis qui aident à améliorer la précision. Pièces internes usinées avec précision et durcies pour une fiabilité maximale. Réglable pour le poids de la détente (1-1/2-4 lb.), le jeu et le surdéclenchement. Les écrous de verrouillage maintiennent les réglages. Le Winchester 70 convient aux modèles 70 avant et après 64 ; le modèle 54 nécessite un ajustement par un armurier. Utilise la sécurité d'origine. Le Winchester 70 MOA s'adapte aux Winchester Model 70 avec groupe de détente MOA fabriqué depuis 2008. Poids de détente réglable de 1 à 3 livres. Réglable pour le surdéclenchement.



## Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY WINCHESTER 70, NICKEL TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883400171
- N° fabr.: 401-16
- Modèle: 70
- Style: Réglable
- Type d'arme: Winchester
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950004164

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace, améliorant les performances de votre carabine à verrou Winchester. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que la détente est installée par un armurier qualifié si vous n'êtes pas familier avec les modifications d'armes à feu.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la détente pour détecter l'usure et assurer son bon fonctionnement afin de garantir la sécurité et la fiabilité.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques Potentiels :**
  - Une installation incorrecte peut entraîner des tirs accidentels.
  - Un mauvais réglage de la détente peut provoquer un tir involontaire.
- Éviter les Risques :**
  - Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement.
  - Utilisez les écrous de verrouillage fournis pour sécuriser vos réglages et éviter les ajustements accidentels.
  - Ne dépassiez pas le poids de traction spécifié (1,5 à 4 lb pour les modèles standard).
  - Vérifiez régulièrement les réglages de surdéclenchement pour vous assurer qu'ils restent dans des limites sûres.
- Avertissements Spécifiques au Public :**
  - Ce produit est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans et plus, expérimentés dans la manipulation des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Installation :**

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la détente existante selon les instructions du fabricant.
- Installez la détente WINCHESTER 70 en suivant ces étapes :
  - Alignez la détente avec les points de montage.
  - Fixez solidement la détente à l'aide des vis appropriées fournies.
  - Assurezvous que la détente est correctement positionnée et fonctionne correctement avant de continuer.

## **2. Ajustement :**

- Ajustez le poids de traction à l'aide des vis désignées, en vous assurant qu'il est réglé entre 1,5 et 4 lb.
- Ajustez le jeu et le surdéclenchement selon vos préférences, en vous assurant que tous les réglages sont sécurisés avec des écrous de verrouillage.

## **3. Test :**

- Après l'installation et l'ajustement, effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sûr.
- Assurezvous que la détente fonctionne en douceur sans aucune entrave.

## **4. Utilisation :**

- Manipulez toujours l'arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Vérifiez régulièrement que les réglages de la détente restent sécurisés et fonctionnels.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si la détente ou des composants deviennent endommagés audelà de la réparation, consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des matériaux liés aux armes à feu.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les Détentes WINCHESTER 70 TIMNEY WINCHESTER 70, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité dans votre utilisation de ce produit. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)