

RUGER® M77® MK II™ ADJUSTABLE TRIGGER KIT - TIMNEY MK II RIGHT-HAND TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Kit Prêt à Installer Améliore Considérablement le Tir et la Fonction du Déclencheur

Ce kit en acier inoxydable, prêt à installer, remplace le déclencheur d'origine non réglable et son tir lourd, pour une précision améliorée et une expérience de tir plus agréable. Les vis de réglage placées de manière pratique sont ajustables pour le relâchement, le poids de la détente (de 1,5 à 3 lb) et le dépassement. Les pièces sont entièrement finies ; traitées thermiquement pour la durabilité et prêtes à être installées ; aucune modification des pièces d'origine n'est requise. Le kit comprend le déclencheur, le sear, un ressort de poids réduit et des instructions. Utilisez le ressort d'origine pour définir un poids de tir plus lourd.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY MK II RIGHT-HAND TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883600772
- N° fabr.: 1100
- Modèle: M77 Mark II
- Style: Réglable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 081950011001

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™ de TIMNEY. Ce manuel fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouveau kit de déclencheur. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez des armes à feu et des composants associés.
- Gardez le kit de déclencheur et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure ou les dommages.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
 - Ajuster incorrectement le poids du déclencheur peut affecter les performances de l'arme à feu.
- **Éviter les risques :**
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
 - Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter une configuration incorrecte.
 - Ne dépassez pas le poids de traction recommandé (de 1,5 à 3 lb) lors de l'ajustement du déclencheur.
- **Restrictions d'âge :**
 - Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Gardez-le hors de portée des enfants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, etc.) et l'équipement de sécurité.

2. Installation :

- Déchargez l'arme à feu et assurez-vous qu'elle est pointée dans une direction sûre.
- Retirez le déclencheur d'origine selon les instructions du fabricant.
- Installez le nouveau déclencheur TIMNEY en suivant ces étapes :
 - Placez le nouveau déclencheur dans le boîtier du déclencheur.
 - Alignez le sear et le ressort de poids réduit selon les instructions fournies.
 - Fixez le déclencheur à l'aide des vis fournies.
- Ajustez les vis de réglage pour le relâchement, le poids de traction et le dépassement selon vos préférences.
- Utilisez le ressort d'origine si un poids de traction plus lourd est nécessaire.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Vérifiez toujours le poids de traction avant d'utiliser l'arme à feu.
- Inspectez régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dysfonctionnement.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le kit de déclencheur réglable RUGER® M77® MK II™, veuillez consulter le site Web du fabricant ou votre point d'achat pour obtenir de l'aide et des conseils.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre nouveau kit de déclencheur. Merci de donner la priorité à la sécurité dans l'utilisation de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr