

# **BERETTA APX EXTRACTOR PIN - BERETTA USA BERETTA APX EXTRACTOR PIN**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Mécanisme](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Goupilles Extracteur](#)

Goupille d'extracteur de remplacement d'origine Beretta pour le Beretta APX 9/40.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [BERETTA USA BERETTA APX EXTRACTOR PIN](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913101303
- N° fabr.: C5F223
- Modèle: APX
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.045kg

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Goupille d'Extracteur Beretta APX](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Goupille d'Extracteur Beretta APX

## Introduction

Merci d'avoir choisi la goupille d'extracteur Beretta APX. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement que le produit est en bon état et sans défauts.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vousmême.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le goupille d'extracteur si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation de la goupille d'extracteur.
- Ne manipulez pas l'arme dans un environnement instable ou dangereux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Vérifiez que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation de la Goupille d'Extracteur

- Localisez l'emplacement de la goupille d'extracteur sur votre Beretta APX.
- Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancienne goupille si nécessaire.
- Insérez la nouvelle goupille d'extracteur en veillant à ce qu'elle soit correctement positionnée.
- Vérifiez que la goupille est bien fixée et ne bouge pas.

### 3. Utilisation

- Après installation, testez le fonctionnement de l'extracteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'entretien régulier de l'arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de Beretta USA. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le site officiel de Beretta.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la goupille d'extracteur Beretta APX. Merci de votre attention et de votre collaboration.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)