

QUAD HUNTER PRO FINNFIRE STOCK RIGHT HAND

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Crosse SAKO QUAD HUNTER PRO FINNFIRE pour droitier

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SAKO QUAD HUNTER PRO FINNFIRE STOCK RIGHT HAND](#)
- Fabricant: [SAKO](#)
- Référence: 913501245
- N° fabr.: S51868680
- Modèle: Quad
- Style: Remplacement Original Usine
- Type d'arme: Sako

Détails de l'article

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Crosse SAKO QUAD HUNTER PRO FINNFIRE pour Droitier](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Crosse SAKO QUAD HUNTER PRO FINNFIRE pour Droitier

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse SAKO QUAD HUNTER PRO FINNFIRE pour droitier. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque et garantir votre sécurité ainsi que celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la crosse si elle présente des signes visibles de dommages.
- Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne modifiez pas la crosse d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son intégrité.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre carabine.
- Ne jamais pointer la carabine vers soi ou vers d'autres personnes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Placez la crosse sur une surface plane et stable.
- Alignez la crosse avec le mécanisme de la carabine SAKO.
- Assurez-vous que la crosse est correctement fixée en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que tous les vis et fixations sont bien serrés avant utilisation.

2. Utilisation de la Crosse :

- Tenez fermement la carabine par la crosse.
- Assurez-vous que votre doigt est en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez la carabine.

3. Entretien :

- Nettoyez la crosse avec un chiffon doux et sec.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Inspectez régulièrement la crosse pour détecter des fissures ou des points d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si la crosse est endommagée au-delà de son utilisation, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente agréé.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable de votre crosse SAKO QUAD HUNTER PRO FINNFIRE pour droitier.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr