

RUGER® MK II™ DROP-IN ACCURIZER KIT - VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Précision instantanée de niveau cible

Le kit complet à installer facilement comprend un marteau de cible, un détendeur de cible, une détente de cible, un relâchement de culasse prolongé et un ressort de retour de détente avec plongeur poli. La détente dispose de vis de prévoyage et de survoyage réglables. Le kit d'optimisation combine tous les composants internes nécessaires pour obtenir cette détente nette et propre de 2,25 lb que le tireur exigeant recherche. Aucun meulage ou ajustement n'est nécessaire. La pression finale de la détente peut légèrement varier en raison des variations de cadre d'usine.



Caractéristiques

- Nom: [VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000124
- N° fabr.: VC2AK-S-ST
- Finition: Acier Inox
- Modèle: Mark II
- Style: Sans Modification, Kit, Courbé
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 810162012793

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instructions de sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER® MK II™ DROPPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instructions de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® MK II™ DROPPIN ACCURIZER KIT par VOLQUARTSEN. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sûre et fiable. Il est essentiel de suivre toutes les directives de sécurité et les instructions pour éviter les accidents et assurer une expérience satisfaisante.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation de l'arme.
- Familiarisez-vous avec toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le kit Accurizer.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le kit Accurizer audelà des instructions fournies.
- Évitez d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- N'utilisez que des munitions compatibles avec votre modèle d'arme.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel de l'arme après l'installation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et que la zone est dégagée de tout obstacle.
2. **Retirer les composants existants** :
 - Démontez l'arme selon les instructions du fabricant.
 - Retirez soigneusement le marteau, le détendeur, la détente, le relâchement de culasse et le ressort de retour de détente existants.
3. **Installer le kit Accurizer** :
 - Insérez le Target Hammer dans l'emplacement désigné et sécurisez-le.
 - Positionnez le Target Sear et assurez-vous qu'il s'engage correctement avec le marteau.
 - Fixez la Target Trigger, en vous assurant qu'elle s'aligne avec le mécanisme de la détente.
 - Installez le Extended Bolt Release à son emplacement approprié.
 - Remplacez le Trigger Return Spring par le Polished Plunger inclus dans le kit.
4. **Ajustements** :
 - Utilisez les vis de prévoyage et de survoyage réglables pour obtenir la sensation de détente souhaitée.
5. **Réassembler l'arme** : Suivez les instructions du fabricant pour réassembler votre arme.
6. **Tester la fonctionnalité** : Avant d'utiliser l'arme, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.

Instructions d'utilisation

- Après l'installation, assurezvous que l'arme fonctionne en douceur et en toute sécurité.
- Pratiquez la manipulation et le tir de l'arme dans un environnement sûr avant de vous engager dans une utilisation sérieuse.
- Vérifiez régulièrement le poids de la détente et effectuez des ajustements si nécessaire pour maintenir des performances optimales.

Instructions de disposition

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le kit Accurizer devient endommagé audelà de la réparation, contactez les services d'élimination des déchets locaux pour obtenir des conseils sur les méthodes de disposition appropriées.
- Ne jetez aucun composant d'arme dans les ordures ordinaires. Suivez les lois locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT ou pour signaler des préoccupations de sécurité, veuillez vous référer aux canaux de contact appropriés conformément aux réglementations locales. Assurezvous toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité des produits et la conformité.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr