

VS3 RECOIL ROD SPRING & ASSEMBLY KIT MKII, MKIII, MKIV & 22/45 - VOLQUARTSEN VS3 RECOIL ROD SPRING & ASSEMBLY KIT MKII,MKIII,MKIV,22/45

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides Ressort Anti-Recul](#)

Fais facilement correspondre le poids du ressort de recul avec ta munition

Le kit de ressort de guide de recul et d'assemblage VS3 de Volquartsen est un remplacement direct pour l'assemblage de recul des pistolets Ruger Mark II™, Mark III™, Mark IV™ et 22/45™. Le kit innovant de ressort de guide de recul et d'assemblage VS3 de Volquartsen est livré avec des ressorts codés par couleur, ce qui te permet de facilement faire correspondre le poids du ressort à la munition de ton choix. Le ressort de guide est livré avec un ressort de poids standard déjà installé. Le ressort de poids standard convient à la munition subsonique, standard et haute vitesse. Le ressort lourd doré est destiné à la munition haute vitesse. Le ressort à faible puissance, revêtu de noir, peut être utilisé pour un recul plus doux avec la munition de vitesse standard. Le kit de ressort de guide de recul et d'assemblage VS3 de Volquartsen est si facile à installer que les ressorts peuvent être changés en seulement une minute.



Caractéristiques

- Nom: [VOLQUARTSEN VS3 RECOIL ROD SPRING & ASSEMBLY KIT MKII,MKIII,MKIV,22/45](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000154
- N° fabr.: VC3RS
- Modèle: 22/45,MK IV,Mark I,Mark II,Mark III
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 282mm
- UPC: 810162014377

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Ressort de Guide de Recul et d'Assemblage VS3 MKII, MKIII, MKIV & 22/45](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Ressort de Guide de Recul et d'Assemblage VS3 MKII, MKIII, MKIV & 22/45

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Ressort de Guide de Recul et d'Assemblage VS3 de Volquartsen. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement le ressort de guide de recul et l'assemblage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous remarquez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un professionnel.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Utiliser le poids de ressort incorrect pour votre munition peut affecter la performance et la sécurité.

Pour Éviter les Risques :

- Assurez-vous que les ressorts sont correctement adaptés à la munition que vous utilisez.
- Installez toujours le ressort de guide de recul et l'assemblage conformément aux instructions fournies.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'installation du ressort de guide de recul et de l'assemblage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez l'assemblage de recul existant de l'arme à feu.
- Sélectionnez le ressort approprié en fonction de votre type de munition (poids standard, poids lourd doré ou poids réduit revêtu de noir).
- Insérez le ressort sélectionné dans la tige de guide.
- Réinstallez l'assemblage de recul dans l'arme à feu, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que l'assemblage fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sûres lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Assurez-vous d'être familier avec le fonctionnement de votre modèle Ruger spécifique.
- Vérifiez régulièrement le ressort de guide de recul et l'assemblage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Remplacez les ressorts si nécessaire pour maintenir une performance et une sécurité optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout ressort ou assemblage de recul ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou la performance du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement leur équipe de support.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et le bon fonctionnement de votre arme à feu sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr