

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA

UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Les ressorts d'extracteur de Sprinco sont fabriqués à partir de fil en chrome siliceux qui a été traité thermiquement, déstressé et soumis à un traitement cryogénique après enroulement. Les ressorts sont également plaqués avec une formulation de disulfure de molybdène re-micronisé. AVANTAGES : Le ressort XP 5-Coils a une charge de ressort plus lourde que les ressorts OEM, éliminant ainsi le besoin d'un anneau D-Fender™ ou d'ajouter des joints toriques en Viton CRANE. Utilisez le ressort 5-Coils avec soit un insert de ressort d'extracteur noir OU des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux. Les ressorts améliorés 4-Coils maintiennent une charge de cycle de service prolongée d'un ressort Mil-Spec NEUF et sont recommandés pour une utilisation dans des longueurs de canon de 18""+ pour ceux qui récupèrent leur douille pour le recharge. Bien que le ressort XP 5-Coils soit totalement fiable pour toutes les longueurs de canon 5.56, il peut être agressif sur les bords de douille dans les carabines de 18""+ de longueur, et peut être trop fort pour certains culasses avec des tolérances de face de culasse extrêmement serrées. Cycles de service extrêmes fournis tout en maintenant les spécifications de performance. Non affecté par la chaleur jusqu'à 750°F. Les anneaux D-Fender™ NE SONT PAS recommandés pour une utilisation avec nos ressorts d'extracteur 5-Coils. Les ensembles de ressorts d'extracteur XP .308 à double ressort peuvent être utilisés avec ou sans joints toriques CRANE. Ils peuvent être nécessaires pour une utilisation dans les culasses DPMS G2 pour une utilisation en mode automatique. Prêt à l'emploi - Peut facilement être le seul ressort d'extracteur nécessaire pour la durée de vie de votre culasse !!



Caractéristiques

- Nom: [SPRINCO USA UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000060
- N° fabr.: 26401
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 64mm
- UPC: 657780264018

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace du Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 de SPRINCO USA. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort XP 5Coils uniquement avec un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux.
- Évitez d'utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Les ressorts améliorés 4Coils sont recommandés pour des longueurs de canon de 18 pouces ou plus, surtout si vous récupérez vos douilles pour le rechargement.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords de douille dans les carabines de 18 pouces ou plus.
- Évitez d'utiliser le produit avec des culasses ayant des tolérances de face de culasse extrêmement serrées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de procéder à l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort d'extracteur de votre arme.
- Insérez le nouveau ressort d'extracteur dans le logement prévu à cet effet.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir, assurezvous qu'il est correctement positionné.
- Installez les joints toriques en Viton CRANE si nécessaire, mais uniquement en remplacement de l'insert de ressort.

3. Vérification :

- Assurezvous que tout est bien installé et sécurisé avant de remettre l'arme en service.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez le produit conformément aux spécifications du fabricant.
- Surveillez régulièrement le fonctionnement de l'extracteur lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou le fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 de SPRINCO USA. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr