

NO-GUNSMITH CONVERTA SHOTGUN MOUNTS - WEAVER REMINGTON 870, 11-87, 1100 12GA & 20GA SADDLE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Fusil de Chasse](#)

Support de Viseur Facile à Installer et Bas Profil

Le support facile à installer te permet de fixer un optique ou un viseur laser à ta carabine sans percer, tarauder ou apporter des modifications permanentes à l'arme. Retire les deux goupilles du groupe de détente (Rem.), ou la vis d'éjection et la goupille de déclenchement (Moss.), glisse le support, aligne les trous et fixe-le avec les goupilles de remplacement fournies. Le design bas profil et épousant la forme semble faire partie du récepteur et positionne le viseur près de l'axe du canon. Sept fentes transversales dans le rail de 5" te permettent d'installer un optique, des anneaux supérieurs Weaver ou d'autres accessoires, avec beaucoup de flexibilité pour régler la distance de l'œil. Léger, mais robuste, le polymère moulé renforcé résiste à des conditions météorologiques extrêmes allant de -40°F à 150°F.



Caractéristiques

- Nom: [WEAVER REMINGTON 870, 11-87, 1100 12GA & 20GA SADDLE MOUNT](#)
- Fabricant: [WEAVER](#)
- Référence: 955000141
- N° fabr.: 48340
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: 11-87,1100,870
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Style Weaver
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 130mm
- UPC: 076683483409

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [NOGUNSMITH CONVERTA MONTAGES DE FUSIL WEAVER REMINGTON 870, 1187, 1100 12GA & 20GA SADDEL MOUNT Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

NOGUNSMITH CONVERTA MONTAGES DE FUSIL WEAVER REMINGTON 870, 1187, 1100 12GA & 20GA SADDEL MOUNT Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le NOGUNSMITH CONVERTA MONTAGES DE FUSIL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre modèle de fusil de chasse (Remington 870, 1187, 1100 ; Mossberg 500, 835).
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez le montage et votre fusil avant utilisation pour vous assurer que tous les composants sont en bon état.
- Gardez le montage et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que le fusil de chasse est déchargé avant l'installation ou l'entretien.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes, sauf indication contraire.
- Ne dépassez pas la limite de poids pour les optiques ou les accessoires montés sur le rail.
- Faites attention à votre environnement lorsque vous utilisez un fusil de chasse équipé d'un montage.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et des boulons pour garantir une fixation sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre fusil de chasse est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés hexagonales fournies.

2. Retirer les Composants Existants :

- Pour les fusils Remington, retirez les deux goupilles du groupe de détente.
- Pour les fusils Mossberg, retirez la vis d'éjection et la goupille de déclenchement.

3. Fixer le Montage :

- Glissez le montage sur le récepteur du fusil de chasse.
- Alignez les trous sur le montage avec les trous du récepteur du fusil.

4. Sécuriser le Montage :

- Insérez les goupilles de remplacement fournies à travers les trous alignés.
- Assurezvous que le montage est fermement fixé et ne bouge pas.

5. Installer les Accessoires :

- Utilisez les sept fentes transversales sur le rail de 5" pour attacher votre optique, des anneaux supérieurs Weaver ou d'autres accessoires.
- Ajustez les accessoires pour un bon dégagement des yeux.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, assurezvous que tous les composants sont sécurisés avant d'utiliser le fusil de chasse.
- Vérifiez régulièrement le montage et les accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez tous les protocoles de sécurité lors de l'utilisation de votre fusil de chasse, y compris la manipulation et le stockage appropriés.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le montage est endommagé ou n'est plus nécessaire, suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou pour obtenir un support concernant les préoccupations de sécurité ou les informations sur le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Il est important d'avoir ces informations accessibles pour toute assistance dont vous pourriez avoir besoin.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre NOGUNSMITH CONVERTA MONTAGES DE FUSIL. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr