

RIFLE FIRE SIGHT HOOD - WILLIAMS GUN SIGHT RIFLE FIRE SIGHT HOOD BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Pièces Visée](#) > [Capuchons](#)

Protège la lame avant des chocs accidentels nuisibles. Le dessus ouvert permet à beaucoup de lumière d'atteindre la tige en fibre optique. S'adapte aux rampes de dovetail Streamlined de Williams.



Caractéristiques

- Nom: [WILLIAMS GUN SIGHT RIFLE FIRE SIGHT HOOD BLACK](#)
- Fabricant: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Référence: 962000016
- N° fabr.: 70031
- Couleur: Noir
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 53mm
- Longueur d'expédition: 84mm
- UPC: 053506700318

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Capuchon de Lame de Fusil Williams](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Capuchon de Lame de Fusil Williams

Introduction

Merci d'avoir choisi le Capuchon de Lame de Fusil Williams. Ce produit est conçu pour protéger la lame avant des chocs accidentels et pour permettre une bonne visibilité grâce à la tige en fibre optique. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Veillez à lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que le produit est installé correctement pour éviter tout risque de blessure.
- Utilisez toujours le capuchon dans un environnement approprié et conforme à ses spécifications.
- Si vous constatez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le capuchon sur des rampes qui ne sont pas compatibles avec le modèle Streamlined de Williams.
- Évitez d'exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Vérifiez régulièrement l'état du capuchon pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne pas retirer le capuchon pendant l'utilisation de l'arme pour éviter des accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre fusil est déchargé avant d'installer le capuchon.
- Alignez le capuchon avec la rampe de dovetail de votre fusil.
- Appliquez une pression douce pour fixer le capuchon en place.
- Vérifiez que le capuchon est solidement fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Une fois le capuchon installé, assurezvous qu'il ne gêne pas la visée.
- Utilisez le capuchon uniquement dans des conditions de lumière appropriées pour maximiser l'efficacité de la fibre optique.
- Ne pas utiliser le capuchon si vous remarquez qu'il est endommagé ou usé.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le capuchon avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si possible, recyclez le capuchon en acier dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre Capuchon de Lame de Fusil Williams, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service ou de garantie.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Capuchon de Lame de Fusil Williams en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr