

FOOLPROOF TARGET KNOBS - WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Vis de Remplacement Visée](#)

Tous les viseurs Foolproof (sauf les modèles TK) utilisent le bouton d'élévation court. Le bouton d'élévation long est destiné à être utilisé avec les viseurs de cible Foolproof-TK. Le bouton de verrouillage de l'élévation s'adapte aux modèles Foolproof standards et Foolproof-TK.



Caractéristiques

- Nom: [WILLIAMS GUN SIGHT TARGET ELEVATION KNOB, SHORT](#)
- Fabricant: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Référence: 962157250
- N° fabr.: 11524
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 053506115242

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Boutons d'Élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour les Boutons d'Élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les boutons d'élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS de WILLIAMS GUN SIGHT. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation et la disposition de ce produit, tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Utilisez uniquement le produit conformément aux instructions fournies.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de manière à compromettre sa sécurité.
- Signalez tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bouton d'élévation court avec les viseurs Foolproof (sauf les modèles TK).
- Ne tentez pas d'utiliser le bouton d'élévation long avec des viseurs qui ne sont pas conçus pour cela.
- Si vous devez ajuster le bouton, faites-le avec précaution en meulant l'extrémité des filetages.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'ajustement du produit pour éviter les blessures oculaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation :

- Retirez le bouton d'élévation existant si nécessaire.
- Installez le bouton d'élévation court en suivant ces étapes :
 - Alignez le bouton avec le filetage du viseur.
 - Vissez le bouton en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, mais ne forcez pas pour éviter d'endommager le filetage.
- Vérifiez que le bouton est correctement installé et fonctionne comme prévu.

3. Utilisation :

- Utilisez le bouton d'élévation pour ajuster la visée selon vos besoins.
- Assurez-vous que le bouton est bien en place avant de tirer.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires et des conseils de sécurité.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser les boutons d'élévation FOOLPROOF TARGET KNOBS en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr