

1911 EXTENDED THUMB SAFETY - WILSON COMBAT BP AMBIDEXTROUS WIDE LEVER, STAINLESS

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Sécurité](#) > [Sécurités](#)

Large ou Étroit pour un Désengagement Rapide et Positif

Le design à côté unique avec surface striée permet une opération rapide et positive ainsi qu'une position confortable du pouce avec un encombrement minimal pour un transport plus facile. Large - Le pad pour pouce extra large et plein peut être utilisé en taille réelle pour un engagement maximal du pouce ou ajusté sur mesure pour répondre à des exigences spéciales. Tactique - Le pad pour pouce plus court et plus mince ne s'accrochera pas à l'étui ou aux vêtements ; il aide à prévenir le désengagement accidentel lors du tir. Taille minimale ; idéal pour le port dissimulé ou l'utilisation tactique. Le modèle Bullet Proof® (BP) est usiné avec précision à partir d'acier brut pour des installations où seule la meilleure qualité en ajustement, finition, résistance et durabilité est acceptable. Disponible avec un pad pour pouce traditionnel uniquement du côté gauche ou des pads ambidextres pour une efficacité tactique maximale. Levier Bas – Le pad de style tactique, mince, est positionné bas pour un contact plus rapide du pouce et un désengagement rapide et court.



Caractéristiques

- Nom: [WILSON COMBAT BP AMBIDEXTROUS WIDE LEVER, STAINLESS](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 965000172
- N° fabr.: 620SBP
- Finition: Acier Inox
- Main: Ambidestre
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Pouce
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.025kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 874218008680

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Pouce Étendu 1911 Wilson Combat BP Ambidextre, Acier Inox](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Pouce Étendu 1911 Wilson Combat BP Ambidextre, Acier Inox

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Pouce Étendu 1911 de Wilson Combat. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre sélecteur de pouce est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Government, Commander, Officers).
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sécurisée, en suivant les règles de sécurité de base.
- Gardez le sélecteur de pouce dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter un accès non autorisé.
- Inspectez régulièrement le sélecteur de pouce pour détecter toute usure ou dommage, et remplacez-le si nécessaire.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le sélecteur de pouce.
- Soyez prudent lors de l'engagement ou du désengagement du sélecteur de pouce pendant l'opération pour éviter un désengagement accidentel.
- Lors de l'utilisation du sélecteur de pouce, assurezvous que votre prise ne gêne pas son fonctionnement.
- Le sélecteur de pouce est conçu pour une utilisation ambidextre ; assurezvous de connaître son fonctionnement des deux côtés.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Retirez le sélecteur de pouce existant si nécessaire.
- Alinez le nouveau sélecteur de pouce avec le trou de montage.
- Fixez solidement le sélecteur de pouce en place selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez le fonctionnement du sélecteur de pouce pour vous assurer qu'il s'engage et se désengage en douceur.

2. Utilisation :

- Pour engager le sélecteur de pouce, poussez le levier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Pour désengager le sélecteur de pouce, poussez le levier vers le bas avec votre pouce.
- Pratiquez l'engagement et le désengagement de la sécurité dans un environnement contrôlé pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurezvous toujours que l'arme à feu est orientée dans une direction sûre lorsque vous manipulez le sélecteur de pouce.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du sélecteur de pouce conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les pièces d'arme à feu.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assurezvous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter tout usage abusif.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Sélecteur de Pouce Étendu 1911, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité dans la manipulation et l'utilisation de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr